Marka	Model	System	Nazwa sterownika	Dodatkowe informacje o sterowniku	Nazwa funkcji	Numer funkcji	Opis Funkcji
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Skrzynia biegów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik poziomu oleju'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wskaznik przegladów serwisowych'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Modul licznika kilometrów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Licznik kilometrów staje po 2000 km'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Konfiguracja lampki kontrolnej ABS'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Programowanie uzytkownika dzialania lampki kontrolnej ABS'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Okres międzyprzeglądowy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Ustawienie wskaznika przegladów serwisowych w trybie normalnych przegladów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Ustawienie wskaznika przegladów serwisowych w trybie czestych przegladów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Ustawienie wskaznika przegladów serwisowych w trybie normalnych przegladów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Ustawienie wskaznika przegladów serwisowych w trybie czestych przegladów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Lampka hamulca recznego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Podswietlenie, panel wskazników'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Lampka kontrolna ABS'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Lampka cisnienia w ukladzie hamulcowym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Kontrolka ostrzegawcza świateł mijania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Przycisk zerowania wskaznika przebiegu dziennego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Podswietlenie, panel wskazników'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosciomierz 100 km/h'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"2'	"Obrotomierz (4000 obr./min)'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"3'	"Wskaznik poziomu paliwa, pelny zbiornik'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"4'	"Temperatura cieczy chlodzacej, wysoka'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"5'	"Licznik kilometrów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"6'	"Piszczyk'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"7'	"Podswietlenie, panel wskazników'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"8'	"Lampki wskazników'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Stan wlacznika zaplonu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Drzwi kierowcy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Klucz'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Klucz'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sterownik'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Gong'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Tryb „Economy" - ekonomiczny'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zasilanie ultradźwięku'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zasilanie silników szyb i szyberdachu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Tryb klienta'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Moc pracującego silnika'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przekaznik, sprzezenie zwrotne, sterownik silnia'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zasilanie, VAN komfort'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Żądanie uruchomienia przez DATAB'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Siec komunikacji komfortu, aktywowany niski priorytet'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Hamowanie wyzwalania przewodem DATAB, sieć comfort VAN'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Wibracje silnika'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Regulacja sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Odcięcie sprężarki A/C'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Parownik klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Obwód zabezpieczający ciśnienia płynu chłodniczego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Obwód bezpieczeństwa płynu chłodzącego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Obwód bezpieczeństwa oblodzenia parownika'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Informacja zwrotna'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Prawy kierunkowskaz'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Lewy kierunkowskaz'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Swiecenie wlacznika swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Swiatla awaryjne'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Wlacznik oswietlenia wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Swiatla postojowe'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Alarm: wyłączony czujnik przedziału pasażera'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Alarm z ukladu wykrywania ruchu we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Wyzwolenie alarmu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Żądanie sygnału alarmowego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Syrena'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zasilanie syreny'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Otrzymano odwołanie klaksonu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Klucz zdalnego sterowania 1'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Klucz zdalnego sterowania 2'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Klucz zdalnego sterowania 3'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Klucz zdalnego sterowania 4'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Klucz zdalnego sterowania 5'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Brak synchronizacji zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Programowane zdalne sterowanie'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Ilosc polecen wpisanych do zdalnego sterowania'

"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Klucz aktywny'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Kod dostępu zapamiętany'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Konfiguracja programowania kluczy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Komunikacja transpondera'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Sterownik BSI'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Otwarcie klapy silnika'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Klapa bagaznika'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Drzwi tylne prawe'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Drzwi tylne lewe'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Drzwi przednie prawe'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Zakleszczenie'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Status pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Zamkniety kluczem'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Zamkniety pilotem zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Zamkniety przyciskiem zamkniecia'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Otwarty kluczem'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Otwarty pilotem zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Odblokowane przyciskiem'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Otwarcie przednich prawych drzwi'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Otwarcie przednich lewych drzwi'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Zabezpieczenie zamkniecia'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Wykrycie zderzenia'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Lampka ostrzegawcza temperatury plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Lampka swiec zarowych'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Lampka rezerwy paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Odleglosc calkowita (km)'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Wskaznik wlaczenia swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Odmglowienie lampy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"89'	"Wyjście niskiego poziomu paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"90'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"91'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na nizszej predkosci'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"92'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na wyzszej predkosci'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"93'	"Przerywany bieg wycieraczek przedniej szyby'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"94'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"95'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"96'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"97'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"98'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"99'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie nizszej predkosci'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"100'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie wyzszej predkosci'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"101'	"Wycieraczka tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"102'	"Wycieraczka przedniej szyby, bezpieczne zatrzymanie'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"103'	"Wycieraczka tylnej szyby, bezpieczne zatrzymanie'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"104'	"Odmrazanie - zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Testy'	"1'	"Swiecenie prawych kierunkowskazów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Testy'	"2'	"Swiecenie lewych kierunkowskazów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Testy'	"3'	"Swiecenie wlacznika swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Testy'	"4'	"Klawisz nawiewu odmrazania szyby'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Testy'	"5'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Testy'	"6'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Testy'	"7'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na nizszej predkosci'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Testy'	"8'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na wyzszej predkosci'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Testy'	"9'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Testy'	"10'	"Zamkniecie'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Valeo'	"'	"Testy'	"11'	"Odblokowany'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Regulacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'

"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Przekaznik główny'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"8'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"9'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Mieszanka paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Predkosc dmuchawy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"9'	"Pompa powietrza wtórnego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"14'	"Wentylator'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Cewka zaplonowa 3'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Cewka zaplonowa 4'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Kod skrzyni biegów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik krokowy biegu jalowego'

"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"7'	"Pompa powietrza wtórnego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik wylaczenia klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"10'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wtryskiwacz'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wtryskiwacz'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sygnal gotowosci klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sygnal gotowosci klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"8'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"8'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"9'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"9'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"10'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"10'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"13'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"13'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"14'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"14'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"1'	"Injection valve cylinder 1 and 4\nWtryskiwacz cylinder 1 i 4'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylinder 2 i 3'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"3'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"4'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'

"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Pozycja drazka wyboru biegu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Stopien sterujacy wtryskiwacza 1/4'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Stopien sterujacy wtryskiwacza 2/3'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zezwolenie na zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tryb jazdy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"1'	"Injection valve cylinder 1 and 4\nWtryskiwacz cylinder 1 i 4'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylinder 2 i 3'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"3'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"4'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer czesci'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Korekcja czasu wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przekaznik wentylatora 2'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wentylator'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wentylator'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zadanie wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Aktualna dawka paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zadana dawka paliwa dla wartosci sygnalu czujnika polozenia pedalu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Ilosc paliwa na biegu jalowym'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Maksymalne zwiekszenie dawki paliwa dla obecnych warunków pracy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"1'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"3'	"Elektrozawór, przedwtrysk'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"5'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"7'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sygnal wlaczenia zaplonu 15'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wentylator'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wentylator'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Korekcja czasu wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Korekcja czasu wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"1'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"3'	"Elektrozawór, przedwtrysk'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"5'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór EGR'

"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"7'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sterownik'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zawór odciecia kolektora dolotowego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Zadana masa powietrza'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"2'	"Predkosc wentylatora 2'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"4'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Berlingo I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"6'	"Przekaznik główny ukladu zasilania'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System bezpieczeństwa'	"AC4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System bezpieczeństwa'	"AC4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czujnik kola - przednie lewe'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik kola - przednie prawe'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik kola - tylne lewe'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik kola - tylne prawe'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Uklad bezpieczenstwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czujnik kola - przednie lewe'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik kola - przednie prawe'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik kola - tylne lewe'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik kola - tylne prawe'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Uklad bezpieczenstwa'
"Citroën'	"Berlingo I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Skrzynia biegów'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik poziomu oleju'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wskaznik przegladów serwisowych'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Modul licznika kilometrów'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Typ'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wylacznik tylny'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przelacznik, swiatla awaryjne'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przycisk wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Podswietlenie, panel wskazników'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wlacznik zamka centralnego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przycisk zerowania wskaznika przebiegu dziennego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Podswietlenie, panel wskazników'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Status zestawu wskaźników'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosciomierz 100 km/h'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"2'	"Obrotomierz (4000 obr./min)'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"3'	"Wskaznik poziomu paliwa, pelny zbiornik'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"4'	"Temperatura cieczy chlodzacej, wysoka'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"5'	"Niski poziom oleju'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"6'	"Licznik kilometrów'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"7'	"Podswietlenie, panel wskazników'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"8'	"Lampki wskazników'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"9'	"Lampka dolna'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Przywołanie wiadomości serwisowej'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'

"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Odniesienie MPR'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Przywołanie wiadomości serwisowej'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Odniesienie MPR'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Tryb „Economy" - ekonomiczny'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Polozenie fabryczne'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Silnik pracuje'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zasilanie silników szyb i szyberdachu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Zasilanie, VAN komfort'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Odciecie pompy paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przekaznik pompy powietrza'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Status wyjsciowy pompy powietrza / wody w przekazniku Diesla'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Regulacja sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zawór bezpieczenstwa, parownik'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Sterowanie średnią prędkością wentylatora'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Temperatura parownika klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zadanie rozbrojenia ESP'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Hamulec reczny'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Stan pedalu hamulca'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, kierowca'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, pasazer'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych lewych drzwi'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych prawych drzwi'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Sterowanie przednich swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Sterowanie swiatel drogowych'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Sterowanie swiatel mijania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Sterownik swiatel bocznych'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Tryb świateł mijania przy zmierzchu / świcie'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Alarm z ukladu wykrywania ruchu we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Alarm: wyłączony czujnik przedziału pasażera'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Transponder'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Aktywne antyskanowanie transpondera'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Programowane zdalne sterowanie'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"BSI nie zaprogramowane'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"BSI odblokowany'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Wyczerpana bateria w pilocie zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Otwarcie klapy silnika'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Klapa tylu pojazdu otwarta'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Drzwi tylne prawe'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Drzwi tylne lewe'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Drzwi przednie prawe'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Otwarcie przednich prawych drzwi'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Otwarcie przednich lewych drzwi'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Odbiór ważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Odbiór nieważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Aktywny przycisk pilota zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Poziom oleju silnikowego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Kontrolka poziomu plynu chlodniczego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Woda w paliwie'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Kontrolka minimalnego poziomu plynu spryskiwaczy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Lampka rezerwy paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Temperatura oleju silnikowego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Impedancja wskaznika paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Impedancja wskaznika paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Deska wskazników - wskaznik poziomu paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Srednie zuzycie paliwa/km'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Srednie zuzycie paliwa/odleglosc'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Kontrola wycieraczki szyby przedniej'

"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie wyzszej predkosci'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie nizszej predkosci'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"89'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja pracy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"90'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Parametry bieżące'	"91'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"1'	"Skladane swiatla mijania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"2'	"Przyciemniane swiatla pozycyjne'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"3'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"4'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"5'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"6'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"7'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"8'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"9'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"10'	"Ogrzewana tylna szyba'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"11'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"12'	"Wycieraczki szyb'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"13'	"Spryskiwacz tylnej szyby'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"14'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"15'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"16'	"Dmuchawa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"17'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"18'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.10, 23.50'	"'	"Testy'	"19'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Mieszanka paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Predkosc dmuchawy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"9'	"Pompa powietrza wtórnego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"14'	"Wentylator'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wtryskiwacz'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sygnal gotowosci klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator chlodnicy'

"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"8'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"9'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"10'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"13'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"14'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Regulacja z sonda lambda, sonda przed katalizatorem'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Regulacja z sonda lambda, sonda za katalizatorem'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"1'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"2'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"8'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"9'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Pozycja drazka wyboru biegu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Stopien sterujacy wtryskiwacza 1/4'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Stopien sterujacy wtryskiwacza 2/3'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zezwolenie na zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tryb jazdy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"1'	"Injection valve cylinder 1 and 4\nWtryskiwacz cylinder 1 i 4'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylinder 2 i 3'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"3'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"4'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1.4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik temperatury w czujniku masy powietrza'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wykryty bieg'

"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Dodatkowy podgrzewacz'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Styk pedalu hamulca 2'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Wentylator'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Modul wentylatorów chlodnicy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Styk pedalu hamulca 1'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Synchronizacja pomiedzy walem korbowym a walkiem rozrzadu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Wylaczenie A/C'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Wyliczona masa powietrza'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Pompa wtryskowa, wartosc referencyjna'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Sprzezenie zwrotne z zaworu EGR'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Współczynnik wypelnienia impulsu regulacji zaworu cisnienia doladowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Napiecie wtryskiwaczy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Cylinder 1 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Cylinder 2 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Cylinder 3 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Cylinder 4 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Sprzężenie zwrotne zaworu elektromagnetycznego odcięcia powietrza dolotowego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"2'	"Predkosc wentylatora 2'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór regulacji cisnienia doladowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik 1 (ogrzewanie dodatkowe)'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer czesci'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Sterownik'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Pompa wtryskowa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Korekcja czasu wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przekaznik wentylatora 2'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wentylator'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Wentylator'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zadanie wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Aktualna dawka paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Zadana dawka paliwa dla wartosci sygnalu czujnika polozenia pedalu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Ilosc paliwa na biegu jalowym'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Maksymalne zwiekszenie dawki paliwa dla obecnych warunków pracy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"1'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"3'	"Elektrozawór, przedwtrysk'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"5'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"7'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer czesci'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Korekcja czasu wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przekaznik wentylatora 2'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wentylator'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wentylator'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Sygnal obrotów'

"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zadanie wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Aktualna dawka paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zadana dawka paliwa dla wartosci sygnalu czujnika polozenia pedalu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Ilosc paliwa na biegu jalowym'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Maksymalne zwiekszenie dawki paliwa dla obecnych warunków pracy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"1'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"3'	"Elektrozawór, przedwtrysk'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"5'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"7'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zawór odciecia kolektora dolotowego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Zadana masa powietrza'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"2'	"Predkosc wentylatora 2'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór odciecia kolektora dolotowego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Berlingo II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik główny ukladu zasilania'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Blokowanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Odblokowywanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja programu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Sprawdzenie na koncu linii montazowej'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Blokowanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Poduszka powietrzna kierowcy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Poduszka powietrzna pasazera'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przednie poduszki boczne'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kurtyny powietrzne'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napinacz'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujniki satelity'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Rozłączenie ogranicznika prędkości'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer dostawcy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wersji programu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Układ'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Typ pojazdu'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Numer dostawcy'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"11'	"Ilosc konfiguracji'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc pojazdu'

"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik predkosci kola przód lewa strona'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przód prawa strona'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola tyl lewa strona'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik predkosci kola tyl prawa strona'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przekaznik elektrozaworów'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik pompy hydraulicznej'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa hydroagregatu ABS'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"8'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czujnik kola - przednie lewe'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik kola - przednie prawe'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik kola - tylne lewe'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik kola - tylne prawe'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Uklad bezpieczenstwa'
"Citroën'	"Berlingo II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja sprzetu'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Oryginalny nr VIN'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Aktualny numer VIN'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Data programowania'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Klapa upustowa EGR, adaptacja'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Regeneracja'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Dolewanie dodatku do oleju napędowego'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"6'	"Napełnianie przewodu dodatkiem'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"7'	"Filtr przeciwpyłkowy wymieniony'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Oryginalny nr VIN'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Aktualny numer VIN'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Dostawca'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Pedal przyspieszenia (czujnik 1)'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Pedal przyspieszenia (czujnik 2)'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przekładnia zębata'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Typ skrzyni przekladniowej'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kontrola przyspieszenia'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"ustawienie tempomatu'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wlacznik tempomatu, zawieszony'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Wartość odniesienia prędkości wentylatora'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Prędkość wentylatora'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Czujnik cisnienia oleju'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Pompa wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Regulacja ciśnienia w rampie'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Ustawienie cisnienia w rampie'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Cisnienie w rampie'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Regulacja ciśnienia w rampie'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Korekcja ilości wtryskiwanego paliwa'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Masa powietrza - wartość odniesienia'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Masa powietrza'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Kolektor dolotowy'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Przywrócenie pozycji zaworu EGR'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Addytywna regulacja lambda'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Obliczona lambda'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Ogrzewanie sondy lambda'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Ciśnienie ładowania turbosprężarki'

"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"cisnienie otoczenia'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Zmierzone cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Cykl doladowania o zmiennej geometrii'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Zawartość sadzy w filtrze emisji cząstek stałych'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Temperatura spalin, za katalizatorem'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Ciśnienie między wlotem a wylotem z filtra cząstek'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Dystans przejechany od ostatniej wymiany filtra cząstek'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Średni odstęp między ostatnimi 5 regeneracjami'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Czujnik poziomu, dodatek'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Poziom dodatku w zbiorniku jest niski'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Całkowita ilość dodatku do oleju napędowego wtryśnięta do filtra emisji cząstek (licznik 1)'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Poziom w zbiorniku, dodatek'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Niedrożność filtru emisji cząstek'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Czyszczenie lub wymiana filtra cząstek'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Programowanie zaworu EGR'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Pozycjoner układu recyrkulacji spalin
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"1'	"Regulator pompy wtryskowej'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik, regulacja układu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"3'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"4'	"Regulacja ciśnienia paliwa'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C-Crosser'	"Silnik diesla'	"4HN 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór obejściowy chłodzenia EGR'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja sprzetu'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Oryginalny nr VIN'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Aktualny numer VIN'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Lampka ostrzegawcza LED'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Przełącznik odłączający poduszkę powietrzną pasażera'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Poduszka powietrzna pasazera'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Przełącznik odłączający poduszkę powietrzną pasażera'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przełącznik sterowany kluczykiem, poduszka powietrzna kierowcy'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Boczna przednia poduszka powietrzna prawa'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Boczna przednia poduszka powietrzna lewa'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Boczna prawa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Boczna lewa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - TRW'	"'	"Testy'	"1'	"Lampka ostrzegawcza LED'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Kalibracja czujnika przyspieszenia bocznego'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Kalibracja czujnika przyspieszenia wzdłużnego'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Kalibracja czujnika kąta obrotu kierownicy'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Inicjalizacja czujnika nacisku hamulca'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Identyfikacja modułu sterującego silnika (ECU)'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja sprzetu'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Numer czesci'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czujnik predkosci kola przedniego lewego'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik predkosci kola przedniego prawego'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik kola – tylne lewe'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik kola – tylne prawe'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Kat skretu kierownicy'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik obrotu wokół osi pionowej pojazdu'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie hamowania'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przyspieszenie boczne'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przyspieszenie wzdłużne'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Regulacja ESP'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zasilanie pompy w hydroagregacie'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przekaźnik napięcia zasilania zaworu'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zaprogramowanie czujnika skretu kierownicy'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Lewe przednie koło'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Prawe przednie koło'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Wyłącznik wyłączania układu ESP'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Wlacznik 1 pedalu hamulca'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Wlacznik 2 pedalu hamulca'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Hamulec postojowy'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Czujnik cisnienia plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Testy'	"1'	"Zawór wylotowy ABS – lewy przód'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór wylotowy ABS – prawy przód'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór wylotowy ABS – prawy tył'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór wylotowy ABS – prawy tył'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór wlotowy ABS – lewy przód'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór wlotowy ABS – prawy przód'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór wlotowy ABS – lewy tył'
"Citroën'	"C-Crosser'	"System hamulcowy'	"ABS Teves'	"'	"Testy'	"8'	"Zawór wlotowy ABS – prawy tył'
"Citroën'	"C1'	"Immobiliser'	"Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Cewka transpondera'
"Citroën'	"C1'	"Immobiliser'	"Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Zapłon włączony'
"Citroën'	"C1'	"Immobiliser'	"Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Kod autoryzacji'
"Citroën'	"C1'	"Immobiliser'	"Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Kod transpondera'
"Citroën'	"C1'	"Immobiliser'	"Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Klucz aktywny'
"Citroën'	"C1'	"Immobiliser'	"Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Komunikacja transpondera'
"Citroën'	"C1'	"Immobiliser'	"Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Komunikacja transpondera'
"Citroën'	"C1'	"Immobiliser'	"Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Klucz wejsciowy'
"Citroën'	"C1'	"Immobiliser'	"Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Ilosc zaprogramowanych kluczy'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wyliczone obciazenie silnika'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura plynu chlodzacego'

"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Temperatura powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Polozenie przepustnicy'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Sonda lambda przed katalizatorem'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Sonda lambda za katalizatorem'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Emisja'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Ilosc kodów bledów'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Sygnal zadania wlaczenia lampki kontrolnej silnika MIL'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Sterowanie obrotami biegu jalowego'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Silnik na biegu jalowym'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Silnik startuje'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Cylinder 1 z wypadanim zapłonów'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Cylinder 2 z wypadanim zapłonów'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Cylinder 3 z wypadanim zapłonów'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Zawór przewietrzania zbiornika paliwa EVAP'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"przestawianie faz rozrzadu'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Testy'	"1'	"Zawór układu oczyszczania, aktywacja'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Testy'	"2'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Testy'	"3'	"Wentylator układu chłodzenia silnika'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Testy'	"4'	"Odcięcie sprężarki A/C'
"Citroën'	"C1'	"Silnik benzynowy'	"CFA (1KR) 1,0 ME795'	"'	"Testy'	"5'	"Dzialanie ukladu zmiennych faz rozrzadu VVT rzad cyl. 1'
"Citroën'	"C1'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Ilosc kodów bledów'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wlacznik hamulca postojowego'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Pompa recyrkulacji'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Przekaznik elektrozaworów'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zawór wlotowy ABS – prawy przód'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zawór wylotowy ABS – prawy przód'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zawór wlotowy ABS – lewy przód'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zawór wylotowy ABS – lewy przód'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Zawór wlotowy ABS – prawy tył'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór wylotowy ABS – prawy tył'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór wlotowy ABS – lewy tył'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór wylotowy ABS – prawy tył'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Czujnik predkosci kola przedniego prawego'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Czujnik predkosci kola przedniego lewego'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Czujnik kola – tylne prawe'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Czujnik kola – tylne lewe'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Testy'	"1'	"Przekaznik silnika pompy ABS'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Testy'	"2'	"Lampka kontrolna ABS'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Testy'	"3'	"Przedni prawy zawór elektromagnetyczny, redukcja cisnienia'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Testy'	"4'	"Przedni prawy zawór elektromagnetyczny, utrzymanie cisnienia'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Testy'	"5'	"Przedni lewy zawór elektromagnetyczny, redukcja cisnienia'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Testy'	"6'	"Przedni lewy zawór elektromagnetyczny, utrzymanie cisnienia'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Testy'	"7'	"Tylny prawy zawór elektromagnetyczny, redukcja cisnienia'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Testy'	"8'	"Tylny prawy zawór elektromagnetyczny, utrzymanie cisnienia'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Testy'	"9'	"Tylny lewy zawór elektromagnetyczny, redukcja cisnienia'
"Citroën'	"C1'	"System hamulcowy'	"ABS 8.0'	"'	"Testy'	"10'	"Tylny lewy zawór elektromagnetyczny, utrzymanie cisnienia'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Inicjalizacja jednostki sterowania'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Kalibracja czujnika momentu'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wyjscie czujnika momentu obrotowego 1'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wyjscie czujnika momentu obrotowego 2'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Aktualny prad silnika'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zadany prad silnika'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Temperatura sterownika ECU'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Napięcie zasilania silnika'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Stopnie sterujace sterownika'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Czujnik 1 momentu obrotowego, wartość punktu zerowego'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Czujnik 2 momentu obrotowego, wartość punktu zerowego'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przekaźnik nr 1 silnika'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przekaźnik nr 2 silnika'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Wykryto przegrzanie'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Za niskie napiecie zasilajace silnika'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Kierownica ze wspomaganiem'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Wspomaganie ukladu kierowniczego'
"Citroën'	"C1'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Typ silnika'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Aktualny odczyt licznika przebiegu kilometrowego'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wskaznik przegladów serwisowych'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Jednostka'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zakres prędkości silnika, pomarańczowa lampka'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zakres prędkości silnika, czerwona lampka'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Odciecie przy przeciazeniu'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Podświetlenie tablicy rozdzielczej'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przycisk kasowania licznika kilometrów'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przycisk regulacji podświetlenia tablicy'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"1'	"Prędkościomierz'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"2'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"3'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"4'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"5'	"Włączony wyświetlacz segmentowy'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"6'	"Park [P]'

"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"7'	"Wsteczny [R]'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"8'	"Neutral [N]'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"9'	"Drive [D]'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"10'	"Bieg 6 [6]'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"11'	"Bieg 5 [5]'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"12'	"Bieg 4 [4]'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"13'	"Bieg 3 [3]'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"14'	"Bieg 2 [2]'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"15'	"Bieg 1 [1]'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"16'	"Auto'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"17'	"Sport'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"18'	"Winter'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"19'	"Podświetlenie tablicy rozdzielczej'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"20'	"Lampki ostrzegawcze panelu sterujacego'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"21'	"Lampka dolna'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"22'	"Ustawienie trybu nocnego panelu wskazników'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wskaznik przegladów serwisowych'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Modul licznika kilometrów'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wartość dla 2-go segmentu'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wartość dla 3-go segmentu'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wartość dla 4-go segmentu'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wartość dla 5-go segmentu'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Wartość dla 6-go segmentu'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wylacznik tylny'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przelacznik, swiatla awaryjne'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przycisk wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wskaznik przegladów serwisowych'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zamek centralny, klawisz zamykania'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Ostrzezenie o predkosci'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Status zestawu wskaźników'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przycisk zerowania wskaznika przebiegu dziennego'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Przycisk regulacji podświetlenia tablicy'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosciomierz 100 km/h'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"2'	"Obrotomierz (4000 obr./min)'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"3'	"Wskaznik poziomu paliwa, pelny zbiornik'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"4'	"Temperatura cieczy chlodzacej, wysoka'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"5'	"Niski poziom oleju'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"6'	"Licznik kilometrów'
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"7'	"Czujnik pozycji jednostki hydraulicznej, przełożenie zakresu biegów
"Citroën'	"C2'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"8'	"Lampki wskazników'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja wentylatora wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Klapa mieszajaca'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Rozdzial powietrza'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Recyrkulacja'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Temperatura +'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura -'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wentylator +'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wentylator -'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Rozdzial powietrza'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Recyrkulacja'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Klawisz Auto'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Klawisz nawiewu odmrazania szyby'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przycisk wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Klawisz nawiewu na okno'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"1'	"Nastawnik recyrkulacji'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór rozdzialu powietrza'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"3'	"Klapa mieszajaca'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"4'	"Test segmentów'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"5'	"Silnik wentylatora kabiny'
"Citroën'	"C2'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"6'	"Kontrolki przycisków panelu ACC'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Przywołanie wiadomości serwisowej'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Odniesienie MPR'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Tryb „Economy" - ekonomiczny'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Silnik pracuje'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zasilanie, nadwozie VAN'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zasilanie silników szyb i szyberdachu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Odciecie pompy paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik pompy powietrza'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Status wyjsciowy pompy powietrza / wody w przekazniku Diesla'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Polozenie fabryczne'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Poziom obniżenia mocy'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Swiatla boczne'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Dzwiek piszczyka przypomnienia o pozostawieniu klucza'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zalaczenie swiatel awaryjnych'

"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Komunikacja ze sterownikiem panelu wskazników'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Alarm, czujnik ruchu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Wykryto narzędzie diagnostyczne'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Kontrola klaksonu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Otrzymana wiadomosc z pilota'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Regulacja sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zawór bezpieczenstwa, parownik'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Dodatkowa grzalka 1.'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Dodatkowa grzalka 2.'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Temperatura parownika klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zadanie rozbrojenia ESP'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Hamulec reczny'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Stan pedalu hamulca'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Sygnal zalaczenia biegu wstecznego'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, kierowca'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Sterowanie przednich swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Sterowanie swiatel drogowych'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Sterowanie swiatel mijania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Zadanie swiatel i dodatkowego swiatla zewnetrznego'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Tryb świateł mijania przy zmierzchu / świcie'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Sterownik swiatel bocznych'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Alarm, czujnik zbicia szyby'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"BSI nie zaprogramowane'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"BSI gotowy do programowania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Aktywne antyskanowanie transpondera'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Transponder'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Programowane zdalne sterowanie'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Wyczerpana bateria w pilocie zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Otwarcie klapy silnika'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Klapa bagaznika'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Zadanie otwarcia, klapa bagaznika'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Sterowanie otwarciem, klapa bagaznika'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Drzwi przednie prawe'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Zabezpieczenie zamkniecia'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Odbiór nieważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Odbiór ważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"BSI wykrył długie naciśnięcie przycisku zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Poziom oleju silnikowego'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Kontrolka poziomu plynu chlodniczego'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Kontrolka minimalnego poziomu plynu spryskiwaczy'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Lampka kontrolna ABS'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Wywołaj ostatni komunikat nawigacyjny'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Temperatura oleju silnikowego'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Deska wskazników - wskaznik poziomu paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Impedancja wskaznika paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Przebieg do przegladu (km)'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Srednie zuzycie paliwa/km'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"89'	"Srednie zuzycie paliwa/odleglosc'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"90'	"Odleglosc calkowita (km)'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"91'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"92'	"Lampka kontrolna TCS/ESP'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"93'	"LED alarmu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"94'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie wyzszej predkosci'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"95'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie nizszej predkosci'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"96'	"Zadanie spryskiwaczy reflektorów'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"97'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"98'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"99'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja pracy'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"100'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"101'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"102'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"1'	"Przyciemniane swiatla pozycyjne'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"2'	"Przednie swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"3'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"4'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"5'	"Oswietlenie wnetrza bagaznika'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"6'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"7'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"8'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"9'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"10'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"11'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"12'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"13'	"Wycieraczki szyb'

"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"14'	"Spryskiwacz tylnej szyby'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"15'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"16'	"Spryskiwacz reflektorów'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"17'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"18'	"Lampki ostrzegawcze'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"19'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"20'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"21'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"22'	"Sterowanie otwarciem, klapa bagaznika'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Przywołanie wiadomości serwisowej'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Odniesienie MPR'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Tryb „Economy" - ekonomiczny'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Silnik pracuje'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zasilanie, nadwozie VAN'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zasilanie silników szyb i szyberdachu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Odciecie pompy paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik pompy powietrza'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Polozenie fabryczne'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Swiatla boczne'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Dzwiek piszczyka przypomnienia o pozostawieniu klucza'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zalaczenie swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Komunikacja ze sterownikiem panelu wskazników'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Alarm, czujnik ruchu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Wykryto narzędzie diagnostyczne'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Kontrola klaksonu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Otrzymana wiadomosc z pilota'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Regulacja sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zawór bezpieczenstwa, parownik'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Dodatkowa grzalka 1.'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Dodatkowa grzalka 2.'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Temperatura parownika klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zadanie rozbrojenia ESP'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Hamulec reczny'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Stan pedalu hamulca'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Sygnal zalaczenia biegu wstecznego'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, kierowca'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Sterowanie przednich swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Sterowanie swiatel drogowych'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Sterowanie swiatel mijania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Zadanie swiatel i dodatkowego swiatla zewnetrznego'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Tryb świateł mijania przy zmierzchu / świcie'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Sterownik swiatel bocznych'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Alarm z ukladu wykrywania ruchu we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"BSI nie zaprogramowane'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"BSI gotowy do programowania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Aktywne antyskanowanie transpondera'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Transponder'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Programowane zdalne sterowanie'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Wyczerpana bateria w pilocie zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Otwarcie klapy silnika'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Klapa bagaznika'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Zadanie otwarcia, klapa bagaznika'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Sterowanie otwarciem, klapa bagaznika'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Drzwi przednie prawe'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Zabezpieczenie zamkniecia'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Odbiór nieważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Odbiór ważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"BSI wykrył długie naciśnięcie przycisku zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Poziom oleju silnikowego'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Kontrolka poziomu plynu chlodniczego'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Kontrolka minimalnego poziomu plynu spryskiwaczy'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Lampka kontrolna ABS'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Wywołaj ostatni komunikat nawigacyjny'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Woda w paliwie'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Temperatura oleju silnikowego'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Poziom paliwa'

"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Deska wskazników - wskaznik poziomu paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Impedancja wskaznika paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Przebieg do przegladu (km)'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Srednie zuzycie paliwa/km'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Srednie zuzycie paliwa/odleglosc'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"89'	"Odleglosc calkowita (km)'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"90'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"91'	"Lampka kontrolna TCS/ESP'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"92'	"LED alarmu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"93'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie wyzszej predkosci'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"94'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie nizszej predkosci'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"95'	"Zadanie spryskiwaczy reflektorów'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"96'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"97'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"98'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja pracy'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"99'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"100'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"101'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"1'	"Przyciemniane swiatla pozycyjne'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"2'	"Przednie swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"3'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"4'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"5'	"Oswietlenie wnetrza bagaznika'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"6'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"7'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"8'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"9'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"10'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"11'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"12'	"Wycieraczki szyb'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"13'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"14'	"Spryskiwacz tylnej szyby'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"15'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"16'	"Spryskiwacz reflektorów'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"17'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"18'	"Lampki ostrzegawcze'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"19'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"20'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"21'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"22'	"Sterowanie otwarciem, klapa bagaznika'
"Citroën'	"C2'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"23'	"Przycisk ESP'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Układ'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Przystosowanie'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wersja silnika'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Zadanie odciecia wtrysku'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Kąt zaworu przepustnicy'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik położenia przepustnicy'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Temperatura powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sterownik kata wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Temperatura powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Czujnik cisnienia AC.'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Prędkość wentylatora'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Wartość odniesienia sterowania wentylatorem'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Testy'	"5'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Testy'	"6'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Testy'	"8'	"Sterownie przepustnica ze sterownika'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Testy'	"9'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Testy'	"10'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Testy'	"11'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM2'	"'	"Testy'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'

"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Regulacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Przekaznik glówny'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"8'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"9'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Mieszanka paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Predkosc dmuchawy'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"9'	"Pompa powietrza wtórnego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"14'	"Wentylator'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'

"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Regulacja z sonda lambda, sonda przed katalizatorem'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Regulacja z sonda lambda, sonda za katalizatorem'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"1'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"2'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"8'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"9'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C2'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura cieczy chlodzacej [Sygnal wejsciowy]'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego [Sygnal wejsciowy]'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Sygnał sterujący przekaźnika głównego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Zadana masa powietrza'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"2'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"6'	"Przekaznik główny ukladu zasilania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura cieczy chlodzacej [Sygnal wejsciowy]'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura powietrza zasysanego [Sygnal wejsciowy]'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wykryty bieg'

"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sygnał sterujący przekaźnika głównego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Zadana masa powietrza'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"2'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C2'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"6'	"Przekaznik glówny ukladu zasilania'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc obrotowa na wejsciu skrzyni'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Pozycja sprzegla'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Pozycja selektora sekwencyjnej / automatycznej skrzyni biegów'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlaczony przelacznik kick down'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przełącznik biegów w kierownicy -'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przełącznik biegów w kierownicy +'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Moment obrotowy silnika - wartosc rzeczywista'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Moment obrotowy silnika - wartosc zadana'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Wlacznik 1 pedalu hamulca'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Wlacznik 2 pedalu hamulca'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Licznik 1-szych włączeń'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Licznik 2-ch włączeń'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Licznik 3-ch włączeń'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Licznik 4-tych włączeń'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Licznik 5-tych włączeń'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Licznik włączeń wstecznych'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Licznik przełączeń biegów przy kierownicy'
"Citroën'	"C2'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Licznik wyboru biegów'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Kontrola posprzedażna'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"11'	"Czujniki satelity przedniego, PSA'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"12'	"Zasilacz czujników satelitów'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"13'	"Wersja kalibracji satelit przednich'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"14'	"Wersja materialu satelit przednich'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"15'	"Wersja oprogramowania satelit przednich'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"16'	"Wartość odniesienia PSA czujników tylnego satelity'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"17'	"Urządzenie zasilające czujniki tylnego satelity'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"18'	"Wersja kalibracji tylnych satelitów'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"19'	"Wersja materialu tylnych satelitów'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"20'	"Wersja oprogramowania tylnych satelitów'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Splonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Splonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona kierowcy'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik polozenia fotela kierowcy'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Splonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Splonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poduszka powietrzna zabezpieczająca kolana po stronie pasażera'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona pasażera'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Czujnik polozenia fotela pasazera'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'

"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Ilosc zderzen'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wykryto uderzenie od tylu'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Napinacz kierowcy'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napinacz pasa biodrowego kierowcy'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napinacz pasa pasazera'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napinacz pasa biodrowego pasażera'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 1'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 2'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 3'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 3'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 3'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zaplon naboju lewej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zaplon naboju prawej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zaplon naboju prawej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zaplon naboju lewej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Boczna prawa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Boczna lewa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Poziom wyposazenia'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Spłonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Spłonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona kierowcy'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Czujnik polozenia fotela kierowcy'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Poziom wyposazenia'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Spłonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Spłonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Poduszka powietrzna zabezpieczająca kolana po stronie pasażera'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona pasażera'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Czujnik polozenia fotela pasazera'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Poziom wyposazenia'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Wykrycie zderzenia z pieszym'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Napinacz kierowcy'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Napinacz pasa biodrowego kierowcy'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Napinacz pasa pasazera'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Napinacz pasa biodrowego pasażera'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Poziom wyposazenia'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 1'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 2'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Poziom wyposazenia'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Zaplon naboju prawej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Zaplon naboju lewej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Zaplon naboju lewej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Zaplon naboju prawej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Boczna lewa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Boczna prawa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Poziom wyposazenia'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Prawy przedni satelita'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Lewy przedni satelita'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Prawy tylny satelita'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Tylny lewy satelita'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja programu'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Sprawdzenie na koncu linii montazowej'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Czujniki satelity przedniego, PSA'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"11'	"Zasilacz czujników satelitów'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"12'	"Czujnik prawego satelity: numer jednostki'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"13'	"Czujnik lewego satelity: numer jednostki'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"14'	"Czujnik prawego satelity: wersja programu'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"15'	"Czujnik lewego satelity: wersja programu'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"16'	"Czujnik prawego satelity: wersja materialu'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"17'	"Czujnik lewego satelity: wersja materialu'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Poduszka powietrzna kierowcy'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Poduszka powietrzna pasazera'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przednie poduszki boczne'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kurtyny powietrzne'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napinacz'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujniki satelity'
"Citroën'	"C2'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Status kalibracji czujników satelitów'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Dekalibracja kata skretu kola'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Kalibracja kata skretu kola kierownicy'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Ustawienie parametrów czujnika przyspieszenia bocznego'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Inicjalizacja czujnika nacisku hamulca'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji programu'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Typ'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przód lewa strona'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola przód prawa strona'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik predkosci kola tyl lewa strona'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik predkosci kola tyl prawa strona'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poziom plynu hamulcowego'

"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Stan przewodów hamulcowych'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Czujnik obrotu wokół osi pionowej pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie hamowania'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Czujnik przyspieszen pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Styk pedalu hamulca 2'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zadanie rozbrojenia ESP'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Hamulec reczny'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zadany moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Kat skretu kierownicy'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Komunikacja do ukladu ABS/ASR'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Magistrala CAN: komunikacja'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Aktualne obciazenie silnika'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Ustawienia wartosci wzorcowej ASR/MSR'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zmiana biegu w trakcie'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Konwerter momentu napedowego'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa hydroagregatu ABS'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"2'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"3'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"4'	"Elektrozawór ogranicznika 1'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"5'	"Elektrozawór ogranicznika 2'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji programu'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Typ'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przód lewa strona'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola przód prawa strona'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik predkosci kola tyl lewa strona'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik predkosci kola tyl prawa strona'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C2'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa hydroagregatu ABS'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Zaplon zalaczony'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Moment obrotowy koła kierownicy'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Natężenie prądu silnika układu kierowniczego'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Napięcie silnika układu kierowniczego, wartość odniesienia'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zasilanie silnika sterującego'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Asysta'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wlacznik swiatel'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Przelacznik swiatel mijania/drogowych'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Przełącznik długich świateł'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wlacznik swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przelacznik, kierunkowskazy'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Przycisk świateł mijania przy zmierzchu / świcie'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wycieraczki szyb'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Spryskiwacz tylnej szyby'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Tempomat'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Ustaw przyspieszanie w tempomacie na (+)'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Ustaw przyspieszanie w tempomacie na (-)'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Klawisz ponowienia w tempomacie'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przycisk skanowania +'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przycisk skanowania -'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przycisk głośności +'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przycisk głośności -'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Funkcja pokazywana na komputerze pokładowym'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik momentu obrotowego'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zaplon zalaczony'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Napiecie silnika'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Aktualny prad silnika'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zadany prad silnika'
"Citroën'	"C2'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Asysta'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wskaznik przegladów serwisowych'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Modul licznika kilometrów'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wartość dla 2-go segmentu'

"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wartość dla 3-go segmentu'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wartość dla 4-go segmentu'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wartość dla 5-go segmentu'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Wartość dla 6-go segmentu'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wylacznik tylny'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przelacznik, swiatla awaryjne'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przycisk wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wskaznik przegladów serwisowych'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zamek centralny, klawisz zamykania'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Ostrzezenie o predkosci'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Status zestawu wskaźników'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przycisk zerowania wskaznika przebiegu dziennego'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Przycisk regulacji podświetlenia tablicy'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosciomierz 100 km/h'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"2'	"Obrotomierz (4000 obr./min)'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"3'	"Wskaznik poziomu paliwa, pelny zbiornik'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"4'	"Temperatura cieczy chlodzacej, wysoka'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"5'	"Niski poziom oleju'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"6'	"Licznik kilometrów'
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"7'	"Czujnik pozycji jednostki hydraulicznej, przełożenie zakresu biegów
"Citroën'	"C3 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"8'	"Lampki wskazników'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja wentylatora wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Napiecie regulacyjne dmuchawy'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Klapa mieszajaca'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Rozdzial powietrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Recyrkulacja'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura +'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura -'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wentylator +'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Wentylator -'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Rozdzial powietrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Recyrkulacja'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Klawisz Auto'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Klawisz nawiewu odmrazania szyby'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przycisk wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Klawisz nawiewu na okno'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"1'	"Nastawnik recyrkulacji'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór rozdzialu powietrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"3'	"Klapa mieszajaca'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"4'	"Test segmentów'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"5'	"Silnik wentylatora kabiny'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"6'	"Kontrolki przycisków panelu ACC'
"Citroën'	"C3 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"7'	"Oswietlenie'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Przywołanie wiadomości serwisowej'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Odniesienie MPR'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Tryb „Economy" - ekonomiczny'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Silnik pracuje'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zasilanie, nadwozie VAN'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zasilanie silników szyb i szyberdachu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Odciecie pompy paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik pompy powietrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Polozenie fabryczne'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Swiatla boczne'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Dzwiek piszczyka przypomnienia o pozostawieniu klucza'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zalaczenie swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Komunikacja ze sterownikiem panelu wskazników'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Alarm, czujnik ruchu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Wykryto narzędzie diagnostyczne'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Kontrola klaksonu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Otrzymana wiadomosc z pilota'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Regulacja sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Kontrola przekaźnika AC'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Temperatura parownika klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zadanie rozbrojenia ESP'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Hamulec reczny'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Stan pedalu hamulca'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Sygnal zalaczenia biegu wstecznego'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, kierowca'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Program jazdy Winter'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Program sportowy'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Sterowanie przednich swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Sygnal dzwiekowy'

"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Sterowanie swiatel drogowych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Sterowanie swiatel mijania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Zadanie swiatel i dodatkowego swiatla zewnetrznego'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Tryb świateł mijania przy zmierzchu / świcie'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Sterownik swiatel bocznych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Alarm z ukladu wykrywania ruchu we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Kod przyjęty'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"BSI gotowy do programowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Aktywne antyskanowanie transpondera'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Transponder'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Programowane zdalne sterowanie'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Wyczerpana bateria w pilocie zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Otwarcie klapy silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Klapa bagaznika'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Zadanie otwarcia, klapa bagaznika'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Sterowanie otwarciem, klapa bagaznika'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Drzwi przednie prawe'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Tylne prawe drzwi'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Tylne lewe drzwi'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Kontrola włączenia blokady dziecięcej'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Zabezpieczenie zamkniecia'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Odbiór nieważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Odbiór ważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"BSI wykrył długie naciśnięcie przycisku zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Poziom oleju silnikowego'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Kontrolka poziomu plynu chlodniczego'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Kontrolka minimalnego poziomu plynu spryskiwaczy'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Lampka kontrolna ABS'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Wywołaj ostatni komunikat nawigacyjny'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Woda w paliwie'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Temperatura oleju silnikowego'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Deska wskazników - wskaznik poziomu paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Impedancja wskaznika paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"89'	"Przebieg do przegladu (km)'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"90'	"Srednie zuzycie paliwa/km'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"91'	"Srednie zuzycie paliwa/odleglosc'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"92'	"Odleglosc calkowita (km)'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"93'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"94'	"Lampka kontrolna TCS/ESP'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"95'	"LED alarmu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"96'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie wyzszej predkosci'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"97'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie nizszej predkosci'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"98'	"Zadanie spryskiwaczy reflektorów'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"99'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"100'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"101'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja pracy'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"102'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"103'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Parametry bieżące'	"104'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"1'	"Przyciemniane swiatla pozycyjne'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"2'	"Przednie swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"3'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"4'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"5'	"Oswietlenie wnetrza bagaznika'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"6'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"7'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"8'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"9'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"10'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"11'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"12'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"13'	"Wycieraczki szyb'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"14'	"Spryskiwacz tylnej szyby'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"15'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"16'	"Spryskiwacz reflektorów'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"17'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"18'	"Przycisk ESP'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"19'	"Wlacznik zamkniecia / otwarcia z wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"20'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"21'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"22'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 30.01'	"'	"Testy'	"23'	"Sterowanie otwarciem, klapa bagaznika'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Przywołanie wiadomości serwisowej'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Odniesienie MPR'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Tryb „Economy" - ekonomiczny'

"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Silnik pracuje'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zasilanie, nadwozie VAN'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zasilanie silników szyb i szyberdachu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Odciecie pompy paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik pompy powietrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Polozenie fabryczne'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Swiatla boczne'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Dzwiek piszczyka przypomnienia o pozostawieniu klucza'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zalaczenie swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Komunikacja ze sterownikiem panelu wskazników'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Alarm, czujnik ruchu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Wykryto narzędzie diagnostyczne'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Kontrola klaksonu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Otrzymana wiadomosc z pilota'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Regulacja sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zawór bezpieczenstwa, parownik'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Temperatura parownika klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Dodatkowa grzalka 1.'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Dodatkowa grzalka 2.'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zadanie rozbrojenia ESP'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Hamulec reczny'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Stan pedalu hamulca'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Sygnal zalaczenia biegu wstecznego'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, kierowca'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Program jazdy Winter'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Program sportowy'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Sterowanie przednich swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Sterowanie swiatel drogowych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Sterowanie swiatel mijania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Zadanie swiatel i dodatkowego swiatla zewnetrznego'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Tryb świateł mijania przy zmierzchu / świcie'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Sterownik swiatel bocznych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Alarm z ukladu wykrywania ruchu we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"BSI nie zaprogramowane'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"BSI gotowy do programowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Aktywne antyskanowanie transpondera'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Transponder'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Programowane zdalne sterowanie'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Wyczerpana bateria w pilocie zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Otwarcie klapy silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Klapa bagaznika'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Zadanie otwarcia, klapa bagaznika'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Sterowanie otwarciem, klapa bagaznika'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Drzwi przednie prawe'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Tylne prawe drzwi'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Tylne lewe drzwi'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Kontrola włączenia blokady dziecięcej'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Zabezpieczenie zamkniecia'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Odbiór nieważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Odbiór ważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"BSI wykrył długie naciśnięcie przycisku zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Poziom oleju silnikowego'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Kontrolka poziomu plynu chlodniczego'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Kontrolka minimalnego poziomu plynu spryskiwaczy'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Lampka kontrolna ABS'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Wywołaj ostatni komunikat nawigacyjny'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Woda w paliwie'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Temperatura oleju silnikowego'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Deska wskazników - wskaznik poziomu paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"89'	"Impedancja wskaznika paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"90'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"91'	"Przebieg do przegladu (km)'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"92'	"Srednie zuzycie paliwa/km'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"93'	"Srednie zuzycie paliwa/odleglosc'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"94'	"Odleglosc calkowita (km)'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"95'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"96'	"Lampka kontrolna TCS/ESP'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"97'	"LED alarmu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"98'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie wyzszej predkosci'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"99'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie nizszej predkosci'

"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"100'	"Zadanie spryskiwaczy reflektorów'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"101'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"102'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"103'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja pracy'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"104'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"105'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Parametry bieżące'	"106'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"1'	"Przyciemniane swiatla pozycyjne'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"2'	"Przednie swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"3'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"4'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"5'	"Oswietlenie wnetrza bagaznika'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"6'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"7'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"8'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"9'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"10'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"11'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"12'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"13'	"Wycieraczki szyb'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"14'	"Spryskiwacz tylnej szyby'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"15'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"16'	"Spryskiwacz reflektorów'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"17'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"18'	"Przycisk ESP'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"19'	"Wlacznik zamkniecia / otwarcia z wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"20'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"21'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"22'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C3 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 37.02'	"'	"Testy'	"23'	"Sterowanie otwarciem, klapa bagaznika'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Regulacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Przekaznik glówny'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"8'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"9'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Mieszanka paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Sygnal obrotów'

"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Predkosc dmuchawy'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"9'	"Pompa powietrza wtórnego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 MM 48P'	"'	"Testy'	"14'	"Wentylator'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Regulacja z sonda lambda, sonda przed katalizatorem'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Regulacja z sonda lambda, sonda za katalizatorem'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"1'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"2'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"8'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"9'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wersji programu'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Sterownik'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Pomierzone cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Nieprawidlowe napiecie na wtryskiwaczu cylindra 1 i 4'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Nieprawidlowe napiecie na wtryskiwaczu cylindra 2 i 3'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Automatyczna skrzynia biegów'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Współczynnik przelozenia'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie paliwa w rampie'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zawór regulacji doplywu paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Czas trwania wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Czas trwania wtrysku głównego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Status silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zawór regulacji cisnienia doladowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zadane obroty biegu jalowego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"predkosc wlasna pojazdu'

"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"System filtra cząstek'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Status regeneracji filtra cząstek'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Temperatura spalin, przed katalizatorem'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Temperatura spalin, za katalizatorem'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Ciśnienie różnicowe filtra cząstek'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Temperatura powietrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Jakość dodatku'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Średni odstęp między ostatnimi 5 regeneracjami'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Zapotrzebowanie na paliwo kontrolne'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Zapotrzebowanie na paliwo kontrolne'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Zapotrzebowanie na paliwo kontrolne'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Zapotrzebowanie na paliwo kontrolne'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zapotrzebowanie na paliwo główne'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zapotrzebowanie na paliwo główne'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zapotrzebowanie na paliwo główne'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Zapotrzebowanie na paliwo główne'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"MDP Minimalna liczba impulsów sterowania cylinder nr 1'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"MDP Minimalna liczba impulsów sterowania cylinder nr 2'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"MDP Minimalna liczba impulsów sterowania cylinder nr 3'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"MDP Minimalna liczba impulsów sterowania cylinder nr 4'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Czas trwania wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Czas trwania wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Czas trwania wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Czas trwania wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Czas trwania wtrysku głównego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Czas trwania wtrysku głównego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Czas trwania wtrysku głównego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Czas trwania wtrysku głównego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Zapotrzebowanie na paliwo kontrolne'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Zapotrzebowanie na paliwo główne'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Sygnal regulacji dogrzewania cieczy chlodzacej'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Sygnal regulacji dogrzewania cieczy chlodzacej'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Wlacznik pedalu sprzegla'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Zapotrzebowanie na cisnienie szyny'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Cecha narzędzia'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"zaprogramowany'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Indywidualna korekcja wtryskiwacza, C2I cylinder 1'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Indywidualna korekcja wtryskiwacza, C2I cylinder 2'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Indywidualna korekcja wtryskiwacza, C2I cylinder 3'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Indywidualna korekcja wtryskiwacza, C2I cylinder 4'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Testy'	"1'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Testy'	"3'	"Siłownik turbosprężarki o zmiennej geometrii (VGT)'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór dostrojenia kolektora wlotowego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Testy'	"5'	"Ostrzeżenie o temperaturze płynu chłodzącego silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Testy'	"6'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy - 1 bieg'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy - 2 bieg'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Testy'	"9'	"wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Testy'	"10'	"wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HY 1,4 Delphi DV4TED4'	"'	"Testy'	"11'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wentylator'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Synchronizacja pomiedzy walem korbowym a walkiem rozrzadu'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Pompa wtryskowa, wartosc referencyjna'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zadana masa powietrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Elektrozawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Cylinder 1 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Cylinder 2 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Cylinder 3 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Cylinder 4 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Nieprawidlowe napiecie na wtryskiwaczu cylindra 1 i 4'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Nieprawidlowe napiecie na wtryskiwaczu cylindra 2 i 3'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór regulacji cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"3'	"Przekaznik swiec zarowych'

"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"4'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"5'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik temperatury w czujniku masy powietrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Dodatkowy podgrzewacz'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Styk pedalu hamulca 2'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Wentylator'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Modul wentylatorów chlodnicy'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Styk pedalu hamulca 1'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Synchronizacja pomiedzy walem korbowym a walkiem rozrzadu'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Wylaczenie A/C'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Wyliczona masa powietrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Pompa wtryskowa, wartosc referencyjna'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Sprzezenie zwrotne z zaworu EGR'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Współczynnik wypelnienia impulsu regulacji zaworu cisnienia doladowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Napiecie wtryskiwaczy'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Cylinder 1 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Cylinder 2 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Cylinder 3 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Cylinder 4 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Sprzężenie zwrotne zaworu elektromagnetycznego odcięcia powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"2'	"Predkosc wentylatora 2'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór regulacji cisnienia doladowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"9HX 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik 1 (ogrzewanie dodatkowe)'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura cieczy chlodzacej [Sygnal wejsciowy]'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego [Sygnal wejsciowy]'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Sygnal sterujący przekaźnika głównego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'

"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Zadana masa powietrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"2'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"6'	"Przekaznik glówny ukladu zasilania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura cieczy chlodzacej [Sygnal wejsciowy]'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura powietrza zasysanego [Sygnal wejsciowy]'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sygnal sterujący przekaźnika głównego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Zadana masa powietrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"2'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 I'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"6'	"Przekaznik glówny ukladu zasilania'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Przełącznik świateł hamowania 1, normalnie otwarty styk'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Przełącznik świateł hamowania 2, normalnie zamknięty styk'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik cisnienia oleju'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik temperatury'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Moment obrotowy silnika (z magistrali CAN)'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Pozycja drazka wyboru biegu'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Program jazdy Sport'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Program jazdy Winter'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przełącznik wielofunkcyjny P/N'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Multifunction switch S4 (aktywny w R,D,M,3)'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przełącznik wielofunkcyjny S3 (aktywny w R,N,3,2)'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przełącznik wielofunkcyjny S2 (aktywny w P,R,2)'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przełącznik wielofunkcyjny S1 (aktywny w 3,2,M,M+)'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przełącznik 1 (aktywny w M-)'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Elektrozawór 3'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Elektrozawór 4'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Elektrozawór 5'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Elektrozawór 6'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Temperatura oleju'

"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Wymiana oleju'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zasilanie elektrozaworu'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zawór elektromagnetyczny, blokada'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Sprzeglo „lock-up" konwertera momentu napedowego'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Elektrozawór wymiennika ciepla'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Stan zalaczenia (wysterowania)'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Program przelaczania biegów'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Predkosc obrotowa na wejsciu skrzyni'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Obroty wyjsciowe skrzyni biegów'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Żądane ciśnienie oleju'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Cisnienie oleju'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Zawór elektromagnetyczny ciśnienia oleju, czas aktywacji'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Zawór elektromagnetyczny przemiennika momentu obrotowego, czas aktywacji'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Obroty wyjsciowe skrzyni biegów, wartosc zadana'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Wyjściowe obroty skrzyni biegów, wartość docelowa'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Data ostatniej wymiany oleju'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Dane przegladu serwisowego- zuzycie oleju'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"1'	"Zawór elektromagnetyczny regulacji ciśnienia'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"2'	"Elektrozawór zatrzasniecia biegu Lock-up'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór elektromagnetyczny, blokada'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"4'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"5'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór 3'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"7'	"Elektrozawór 4'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"8'	"Elektrozawór 5'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"9'	"Elektrozawór 6'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"10'	"Elektrozawór wymiennika ciepla'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc obrotowa na wejsciu skrzyni'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Pozycja sprzegla'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Pozycja selektora sekwencyjnej / automatycznej skrzyni biegów'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlaczony przelacznik kick down'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przełącznik biegów w kierownicy -'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przełącznik biegów w kierownicy +'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Moment obrotowy silnika - wartosc rzeczywista'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Moment obrotowy silnika - wartosc zadana'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Wlacznik 1 pedalu hamulca'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Wlacznik 2 pedalu hamulca'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Licznik 1-szych włączeń'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Licznik 2-ch włączeń'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Licznik 3-ch włączeń'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Licznik 4-tych włączeń'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Licznik 5-tych włączeń'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Licznik włączeń wstecznych'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Licznik przełączeń biegów przy kierownicy'
"Citroën'	"C3 I'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Licznik wyboru biegów'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja programu'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Sprawdzenie na koncu linii montazowej'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Czujniki satelity przedniego, PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"11'	"Zasilacz czujników satelitów'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"12'	"Czujnik prawego satelity: numer jednostki'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"13'	"Czujnik lewego satelity: numer jednostki'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"14'	"Czujnik prawego satelity: wersja programu'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"15'	"Czujnik lewego satelity: wersja programu'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"16'	"Czujnik prawego satelity: wersja materialu'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"17'	"Czujnik lewego satelity: wersja materialu'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Poduszka powietrzna kierowcy'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Poduszka powietrzna pasazera'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przednie poduszki boczne'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kurtyny powietrzne'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napinacz'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujniki satelity'
"Citroën'	"C3 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Status kalibracji czujników satelitów'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji programu'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik predkosci kola tyl lewa strona'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola tyl prawa strona'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola przód lewa strona'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik predkosci kola przód prawa strona'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zasilanie sterownika'

"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Wlacznik okladzin hamulcowych'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik elektrozaworów'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa hydroagregatu ABS'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Dekalibracja kata skretu kola'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Kalibracja kata skretu kola kierownicy'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Ustawienie parametrów czujnika przyspieszenia bocznego'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Inicjalizacja czujnika nacisku hamulca'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji programu'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Typ'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przód lewa strona'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola przód prawa strona'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik predkosci kola tyl lewa strona'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik predkosci kola tyl prawa strona'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Stan przewodów hamulcowych'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Czujnik obrotu wokół osi pionowej pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie hamowania'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Czujnik przyspieszen pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Styk pedalu hamulca 2'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	ra'	try bieżące'	"15'	"Zadanie rozbrojenia ESP'
"Citroën'	itroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zadany moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Kat skretu kierownicy'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Komunikacja do ukladu ABS/ASR'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Magistrala CAN: komunikacja'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Aktualne obciazenie silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Ustawienia wartosci wzorcowej ASR/MSR'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zmiana biegu w trakcie'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Konwerter momentu napedowego'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa hydroagregatu ABS'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"2'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"3'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"4'	"Elektrozawór ogranicznika 1'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"5'	"Elektrozawór ogranicznika 2'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji programu'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Typ'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Konfiguracja skrzyni biegów'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Rozmiar opony'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Numer dostawcy'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Ilosc konfiguracji'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przód lewa strona'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola przód prawa strona'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik predkosci kola tyl lewa strona'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik predkosci kola tyl prawa strona'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa hydroagregatu ABS'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji programu'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Typ'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przód lewa strona'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola przód prawa strona'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik predkosci kola tyl lewa strona'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik predkosci kola tyl prawa strona'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C3 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa hydroagregatu ABS'
"Citroën'	"C3 I'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'

"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wlacznik swiatel'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Przelacznik swiatel mijania/drogowych'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Przełącznik długich świateł'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wlacznik swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przelacznik, kierunkowskazy'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Przycisk świateł mijania przy zmierzchu / świcie'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wycieraczki szyb'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Spryskiwacz tylnej szyby'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Tempomat'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Ustaw przyspieszanie w tempomacie na (+)'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Ustaw przyspieszanie w tempomacie na (-)'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Klawisz ponowienia w tempomacie'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przycisk skanowania +'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przycisk skanowania -'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przycisk głośności +'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przycisk głośności -'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Funkcja pokazywana na komputerze pokładowym'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierowniczy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik momentu obrotowego'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zaplon zalaczony'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Napiecie silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Aktualny prad silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zadany prad silnika'
"Citroën'	"C3 I'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Asysta'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Aktualny odczyt licznika przebiegu kilometrowego'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wskaznik przegladów serwisowych'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Jednostka'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zakres prędkości silnika, pomarańczowa lampka'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zakres prędkości silnika, czerwona lampka'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Odciecie przy przeciazeniu'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Podświetlenie tablicy rozdzielczej'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przycisk kasowania licznika kilometrów'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przycisk regulacji podświetlenia tablicy'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"1'	"Prędkościomierz'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"2'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"3'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"4'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"5'	"Włączony wyświetlacz segmentowy'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"6'	"Park [P]'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"7'	"Wsteczny [R]'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"8'	"Neutral [N]'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"9'	"Drive [D]'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"10'	"Bieg 6 [6]'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"11'	"Bieg 5 [5]'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"12'	"Bieg 4 [4]'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"13'	"Bieg 3 [3]'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"14'	"Bieg 2 [2]'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"15'	"Bieg 1 [1]'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"16'	"Auto'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"17'	"Sport'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"18'	"Winter'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"19'	"Podświetlenie tablicy rozdzielczej'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"20'	"Lampki ostrzegawcze panelu sterujacego'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"21'	"Lampka dolna'
"Citroën'	"C3 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"22'	"Ustawienie trybu nocnego panelu wskazników'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napięcie silnika wentylatora, wartość odniesienia'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Napięcie silnika dmuchawy'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Recyrkulacja'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Rozdzial powietrza'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Pozycja klapy mieszającej'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przycisk wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Klawisz nawiewu na okno'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Klawisz Auto'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przycisk recyrkulacji'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Klawisz nawiewu odmrazania szyby'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Rozdzial powietrza'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Wentylator +'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Wentylator -'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przycisk Temp +'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przycisk Temp -'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"1'	"Sterowanie silnikiem odzyskiwania'
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"2'	"Silnik klapy rozdziału powietrza
"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"3'	"Oswietlenie'

"Citroën'	"C3 II'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"4'	"Lampka dolna'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Adaptacje'	"1'	"Konfiguracja, drzwi ze składanym lusterkiem'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Adaptacje'	"2'	"Konfiguracja, zamykanie szyby w momencie blokowania zamków'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Adaptacje'	"3'	"Konfiguracja, tylna wycieraczka na wstecznym biegu'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Adaptacje'	"4'	"Konfiguracja, kontrola ciśnienia w oponach'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Adaptacje'	"5'	"Konfiguracja, światła dzienne'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Adaptacje'	"6'	"Konfiguracja, wykrywanie zapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"3'	"Informacja BSI'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"4'	"Status silnika'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"5'	"Regulacja elektryczna'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"6'	"Tryb „Economy" - ekonomiczny'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zaplon zalaczony'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"8'	"Rozruch'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"9'	"Zasilanie silników szyb i szyberdachu'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wyłącznik tylnej szyby drzwiowej ze wspomaganiem'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"11'	"Ogrzewanie fotela'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"12'	"Napięcie zasilania przełącznika dachu otwieranego'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przełącznik zasilania przedniej szyby'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"14'	"Brak odłączenia części mocy'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zmniejszenie napięcia świecy wstępnego nagrzewania'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"16'	"Wymuszone zmniejszenie napięcia przy małej prędkości wentylatora'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"17'	"Usuwanie osadu podczas regeneracji filtra cząstek stałych'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zmniejszenie napięcia odladzania'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"19'	"Zmniejszenie napięcia ogrzewania częściowego'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zmniejszenie napięcia kompletnego odladzania'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"21'	"Zmniejszenie napięcia wentylatora klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zmniejszenie napięcia sprężarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"23'	"A/C wentylator parownika'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"24'	"Czujnik temperatury parownika'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"25'	"Dodatkowe ogrzewanie'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"26'	"Obwód bezpieczeństwa oblodzenia parownika'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"27'	"Status sprezarki klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"28'	"Sprzeglo sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"29'	"Sterowanie sprężarki A/C'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"30'	"Sterowanie sprezarka AC, stopien wyjsciowy'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"32'	"Zabezpieczenie niskiego ciśnienia'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"33'	"Hamulec postojowy'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"34'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"35'	"System kontroli przyspieszenia, stan roboczy'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"36'	"Wsteczny bieg'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"37'	"Ustaw przyspieszanie w tempomacie na (+)'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"38'	"Ustaw przyspieszanie w tempomacie na (-)'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"39'	"Wyłącznik wyłączania układu ESP'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"40'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, kierowca'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"41'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, pasazer'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"42'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych prawych drzwi'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"43'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych lewych drzwi'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"44'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"45'	"Kontrola klaksonu'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"46'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"47'	"Lewe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"48'	"Prawe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"49'	"Automatyczny włącznik świateł'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"50'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"51'	"Sterowanie obniżaniem wiązki światła'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"52'	"Przerywacz kierunkowskazów lampy głównej'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"53'	"Przelacznik swiatel mijania/drogowych'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"54'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"55'	"Kierunkowskazy przyczepy po lewej stronie
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"56'	"Kierunkowskazy przyczepy po prawej stronie
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"57'	"Sterowanie przednich swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"58'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"59'	"Zadanie zalaczenia oswietlenia wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"60'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"61'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"62'	"Kontrolki zagrozenia'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"63'	"Sterowanie swiatel cofania'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"64'	"swiatla hamowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"65'	"Monitorowanie wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"66'	"Alarm z ukladu wykrywania ruchu we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"67'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"68'	"Kod transpondera'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"69'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"70'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"71'	"Kod dostępu zapamiętany'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"72'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"73'	"Ilość zapamiętanych poleceń zdalnych'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"74'	"BSI gotowy do programowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"75'	"Aktywne antyskanowanie transpondera'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"76'	"Klawisz 1'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"77'	"Klawisz 2'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"78'	"Klawisz 3'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"79'	"Klawisz 4'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"80'	"Klawisz 5'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"81'	"Slaby akumulator pilota'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"82'	"Odbiór ważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"83'	"Odbiór nieważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"84'	"Zdalne sterowanie, przycisk 1'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"85'	"Zdalne sterowanie, przycisk 2'

"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"86'	"Zdalne sterowanie, przycisk 3'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"87'	"Zdalne sterowanie, przycisk 4'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"88'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"89'	"Odlaczenie zamka centralnego ze wzgledu na temperature'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"90'	"Blokowanie drzwi kierowcy'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"91'	"Blokowanie drzwi pasażera'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"92'	"Centralny zamek, blokowanie'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"93'	"Centralny zamek, odblokowanie'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"94'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"95'	"Zadanie otwarcia klapy bagaznika'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"96'	"Regulacja otwierania klapy bagaznika'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"97'	"Sterowanie funkcją blokady zabezpieczającej przed otwarciem przez dzieci'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"98'	"Polecenie włączenia blokady zabezpieczającej przed otwarciem przez dzieci'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"99'	"Otwarcie klapy silnika'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"100'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"101'	"Prawe drzwi przednie'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"102'	"Tylne prawe drzwi'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"103'	"Tylne lewe drzwi'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"104'	"Osłona'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"105'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"106'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"107'	"temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"108'	"Czujnik wody w paliwie silnika Diesla'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"109'	"Ostrzezenie o cisnieniu oleju'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"110'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"111'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"112'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"113'	"Zasięg jazdy do następnego przeglądu [km]'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"114'	"Licznik przeglądów'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"115'	"Wskaźnik odstępu – w końcu reset serwisowy'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"116'	"Dni od przegladu'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"117'	"Ilosc dni do przegladu'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"118'	"Aktualny odczyt licznika przebiegu kilometrowego'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"119'	"Średnie zużycie paliwa'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"120'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"121'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"122'	"Kontrolka ESP'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"123'	"Wycieraczki szyb'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"124'	"Pozycja spoczynkowa wycieraczek'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"125'	"Obwód sterowania pompki plynu spryskiwaczy szyby panoramicznej'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"126'	"Czyszczenie reflektorów przednich'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"127'	"Wycieraczka tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"128'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"129'	"Polozenie spoczynkowe tylnej wycieraczki'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"130'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"131'	"Obwód sterowania pompy spryskiwacza tylnej szyby'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Parametry bieżące'	"132'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"1'	"sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"2'	"Włączenie sygnału dźwiękowego'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"3'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"4'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"5'	"Lewy kierunkowskaz'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"6'	"Prawy sygnał świetlny'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"7'	"Przednie swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"8'	"Tylne swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"9'	"Swiatlo cofania'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"10'	"swiatla hamowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"11'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"12'	"Oswietlenie wnetrza bagaznika'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"13'	"Centralny zamek, blokowanie'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"14'	"Przekaznik zamka centralnego, blokada zamka'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"15'	"Centralny zamek, odblokowanie'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"16'	"Regulacja otwierania klapy bagaznika'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"17'	"Kontrolka ESP'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"18'	"Wycieraczki, niska predkosc'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"19'	"Wycieraczki, duza predkosc'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"20'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"21'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"22'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"23'	"Spryskiwacz reflektorów'
"Citroën'	"C3 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C3 II BSI'	"Testy'	"24'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C3 II'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 II'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 II'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 II'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Poziom w zbiorniku, dodatek'
"Citroën'	"C3 II'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Pojemność dodatkowego zbiornika'
"Citroën'	"C3 II'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa dodatku do oleju napędowego'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Układ'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Przystosowanie'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wersja silnika'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Zadanie odciecia wtrysku'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Kąt zaworu przepustnicy'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik położenia przepustnicy'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Temperatura powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Napiecie akumulatora'

"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sterownik kata wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Temperatura powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Czujnik cisnienia AC.'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Prędkość wentylatora'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Wartość odniesienia sterowania wentylatorem'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Testy'	"5'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Testy'	"6'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Testy'	"8'	"Sterownie przepustnica ze sterownika'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Testy'	"9'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Testy'	"10'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Testy'	"11'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Testy'	"12'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000 PM'	"'	"Testy'	"13'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Regeneracja'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Zmiana filtru cząstek katalizatora (CPF)'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Status ECU'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Kolektor dolotowy'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"cisnienie otoczenia'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Ciśnienie ładowania turbosprężarki'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Dodatkowe ogrzewanie'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przekładnia zębata'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Status sprezarki klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Status klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Drugi styk pedalu hamulca'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zasilanie przekaznika wentylatora,'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Prędkość wentylatora'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Wartość odniesienia prędkości wentylatora'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Programowanie'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Masa powietrza - wartość odniesienia'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zadane polozne zaworu EGR'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sprzezenie zwrotne z zaworu EGR'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Stan świecy żarowej'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Przekaznik odcinajacy w ukladzie skrzyni automatycznej'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Synchronizacja pomiedzy walem korbowym a walkiem rozrzadu'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Moduł sterowania wtryskiem paliwa'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Przeplyw powietrza'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Wtrysk wstępny'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Główny wtrysk'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Pozycja zaworu przepustnicy spalin Turbo'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Pedal przyspieszania'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Sprzężenie zwrotne zaworu elektromagnetycznego odcięcia powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"2'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator pompy wtryskowej'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"6'	"Sterowanie przekaźnika dodatkowego podgrzewacza'

"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"C3 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"9'	"Pompa dodatku do oleju napędowego'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Kontrola posprzedażna'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"11'	"Czujniki satelity przedniego, PSA'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"12'	"Zasilacz czujników satelitów'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"13'	"Wersja kalibracji satelit przednich'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"14'	"Wersja materiału satelit przednich'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"15'	"Wersja oprogramowania satelit przednich'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"16'	"Wartość odniesienia PSA czujników tylnego satelity'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"17'	"Urządzenie zasilające czujniki tylnego satelity'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"18'	"Wersja kalibracji tylnych satelitów'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"19'	"Wersja materiału tylnych satelitów'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"20'	"Wersja oprogramowania tylnych satelitów'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Spłonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Spłonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona kierowcy'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik polozenia fotela kierowcy'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Spłonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Spłonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poduszka powietrzna zabezpieczająca kolana po stronie pasażera'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona pasażera'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Czujnik polozenia fotela pasazera'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Ilosc zderzen'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wykryto uderzenie od tylu'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Napinacz kierowcy'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napinacz pasa biodrowego kierowcy'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napinacz pasa pasazera'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napinacz pasa biodrowego pasażera'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 1'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 2'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 3'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 3'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 3'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zaplon naboju lewej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zaplon naboju prawej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zaplon naboju prawej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zaplon naboju lewej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Boczna prawa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Boczna lewa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Poziom wyposazenia'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Spłonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Spłonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona kierowcy'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Czujnik polozenia fotela kierowcy'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Poziom wyposazenia'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Spłonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Spłonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Poduszka powietrzna zabezpieczająca kolana po stronie pasażera'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona pasażera'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Czujnik polozenia fotela pasazera'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Poziom wyposazenia'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Wykrycie zderzenia z pieszym'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Napinacz kierowcy'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Napinacz pasa biodrowego kierowcy'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Napinacz pasa pasazera'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Napinacz pasa biodrowego pasażera'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Poziom wyposazenia'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 1'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 2'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Poziom wyposazenia'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Zaplon naboju prawej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Zaplon naboju lewej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Zaplon naboju lewej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Zaplon naboju prawej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Boczna lewa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Boczna prawa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Poziom wyposazenia'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Prawy przedni satelita'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Lewy przedni satelita'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Prawy tylny satelita'
"Citroën'	"C3 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Tylny lewy satelita'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Dekalibracja kata skretu kola'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Kalibracja czujnika kąta obrotu kierownicy'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'

"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Przekaznik elektrozaworów'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Pompa recyrkulacji'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Klocki hamulcowe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujnik predkosci kola przedniego lewego'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Czujnik predkosci kola przedniego prawego'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Czujnik kola – tylne lewe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Czujnik kola – tylne prawe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Czujnik stopnia obrotu pojazdu'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przyspieszenie boczne'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Kat skretu kierownicy'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Cisnienie hamowania'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Moment obrotowy zadany przez kierowce'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Komunikacja do ukladu ABS/ASR'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Styk pedalu hamulca 2'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Hamulec postojowy'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Sygnal czujnika kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sygnal szybkosci obracania'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Diagnostyka do szyny danych'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zmiana momentu obrotowego przez ASR/MSR'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Konwerter momentu napedowego'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Położenie dźwigni wybierania'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Bieg włączony'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Zmiana biegu w trakcie'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa recyrkulacji'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"8'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"10'	"Elektrozawór ogranicznika 1'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"11'	"Elektrozawór ogranicznika 2'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"12'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"13'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik predkosci kola przedniego lewego'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przedniego prawego'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik kola – tylne lewe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik kola – tylne prawe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Klocki hamulcowe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Pompa recyrkulacji'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przekaznik elektrozaworów'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa recyrkulacji'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Testy'	"8'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"C3 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"C3 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C3 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C3 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C3 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Zaplon zalaczony'
"Citroën'	"C3 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Moment obrotowy koła kierownicy'
"Citroën'	"C3 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Natężenie prądu silnika układu kierowniczego'
"Citroën'	"C3 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Napięcie silnika układu kierowniczego, wartość odniesienia'
"Citroën'	"C3 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zasilanie silnika sterującego'
"Citroën'	"C3 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - KOYO'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Asysta'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wskaznik przegladów serwisowych'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Modul licznika kilometrów'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wartość dla 2-go segmentu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wartość dla 3-go segmentu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wartość dla 4-go segmentu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wartość dla 5-go segmentu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Wartość dla 6-go segmentu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wylacznik tylny'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przelacznik, swiatla awaryjne'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przycisk wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wskaznik przegladów serwisowych'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zamek centralny, klawisz zamykania'

"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Ostrzezenie o predkosci'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Status zestawu wskaźników'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przycisk zerowania wskaznika przebiegu dziennego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Przycisk regulacji podświetlenia tablicy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosciomierz 100 km/h'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"2'	"Obrotomierz (4000 obr./min)'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"3'	"Wskaznik poziomu paliwa, pelny zbiornik'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"4'	"Temperatura cieczy chlodzacej, wysoka'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"5'	"Niski poziom oleju'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"6'	"Licznik kilometrów'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"7'	"Czujnik pozycji jednostki hydraulicznej, przełożenie zakresu biegów
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem'	"'	"Testy'	"8'	"Lampki wskazników'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja wentylatora wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Napiecie regulacyjne dmuchawy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Klapa mieszajaca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Rozdzial powietrza'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Recyrkulacja'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura +'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura -'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wentylator +'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Wentylator -'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Rozdzial powietrza'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Recyrkulacja'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Klawisz Auto'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Klawisz nawiewu odmrazania szyby'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przycisk wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Klawisz nawiewu na okno'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"1'	"Nastawnik recyrkulacji'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór rozdzialu powietrza'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"3'	"Klapa mieszajaca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"4'	"Test segmentów'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"5'	"Silnik wentylatora kabiny'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"6'	"Kontrolki przycisków panelu ACC'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"7'	"Oswietlenie'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Przywołanie wiadomości serwisowej'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Odniesienie MPR'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Tryb „Economy" - ekonomiczny'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Silnik pracuje'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zasilanie, nadwozie VAN'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zasilanie silników szyb i szyberdachu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Odciecie pompy paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik pompy powietrza'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Polozenie fabryczne'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Swiatla boczne'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Dzwiek piszczyka przypomnienia o pozostawieniu klucza'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zalaczenie swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Komunikacja ze sterownikiem panelu wskazników'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Alarm, czujnik ruchu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Wykryto narzędzie diagnostyczne'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Kontrola klaksonu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Otrzymana wiadomosc z pilota'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Regulacja sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zawór bezpieczenstwa, parownik'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Dodatkowa grzalka 1.'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Dodatkowa grzalka 2.'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Temperatura parownika klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zadanie rozbrojenia ESP'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Hamulec reczny'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Stan pedalu hamulca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Sygnal zalaczenia biegu wstecznego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, kierowca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Sterowanie przednich swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Sterowanie swiatel drogowych'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Sterowanie swiatel mijania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Zadanie swiatel i dodatkowego swiatla zewnetrznego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Tryb świateł mijania przy zmierzchu / świcie'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Sterownik swiatel bocznych'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Alarm z ukladu wykrywania ruchu we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'

"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"BSI nie zaprogramowane'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"BSI gotowy do programowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Aktywne antyskanowanie transpondera'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Transponder'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Programowane zdalne sterowanie'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Wyczerpana bateria w pilocie zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Otwarcie klapy silnika'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Klapa bagaznika'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Zadanie otwarcia, klapa bagaznika'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Sterowanie otwarciem, klapa bagaznika'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Drzwi przednie prawe'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Zabezpieczenie zamkniecia'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Odbiór nieważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Odbiór ważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"BSI wykrył długie naciśnięcie przycisku zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Poziom oleju silnikowego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Kontrolka poziomu plynu chlodniczego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Kontrolka minimalnego poziomu plynu spryskiwaczy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Lampka kontrolna ABS'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Wywołaj ostatni komunikat nawigacyjny'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Woda w paliwie'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Temperatura oleju silnikowego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Deska wskazników - wskaznik poziomu paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Impedancja wskaznika paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Przebieg do przegladu (km)'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Srednie zuzycie paliwa/km'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Srednie zuzycie paliwa/odleglosc'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"89'	"Odleglosc calkowita (km)'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"90'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"91'	"Lampka kontrolna TCS/ESP'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"92'	"LED alarmu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"93'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie wyzszej predkosci'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"94'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie nizszej predkosci'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"95'	"Zadanie spryskiwaczy reflektorów'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"96'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"97'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Parametry bieżące'	"98'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"1'	"Przyciemniane swiatla pozycyjne'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"2'	"Przednie swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"3'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"4'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"5'	"Oswietlenie wnetrza bagaznika'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"6'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"7'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"8'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"9'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"10'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"11'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"12'	"Wycieraczki szyb'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"13'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"14'	"Spryskiwacz reflektorów'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"15'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"16'	"Lampki ostrzegawcze'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"17'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"18'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"19'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"20'	"Sterowanie otwarciem, klapa bagaznika'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"21'	"Przycisk ESP'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 39.01'	"'	"Testy'	"22'	"Sterownik otwierania klapy tylnej'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Regulacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przednia sonda lambda'

"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Przekaznik główny'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"8'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"9'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"KFV 1,4 Sagem S2000'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Regulacja z sonda lambda, sonda przed katalizatorem'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Regulacja z sonda lambda, sonda za katalizatorem'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"1'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"2'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"8'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"9'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura cieczy chlodzacej [Sygnal wejsciowy]'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego [Sygnal wejsciowy]'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Sygnal sterujący przekaźnika głównego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Dawka paliwa'

"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Zadana masa powietrza'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"2'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HX 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"6'	"Przekaznik glówny ukladu zasilania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura cieczy chlodzacej [Sygnal wejsciowy]'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura powietrza zasysanego [Sygnal wejsciowy]'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sygnal sterujący przekaźnika głównego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Zadana masa powietrza'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"2'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 SID 804'	"'	"Testy'	"6'	"Przekaznik glówny ukladu zasilania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc obrotowa na wejsciu skrzyni'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Pozycja sprzegla'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Pozycja selektora sekwencyjnej / automatycznej skrzyni biegów'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlaczony przelacznik kick down'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przełącznik biegów w kierownicy -'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przełącznik biegów w kierownicy +'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Moment obrotowy silnika - wartosc rzeczywista'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Moment obrotowy silnika - wartosc zadana'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Wlacznik 1 pedalu hamulca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Wlacznik 2 pedalu hamulca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Licznik 1-szych włączeń'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Licznik 2-ch włączeń'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Licznik 3-ch włączeń'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Licznik 4-tych włączeń'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Licznik 5-tych włączeń'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Licznik włączeń wstecznych'

"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Licznik przełączeń biegów przy kierownicy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"Skrzynia biegów'	"Sekwencyjna'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Licznik wyboru biegów'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja programu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Sprawdzenie na koncu linii montazowej'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Czujniki satelity przedniego, PSA'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"11'	"Zasilacz czujników satelitów'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"12'	"Czujnik prawego satelity: numer jednostki'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"13'	"Czujnik lewego satelity: numer jednostki'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"14'	"Czujnik prawego satelity: wersja programu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"15'	"Czujnik lewego satelity: wersja programu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"16'	"Czujnik prawego satelity: wersja materialu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"17'	"Czujnik lewego satelity: wersja materialu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Poduszka powietrzna kierowcy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Poduszka powietrzna pasazera'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przednie poduszki boczne'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kurtyny powietrzne'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napinacz'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujniki satelity'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Status kalibracji czujników satelitów'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Dekalibracja kata skretu kola'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Kalibracja kata skretu kola kierownicy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Ustawienie parametrów czujnika przyspieszenia bocznego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Inicjalizacja czujnika nacisku hamulca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji programu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Typ'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przód lewa strona'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola przód prawa strona'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik predkosci kola tyl lewa strona'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik predkosci kola tyl prawa strona'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Stan przewodów hamulcowych'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Czujnik obrotu wokół osi pionowej pojazdu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie hamowania'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Czujnik przyspieszen pojazdu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Styk pedalu hamulca 2'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zadanie rozbrojenia ESP'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Hamulec reczny'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zadany moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Kat skretu kierownicy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Komunikacja do ukladu ABS/ASR'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Magistrala CAN: komunikacja'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Aktualne obciazenie silnika'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Ustawienia wartosci wzorcowej ASR/MSR'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zmiana biegu w trakcie'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Konwerter momentu napedowego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa hydroagregatu ABS'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"2'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"3'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"4'	"Elektrozawór ogranicznika 1'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"5'	"Elektrozawór ogranicznika 2'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji programu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Typ'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przód lewa strona'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola przód prawa strona'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik predkosci kola tyl lewa strona'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik predkosci kola tyl prawa strona'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C3 Pluriel'	"System hamulcowy'	"ABS MK 70'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa hydroagregatu ABS'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik przegladów serwisowych'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Ustawienie trybu nocnego panelu wskazników'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Kontrola przyspieszenia'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Ograniczenie prędkości maksymalnej'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zakres'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Jednostka'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Wspomaganie utrzymania pasa ruchu'

"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przycisk ESP'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"uklad wspomagania parkowania'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przycisk, podgrzewanej szyby tylnej'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przycisk, sterowanie A/C'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przycisk kontrolny'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przycisk regulacji podświetlenia tablicy'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przycisk kasowania licznika kilometrów'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Status panelu wskazników'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"1'	"Prędkościomierz'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"2'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"3'	"temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"4'	"Test wyświetlacza, segmenty czarne'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"5'	"Ustawienie trybu nocnego panelu wskazników'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"6'	"Podświetlenie tablicy rozdzielczej'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"7'	"Lampki ostrzegawcze panelu sterujacego'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"8'	"Lampka dolna'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"9'	"Wskaznik wlaczenia swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Język'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Format daty'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Modul temperatury'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Modul licznika kilometrów'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zmieniarka CD'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wyswietlenie temperatury na zewnatrz pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Radio'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Tempomat'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Monitorowanie ciśnienia opon'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Pomoc przy parkowaniu'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Działanie bezkluczykowe'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Wyświetlenie komunikatu z ostrzeżeniem'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wyświetlenie komunikatu o stanie'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Informacja'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Indywidualne ustawienia menu'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"System pomocy w parkowaniu'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna wycieraczka na wstecznym biegu'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Automatyczne światła mijania'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Automatyczne wypoziomowanie reflektorów'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Kontrola świateł przednich'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Oświetlenie drogi do domu, status'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Układ sterowania zamknięciem tylnej pokrywy'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Blokowanie drzwi kierowcy'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Blokada automatyczna'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Testy'	"1'	"Test wyświetlacza, segmenty czarne'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Testy'	"2'	"Test wyświetlacza, segmenty białe'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Testy'	"3'	"Włączony wyświetlacz segmentowy'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Typ silnika'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Ustawienie trybu nocnego panelu wskazników'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Testy'	"1'	"Deska wskazników - obrotomierz'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Testy'	"2'	"Włączony wyświetlacz segmentowy'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Testy'	"3'	"Podswietlenie wskazników i ekranu'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Testy'	"4'	"Ustawienie trybu nocnego panelu wskazników'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Testy'	"5'	"Park [P]'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Testy'	"6'	"Wsteczny [R]'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Testy'	"7'	"Neutral [N]'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Testy'	"8'	"Drive [D]'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Testy'	"9'	"Bieg 1 [1]'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Testy'	"10'	"Bieg 2 [2]'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Testy'	"11'	"Bieg 3 [3]'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Testy'	"12'	"Bieg 4 [4]'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Testy'	"13'	"Bieg 5 [5]'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Testy'	"14'	"Bieg 6 [6]'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Testy'	"15'	"Auto'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Testy'	"16'	"Sport'
"Citroën'	"C4'	"Deska rozdzielcza'	"Obrotomierz - Borg'	"'	"Testy'	"17'	"Tryb zimowy'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Przełącznik regulacji lusterek'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Przełącznik wyboru regulacji lusterek'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wlacznik szyby elektrycznej drzwi przednich lewych
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wlacznik szyby elektrycznej drzwi przednich prawych
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wyłącznik tylnej szyby drzwiowej ze wspomaganiem'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik szyby elektrycznej drzwi tylnych lewych
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Wlacznik szyby elektrycznej drzwi tylnych prawych
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Sterowanie'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Testy'	"3'	"Lusterko kierowcy - przesuwanie w dół'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Testy'	"4'	"Lusterko kierowcy - przesuwanie w górę'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Testy'	"5'	"Lusterko kierowcy - przesuwanie w lewo'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Testy'	"6'	"Lusterko kierowcy - przesuwanie w prawo'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Testy'	"7'	"Lusterko kierowcy - składanie'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Testy'	"8'	"Lusterko kierowcy - rozkładanie'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Testy'	"9'	"Podświetlenie przełączników sterujących drzwi kierowcy'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'

"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Sterowanie'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"1'	"Okno pasażera w dół'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"2'	"Okno pasażera w górę'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"3'	"Lusterko pasażera - przesuwanie w dół'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"4'	"Lusterko pasażera - przesuwanie w górę'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"5'	"Lusterko pasażera - przesuwanie w lewo'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"6'	"Lusterko pasażera - przesuwanie w prawo'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"7'	"Lusterko pasażera - składanie'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"8'	"Lusterko pasażera - rozkładanie'
"Citroën'	"C4'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"9'	"Podświetlenie przełącznika'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Zmiana ustawienia modułu sterującego klimatyzacji na stopnie Celsjusza.'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Zmiana ustawienia modułu sterującego klimatyzacji na stopnie Fahrenheita.'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura powietrza w lewej dyszy wylotu'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura powietrza w prawej dyszy wylotu'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik temperatury parownika'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik nasloneczniania'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Regulacja wentylatora wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Recyrkulacja'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Rozdział powietrza'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Klapa nawiewu powietrza zmieszanego - strona lewa'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Klapa nawiewu powietrza zmieszanego – strona prawa'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przycisk wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Klawisz nawiewu na okno'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Klawisz Auto'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przycisk recyrkulacji'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Klawisz nawiewu odmrazania szyby'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Rozdział powietrza'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Wentylator +'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Wentylator -'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Testy'	"1'	"Sterowanie silnikiem odzyskiwania'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Testy'	"2'	"Silnik klapy rozdziału powietrza
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Testy'	"3'	"Aktuator mieszający po lewej'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Testy'	"4'	"Aktuator mieszający po prawej'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Testy'	"5'	"Włączony wyświetlacz segmentowy'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Testy'	"6'	"Oswietlenie'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Testy'	"7'	"Silnik dmuchawy'
"Citroën'	"C4'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Testy'	"8'	"Lampka dolna'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Adaptacje'	"1'	"Konfiguracja, drzwi ze składanym lusterkiem'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Adaptacje'	"2'	"Konfiguracja, zamykanie szyby w momencie blokowania zamków'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Adaptacje'	"3'	"Konfiguracja, tylna wycieraczka na wstecznym biegu'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Adaptacje'	"4'	"Konfiguracja, kontrola ciśnienia w oponach'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Adaptacje'	"5'	"Konfiguracja, światła dzienne'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Adaptacje'	"6'	"Konfiguracja, wykrywanie zapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Konfiguracje'	"1'	"Monitorowanie ciśnienia opon'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Konfiguracje'	"2'	"Drzwi ze składanym lusterkiem'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Konfiguracje'	"3'	"Zamykanie okien po wysłaniu polecenia włączenia blokady'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Konfiguracje'	"4'	"Tylna wycieraczka na wstecznym biegu'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Konfiguracje'	"5'	"Swiatla do jazdy dziennej'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Konfiguracje'	"6'	"Wykrywanie pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"3'	"Tryb „Economy" - ekonomiczny'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"4'	"Informacja BSI'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zaplon zalaczony'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"6'	"Rozruch'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"7'	"Status silnika'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zasilanie silników szyb i szyberdachu'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"9'	"Powody utrzymania łączności magistrali CAN'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zaplon włączony'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"11'	"Dzwiek piszczyka przypomnienia o pozostawieniu klucza'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"13'	"Sterowanie swiatel mijania'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"14'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"15'	"Swiatla awaryjne'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"16'	"Klakson'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"17'	"Powody utrzymania łączności magistrali CAN'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"18'	"Włączenie podnośnika szyby'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"19'	"Oswietlenie wnetrza bagaznika'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"20'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"21'	"Kontrola lusterek bocznych'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"22'	"Moduł sterowania telematyki'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"23'	"Powody utrzymania łączności magistrali CAN'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"24'	"Elektryczna regulacja położenia siedzeń'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"25'	"Pamięć, pozycja fotela kierowcy'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"26'	"Pamięć, pozycja fotela kierowcy'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wykryto narzędzie diagnostyczne'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"28'	"Polecenie ostatniej aktywacji CAN było wysłane przez:'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"29'	"Brak odłączenia części mocy'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zmniejszenie napięcia świecy wstępnego nagrzewania'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"31'	"Wymuszone zmniejszenie napięcia przy małej prędkości wentylatora'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"32'	"Usuwanie osadu podczas regeneracji filtra cząstek stałych'

"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"33'	"Zmniejszenie napięcia odladzania'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"34'	"Zmniejszenie napięcia ogrzewania częściowego'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"35'	"Zmniejszenie napięcia kompletnego odladzania'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"36'	"Zmniejszenie napięcia wentylatora klimatyzacji'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zmniejszenie napięcia sprężarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"38'	"Czujnik temperatury parownika'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"39'	"Obwód bezpieczeństwa oblodzenia parownika'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"40'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"41'	"Status sprezarki klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"42'	"Sprzeglo sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"43'	"Status sprezarki klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"44'	"Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"45'	"Zabezpieczenie niskiego ciśnienia'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"46'	"Hamulec postojowy'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"47'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"48'	"Ustaw przyspieszanie w tempomacie na (+)'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"49'	"Ustaw przyspieszanie w tempomacie na (-)'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"50'	"System kontroli przyspieszenia, stan roboczy'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"51'	"Program jazdy Winter'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"52'	"Program sportowy'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"53'	"Park [P]'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"54'	"Wsteczny bieg'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"55'	"Wyłącznik wyłączania układu ESP'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"56'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, kierowca'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"57'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, pasazer'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"58'	"Czujnik zapiecia pasa tyl lewy'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"59'	"Czujnik zapiecia pasa tyl prawy'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"60'	"Zamek tylnego środkowego pasa bezpieczeństwa'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"61'	"Polecenie włączenia blokady zabezpieczającej przed otwarciem przez dzieci'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"62'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych prawych drzwi'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"63'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych lewych drzwi'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"64'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"65'	"Kontrola klaksonu'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"66'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"67'	"Lewe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"68'	"Prawe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"69'	"Swiatla do jazdy dziennej'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"70'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"71'	"Sterowanie obniżaniem wiązki światła'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"72'	"Przerywacz kierunkowskazów lampy głównej'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"73'	"Przelacznik swiatel mijania/drogowych'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"74'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"75'	"Lampa kierunkowskazu lewej strony'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"76'	"Lampa kierunkowskazu prawej strony'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"77'	"Kontrolki zagrozenia'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"78'	"Kierunkowskazy przyczepy po lewej stronie
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"79'	"Kierunkowskazy przyczepy po prawej stronie
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"80'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"81'	"Zadanie zalaczenia oswietlenia wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"82'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"83'	"Monitorowanie wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"84'	"Alarm z ukladu wykrywania ruchu we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"85'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"86'	"Kod transpondera'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"87'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"88'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"89'	"Kod dostępu zapamiętany'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"90'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"91'	"Ilość zapamiętanych poleceń zdalnych'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"92'	"BSI gotowy do programowania'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"93'	"Klawisz 1'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"94'	"Klawisz 2'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"95'	"Klawisz 3'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"96'	"Klawisz 4'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"97'	"Klawisz 5'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"98'	"Słaby akumulator pilota'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"99'	"Odbiór ważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"100'	"Odbiór nieważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"101'	"Przycisk zdalnego sterowania blokowaniem drzwi'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"102'	"Przycisk zdalnego sterowania odblokowaniem drzwi'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"103'	"Środkowy przycisk zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"104'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"105'	"Zamykanie / otwieranie pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"106'	"Odlaczenie zamka centralnego ze wzgledu na temperature'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"107'	"Blokowanie drzwi kierowcy'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"108'	"Odblokowanie drzwi kierowcy'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"109'	"Blokowanie drzwi pasażera'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"110'	"Odblokowywanie drzwi pasażera'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"111'	"Centralny zamek, blokowanie'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"112'	"Centralny zamek, odblokowanie'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"113'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"114'	"Zadanie otwarcia klapy bagaznika'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"115'	"Regulacja otwierania klapy bagaznika'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"116'	"Polecenie włączenia blokady zabezpieczającej przed otwarciem przez dzieci'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"117'	"Sterowanie funkcją blokady zabezpieczającej przed otwarciem przez dzieci'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"118'	"Otwarcie klapy silnika'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"119'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"120'	"Prawe drzwi przednie'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"121'	"Tylne prawe drzwi'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"122'	"Tylne lewe drzwi'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"123'	"Zasięg jazdy do następnego przeglądu [km]'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"124'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"125'	"Temperatura oleju silnikowego'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"126'	"Poziom oleju silnikowego'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"127'	"Ostrzezenie o cisnieniu oleju'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"128'	"Niski poziom cieczy chlodzacej'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"129'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"130'	"Temperatura zewnetrzna'

"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"131'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"132'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"133'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"134'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"135'	"Aktualny odczyt licznika przebiegu kilometrowego'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"136'	"Średnie zużycie paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"137'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"138'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"139'	"Ostrzeżenie o temperaturze płynu chłodzącego silnika'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"140'	"Kontrolka poziomu plynu chłodniczego'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"141'	"Lampka ostrzegawcza informująca o nieprawidłowej temperaturze oleju'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"142'	"Kontrolka cisnienia oleju'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"143'	"Kontrolka sygnalizacji niskiego poziomu paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"144'	"Aktywna lampka kontrolna systemu poduszek SRS'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"145'	"Wskaznik zapiecia pasów bezpieczenstwa'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"146'	"Kontrolka ESP'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"147'	"LED alarmu'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"148'	"Szyba drzwi tylnych lewych w góre'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"149'	"Szyba drzwi tylnych prawych w góre'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"150'	"Szyba drzwi tylnych lewych w dól'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"151'	"Szyba drzwi tylnych prawych w dól'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"152'	"Kontrola wycieraczki szyby przedniej'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"153'	"Wycieraczki szyb'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"154'	"Wlacznik wycieraczki, stopien 1'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"155'	"Przełącznik wycieraczek szyby przedniej, krok 2'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"156'	"Pozycja spoczynkowa wycieraczek'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"157'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"158'	"Obwód sterowania pompki płynu spryskiwaczy szyby panoramicznej'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"159'	"Czyszczenie reflektorów przednich'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"160'	"Wycieraczka tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"161'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"162'	"Polozenie spoczynkowe tylnej wycieraczki'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"163'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"164'	"Obwód sterowania pompy spryskiwacza tylnej szyby'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Parametry bieżące'	"165'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"1'	"sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"2'	"Włączenie sygnału dźwiękowego'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"3'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"4'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"5'	"Lewe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"6'	"Prawe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"7'	"Lewy kierunkowskaz'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"8'	"Prawy sygnał świetlny'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"9'	"Tylne swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"10'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"11'	"Centralny zamek, blokowanie'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"12'	"Przekaznik zamka centralnego, blokada zamka'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"13'	"Centralny zamek, odblokowanie'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"14'	"Regulacja otwierania klapy bagaznika'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"15'	"Silnik blokady przed dziećmi'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"16'	"LED alarmu'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"17'	"Szyba drzwi tylnych lewych w góre'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"18'	"Szyba drzwi tylnych prawych w góre'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"19'	"Szyba drzwi tylnych lewych w dól'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"20'	"Szyba drzwi tylnych prawych w dól'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"21'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"22'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie nizszej predkosci'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"23'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie wyzszej predkosci'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"24'	"Spryskiwacz reflektorów'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 BSI'	"Testy'	"25'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Poziom w zbiorniku, dodatek'
"Citroën'	"C4'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Pojemność dodatkowego zbiornika'
"Citroën'	"C4'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa dodatku do oleju napędowego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Sterownik'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Stan zalaczenia (wysterowania)'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik położenia przepustnicy'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Kąt zaworu przepustnicy'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zadanie odciecia wtrysku'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sterownik kata wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przednia sonda lambda'

"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Regulacja z sonda lambda, sonda przed katalizatorem'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Regulacja z sonda lambda, sonda za katalizatorem'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zadanie zalaczenia klimatyzacji'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wartość odniesienia sterowania wentylatorem'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Testy'	"1'	"Sterownie przepustnica ze sterownika'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Testy'	"2'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Testy'	"3'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Testy'	"10'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 Bosch ME 7.4.5'	"'	"Testy'	"11'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Sterownik'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zadanie odciecia wtrysku'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie przepustnicy'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kąt wyprzedzenia zapłonu'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cewka czasu ladowania cylindra 1'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka czasu ladowania cylindra 2'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka czasu ladowania cylindra 3'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Cewka czasu ladowania cylindra 4'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Cisnienie czynnika chlodzacego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Współczynnik przelozenia'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Przekaznik główny'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zasilanie przekaznika wentylatora,'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Predkosc dmuchawy'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Linia przebudzenia, status'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Status ECU'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Przepustnica elektroniczna'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Regulacja faz rozrzadu'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Regulacja faz rozrzadu'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"1'	"Sterownie przepustnica ze sterownika'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"2'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"3'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"4'	"Cewka zaplonowa 3'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"5'	"Cewka zaplonowa 4'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"9'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"10'	"Regulacja faz rozrzadu'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"11'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"13'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"14'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"15'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"16'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zadanie odciecia wtrysku'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Stan zalaczenia (wysterowania)'

"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zawór przepustnicy'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Czas ładowania cewki zapłonowej cylindra 1/3'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Czas ładowania cewki zapłonowej cylindra 2/4'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Regulacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Predkosc dmuchawy'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Linia przebudzenia, status'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Status ECU'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"1'	"Sterownie przepustnica ze sterownika'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"2'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"3'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"10'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"11'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"12'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C4'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"13'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Regeneracja'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Zmiana filtru cząstek katalizatora (CPF)'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Pompa, dodatek'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Status ECU'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Przekładnia zębata'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"cisnienie otoczenia'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Ciśnienie ładowania turbosprężarki'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Kolektor dolotowy'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Status sprezarki klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Status klimatyzacji'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Dodatkowe ogrzewanie'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Dodatek do paliwa Diesla'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zasilanie przekaznika wentylatora,'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Prędkość wentylatora'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Wartość odniesienia prędkości wentylatora'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Programowanie'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Stan świecy żarowej'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Przekaznik odcinajacy w ukladzie skrzyni automatycznej'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Synchronizacja pomiedzy walem korbowym a walkiem rozrzadu'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Masa powietrza'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Masa powietrza - wartość odniesienia'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Regulator przepływu paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Sprzezenie zwrotne z zaworu EGR'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zadane polozniе zaworu EGR'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Pedal przyspieszania'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Przeplyw powietrza'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Pozycja zaworu przepustnicy spalin Turbo'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Wtrysk wstępny'

"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Główny wtrysk'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Moduł sterowania wtryskiem paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Zawartość sadzy w filtrze emisji cząstek stałych'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Temperatura spalin, za katalizatorem'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Ciśnienie między wlotem a wylotem z filtra cząstek'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Kolektor dolotowy'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Sprzężenie zwrotne zaworu elektromagnetycznego odcięcia powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"2'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator pompy wtryskowej'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"6'	"Przekaźnik 1 podgrzewacza'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"8'	"Regulacja zaworu spalin turbosprezarki'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"9'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Regeneracja'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Liczba PSA'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Kod dostawcy'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Liczba uzupełniająca'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wykonanej diagnostyki'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Skojarzona liczba parametrów'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wyłącznik bezpieczeństwa hamulców'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wlacznik pedalu sprzegła'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Ścieżka pedału 1 rząd'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Ścieżka pedału 2 rząd'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Położenie pedału'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wlacznik pelnego pedalu'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Skrzynia biegów'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Stan silnika'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Silnik na biegu jalowym'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Kontrola przyspieszenia'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zaprogramowana prędkość regulatora prędkości'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Ograniczenie predkosci'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Prędkość odniesienia dla ogranicznika prędkości'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Sygnał temperatury powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Polecenie GMV'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Prędkość GMV'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Napęd wentylatora 2'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zasilanie drogi nr 1 pedału'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zasilanie drogi nr 2 pedału'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Prąd IMV'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Kontrola ciśnienia szyny'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zapotrzebowanie na cisnienie szyny'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Cisnienie paliwa w rampie'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Naped IMV (PWM)'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 1'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 3'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 4'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 2'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Napięcie HSD'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Sterowanie rozdziałem mieszanki w cylindrach'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Błąd sterowania wtryskiwaczem'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Zapotrzebowanie na przeplyw masy powietrza'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Czujnik masy przepływającego powietrza
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Sygnał temperatury powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Temperatura powietrza doladowania'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Sterowanie PWM zaworem EGR przepustnicy'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Sterowanie EGR'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Napęd PWM zaworu EGR'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Polozenie zaworu EGR'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Regulacja cisnienia w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"cisnienie otoczenia'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Polecenie Ciśnienie doładowania'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Ciśnienie doładowania silnika'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Położenie zaworu TGV'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Położenie zaworu turbosprężarki'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"FAP zatkanie'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Stan pomocy przy regeneracji'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Temperatura za katalizatorem'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Różnica ciśnienia'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Włączenie odbiorników elektrycznych'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Natężenie przepływu powietrza DPF'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Objęta powierzchnia od zmiany DPF'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Objęta powierzchnia od zmiany DPF'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Dystansu'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"FAP ilość dodatku'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Niski poziom dodatku do paliwa'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Objętość zbiornika z dodatkiem'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Stan synchronizacji'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Stan kontroli PPH'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Dodatkowe sterowanie grzałki 1'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Dodatkowe sterowanie grzałki 2'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Zapotrzebowanie na paliwo główne'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Główny impuls'

"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Stan przekaźnika DCU'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Nie wykonano pierwszego dodania dodatku do DPF'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacz cylindra 1'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylindra 2'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz cylindra 3'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz cylindra 4'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"5'	"Przekaźnik zasilania DCU'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"6'	"Sterownik PPH'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"7'	"Dodatkowy podgrzewacz'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"8'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"9'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"10'	"IMV'
"Citroën'	"C4'	"Silnik diesla'	"RHR 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"11'	"Przepustnica EGR'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Rozladowanie ciśnienia w obwodzie hydraulicznym'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Wprowadzenie ciśnienia w obwodzie hydraulicznym'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Odpowietrzenie obwodu hydraulicznego'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Programowanie punktu poślizgu sprzęgła'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Programowanie przełączania skrzyni biegów'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"6'	"Kasowanie adaptacji'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"7'	"Licznik cykli działania sprzęgła'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"8'	"Licznik skrzyni biegów'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"9'	"Licznik wyboru biegów'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Układ'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Przystosowanie'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Indeks wersji'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Indeks wersji'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Pozycja wybieraka skrzyni biegów (skrzynia automatyczna)'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Bieg włączony'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Ciśnienie układu hydraulicznego'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Stan sprzęgła'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Przełącznik biegów w kierownicy +'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przełącznik biegów w kierownicy -'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Predkosc obrotowa na wejsciu skrzyni'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kick-down'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Blokada uruchomienia'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wyłącznik świateł hamowania nr 1'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wyłącznik świateł hamowania nr 2'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Tryb automatyczny'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Moment obrotowy zadany przez kierowce'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Położenie siłownika skrzyni biegów - oś wybierania biegu, wartość odniesienia'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Położenie siłownika skrzyni biegów - oś wybierania biegu'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Położenie siłownika skrzyni biegów - oś zmiany biegu, wartość odniesienia'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Położenie siłownika skrzyni biegów - oś zmiany biegu'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Położenie sprzęgła, wartość odniesienia'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Pozycja sprzegła'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zaprogramowany punkt poślizgu sprzęgła'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Linia przebudzenia, status'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Linia przebudzenia, status'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zaprogramowane położenie wstecznego biegu'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zaprogramowane położenie neutralne'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zaprogramowane położenie 1. biegu'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Zaprogramowane położenie 2. biegu'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Zaprogramowane położenie 3. biegu'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Zaprogramowane położenie 4. biegu'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Zaprogramowane położenie 5. biegu'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Zaprogramowane położenie 6. biegu'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zaprogramowane położenie neutralne wstecznego biegu'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zaprogramowane położenie neutralne biegów 1. i 2.'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zaprogramowane położenie neutralne biegów 3. i 4.'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Zaprogramowane położenie neutralne biegów 5. i 6.'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Liczniki'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Licznik cykli działania sprzęgła'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Liczniki'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Licznik 1-szych włączeń'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Licznik 2-ch włączeń'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Licznik 3-ch włączeń'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Licznik 4-tych włączeń'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Licznik 5-tych włączeń'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Licznik włączenia 6. biegu'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Licznik włączeń wstecznych'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Licznik włączeń neutralnych'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Liczniki'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Licznik wyboru biegów'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Licznik przełączeń biegów przy kierownicy'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Licznik silnika elektropompy'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Liczniki'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Licznik zmian biegu 1. na 2.'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Licznik zmian biegu 2. na 3.'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"1'	"Bieg 1 [1]'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"2'	"Bieg 2 [2]'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"3'	"Bieg 3 [3]'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"4'	"Bieg 4 [4]'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"5'	"Bieg 5 [5]'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"6'	"Bieg 6 [6]'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"7'	"Neutral [N]'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"8'	"Wsteczny [R]'

"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"9'	"Sprzęgło otwiera się'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"10'	"Sprzęgło zamyka się'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Skasowanie pamieci adaptacji'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Układ'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Przystosowanie'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Indeks wersji'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Indeks wersji'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zapis daty ostatniej interwenci serwisowej'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Położenie dźwigni wybierania'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Przełącznik wielofunkcyjny P/N'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Multifunction switch S4 (aktywny w R,D,M,3)'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przełącznik wielofunkcyjny S3 (aktywny w R,N,3,2)'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Przełącznik wielofunkcyjny S2 (aktywny w P,R,2)'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przełącznik wielofunkcyjny S1 (aktywny w 3,2,M,M+)'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przełącznik 1 (aktywny w M-)'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Moment obrotowy silnika (z magistrali CAN)'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przełącznik świateł hamowania 1, normalnie otwarty styk'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przełącznik świateł hamowania 2, normalnie zamknięty styk'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Wlacznik pelnego pedalu'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cisnienie oleju'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Czujnik cisnienia oleju'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Czujnik temperatury oleju'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Program przelaczania biegów'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Wymiana oleju'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zasilanie elektrozaworu'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zawór elektromagnetyczny, blokada'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sprzeglo „lock-up" konwertera momentu napedowego'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Elektrozawór 3'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Elektrozawór 4'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Elektrozawór 5'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Elektrozawór 6'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Elektrozawór wymiennika ciepla'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Stan zalaczenia (wysterowania)'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Predkosc obrotowa na wejsciu skrzyni'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Obroty wyjsciowe skrzyni biegów'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Żądane ciśnienie oleju'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Cisnienie oleju'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Zawór elektromagnetyczny ciśnienia oleju, czas aktywacji'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Zawór elektromagnetyczny przemiennika momentu obrotowego, czas aktywacji'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Data ostatniej wymiany oleju'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Pogorszenie parametrów oleju'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"1'	"Zawór elektromagnetyczny regulacji ciśnienia'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"2'	"Elektrozawór zatrzasniecia biegu Lock-up'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór elektromagnetyczny, blokada'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"4'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"5'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór 3'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"7'	"Elektrozawór 4'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"8'	"Elektrozawór 5'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"9'	"Elektrozawór 6'
"Citroën'	"C4'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"10'	"Elektrozawór wymiennika ciepla'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Kontrola posprzedażna'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"11'	"Czujniki satelity przedniego, PSA'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"12'	"Zasilacz czujników satelitów'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"13'	"Wersja kalibracji satelit przednich'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"14'	"Wersja materiału satelit przednich'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"15'	"Wersja oprogramowania satelit przednich'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"16'	"Wartość odniesienia PSA czujników tylnego satelity'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"17'	"Urządzenie zasilające czujniki tylnego satelity'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"18'	"Wersja kalibracji tylnych satelitów'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"19'	"Wersja materiału tylnych satelitów'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"20'	"Wersja oprogramowania tylnych satelitów'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Splonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Splonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona kierowcy'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik polozenia fotela kierowcy'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Splonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Splonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poduszka powietrzna zabezpieczająca kolana po stronie pasażera'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona pasażera'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Czujnik polozenia fotela pasazera'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'

"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Ilosc zderzen'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wykryto uderzenie od tylu'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Napinacz kierowcy'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napinacz pasa biodrowego kierowcy'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napinacz pasa pasazera'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napinacz pasa biodrowego pasażera'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 1'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 2'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 3'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 3'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 3'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Prawy czujnik zderzen bocznych'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Lewy czujnik zderzen bocznych'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zaplon naboju prawej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C4'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zaplon naboju lewej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Dekalibracja kata skretu kola'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Kalibracja czujnika kąta obrotu kierownicy'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Uklad odpowietrzenia kola, tylne lewe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Uklad odpowietrzenia kola, przednie lewe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Uklad odpowietrzenia kola, przednie prawe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"6'	"Uklad odpowietrzenia kola, tylne prawe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Przystosowanie'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Zaprogramowane'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Data produkcji'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Data programowania'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Kod fabryczny'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czujnik kola – tylne lewe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik kola – tylne prawe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przedniego lewego'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola przedniego prawego'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wyłącznik świateł hamowania nr 1'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Stan przewodów hamulcowych'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przekaznik elektrozaworów'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Pompa recyrkulacji'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Napięcie zasilania'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Czujnik obrotu wokół osi pionowej pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przyspieszenie boczne'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przyspieszenie wzdłużne'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cisnienie hamowania'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Wyłącznik wyłączania układu ESP'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Styk pedalu hamulca 2'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Moment obrotowy zadany przez kierowce'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Komunikacja do układu ABS/ASR'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Diagnostyka szyny danych'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zaprogramowanie czujnika skretu kierownicy'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Sygnal szybkosci obracania'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Kat skretu kierownicy'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Ustawienia wartosci wzorcowej ASR/MSR'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Konwerter momentu napedowego'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Wybrany bieg (obliczone)'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Zmiana biegu w trakcie'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa recyrkulacji'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"8'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"10'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"11'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"12'	"Elektrozawór ogranicznika 1'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"13'	"Elektrozawór ogranicznika 2'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Dekalibracja kata skretu kola'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Kalibracja czujnika kąta obrotu kierownicy'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Uklad odpowietrzenia kola, tylne lewe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Uklad odpowietrzenia kola, przednie lewe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Uklad odpowietrzenia kola, przednie prawe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Adaptacje'	"6'	"Uklad odpowietrzenia kola, tylne prawe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"BOSCH'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przedniego lewego'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola przedniego prawego'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik kola – tylne lewe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik kola – tylne prawe'

"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przekaznik elektrozaworów'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przekaznik pompy hydraulicznej'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Stan przewodów hamulcowych'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wyłącznik świateł hamowania nr 1'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wyłącznik świateł hamowania nr 2'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cisnienie hamowania'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Czujnik obrotu wokól osi pionowej pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przyspieszenie boczne'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Moment obrotowy zadany przez kierowce'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Komunikacja do ukladu ABS/ASR'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Diagnostyka szyny danych'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zaprogramowanie czujnika skretu kierownicy'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sygnal szybkosci obracania'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Ustawienia wartosci wzorcowej ASR/MSR'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zmiana biegu w trakcie'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Wybrany bieg (obliczone)'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Konwerter momentu napedowego'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa recyrkulacji'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"7'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"8'	"Elektrozawór ogranicznika 1'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"9'	"Elektrozawór ogranicznika 2'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"12'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"C4'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"13'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnał kąta skrętu kierownicy'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Prędkość obrotowa'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Obrót kierownicy'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Pompa wspomagania ukladu kierowniczego'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Natężenie prądu silnika ukladu kierowniczego'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zasilanie silnika sterującego'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Prędkość silnika pompy'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Silnik pracuje'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Prędkość pojazdu'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Pozycja wyłącznika świateł'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wlacznik swiatel mijania'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Przerywacz kierunkowskazów lampy głównej'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Nawigacja'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Przełącznik wycieraczek przedniej szyby'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Pojedyncze wytarcie'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Tempomat'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przelacznik, kierunkowskazy'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Kontrola przyspieszenia / działanie ogranicznika prędkości'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Tempomat/ogranicznik predkosci, wcisniety przycisk zwiekszania predkosci'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Tempomat/ogranicznik predkosci, wcisniety przycisk zmniejszania predkosci'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Gotowość'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przycisk nie używania rąk'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Przycisk wykonany na zamówienie'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Potencjometr reostatu'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Przycisk szukania'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Przycisk głośności +'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Przycisk głośności -'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Stacje radiowe w pamieci'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Przyciski wielofunkcyjne'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Przycisk OK'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Przycisk wstecz'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Klawisz wyboru menu'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Przycisk trybu'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Przycisk recyrkulacji'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Testy'	"1'	"Włączyć brzęczyk ostrzegawczy'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Testy'	"2'	"Przypomnienie o wlaczeniu swiatel'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Testy'	"3'	"Dzwiek piszczyka przypomnienia o pozostawieniu klucza'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Testy'	"4'	"Kierunkowskaz, obwód sprzężenia zwrotnego sygnału dźwiękowego'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Testy'	"5'	"Pomoc przy parkowaniu'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Testy'	"6'	"Informacja lewego wskaznika'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Testy'	"7'	"Informacja prawego wskaznika'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Testy'	"8'	"Tylne swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Testy'	"9'	"Przednie swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Testy'	"10'	"Lampka wlaczenia swiatel'

"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Testy'	"11'	"Wskaźnik świateł mijania'
"Citroën'	"C4'	"Układ kierowniczy'	"Elektronika kierownicy - Valeo'	"'	"Testy'	"12'	"Informacja kierunkowskazów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Funkcja wskaźnika przeglądów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Funkcja poziomu oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Funkcja black panel'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Funkcja regulatora prędkości pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Funkcja ogranicznika prędkości pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"6'	"Funkcja wskaźnika zasięgu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"7'	"Jednostka hodometru'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"8'	"Język'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"9'	"Jednostki odległości'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"10'	"Tryb wyświetlania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"11'	"Menu indywidualizacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"12'	"Wyświetlanie opcji ""odslonięcie stanowiska kierowcy """
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"13'	"Wyświetlanie opcji ""wykrywanie przeszkody w pobliżu pojazdu"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"14'	"Wyświetlanie opcji ""SECUROSCOPE"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"15'	"Wyświetlanie opcji ""Pomoc dźwiękowe przy wyprzedzaniu"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"16'	"Wyświetlanie opcji ""całkowita pomoc przy wyprzedzaniu"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"17'	"Wyświetlanie opcji ""Właczenie tylnej wycieraczki szyby w trakcie cofania"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"18'	"Wyświetlanie opcji ""Automatyczne włączenie świateł"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"19'	"Wyświetlanie opcji ""oświetlenie towarzyszące"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"20'	"Wyświetlanie opcji ""reflektor kierunkowy"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"21'	"Wyświetlanie opcji ""Włączenie pomocniczego automatycznego hamulca elektrycznego"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"22'	"Wyświetlanie opcji ""Oświetlenie wnętrza"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"23'	"Wyświetlanie opcji ""Stałe ryglowanie bagażnika"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"24'	"Wyświetlanie opcji ""Ryglowanie jedynie drzwi kierowcy"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"25'	"Wyświetlanie opcji ""Ryglowanie drzwi na odległość"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"26'	"Wyświetlanie opcji ""Tryb ryglowania / superblokada"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Adaptacje'	"27'	"Wyświetlanie opcji ""Światła dzienne"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Dzien daty produkcji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Numer seryjny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"1'	"Funkcja wskaźnika przeglądów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"2'	"Funkcja poziomu oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"3'	"Funkcja black panel'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"4'	"Funkcja regulatora prędkości pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"5'	"Funkcja ogranicznika prędkości pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"6'	"Funkcja wskaźnika zasięgu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"7'	"Jednostka hodometru'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"8'	"Menu indywidualizacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"9'	"Wyświetlanie opcji ""odslonięcie stanowiska kierowcy """
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"10'	"Wyświetlanie opcji ""wykrywanie przeszkody w pobliżu pojazdu"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"11'	"Wyświetlanie opcji ""SECUROSCOPE"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"12'	"Wyświetlanie opcji ""Pomoc dźwiękowe przy wyprzedzaniu"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"13'	"Wyświetlanie opcji ""całkowita pomoc przy wyprzedzaniu"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"14'	"Wyświetlanie opcji ""Właczenie tylnej wycieraczki szyby w trakcie cofania"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"15'	"Wyświetlanie opcji ""Automatyczne włączenie świateł"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"16'	"Wyświetlanie opcji ""oświetlenie towarzyszące"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"17'	"Wyświetlanie opcji ""reflektor kierunkowy"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"18'	"Wyświetlanie opcji ""Włączenie pomocniczego automatycznego hamulca elektrycznego"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"19'	"Wyświetlanie opcji ""Oświetlenie wnętrza"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"20'	"Wyświetlanie opcji ""Stałe ryglowanie bagażnika"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"21'	"Wyświetlanie opcji ""Ryglowanie jedynie drzwi kierowcy"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"22'	"Wyświetlanie opcji ""Ryglowanie drzwi na odległość"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"23'	"Wyświetlanie opcji ""Tryb ryglowania / superblokada"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Konfiguracje'	"24'	"Wyświetlanie opcji ""Światła dzienne"""
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"uklad wspomagania parkowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wspomaganie utrzymania pasa ruchu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Przycisk ESP'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Przycisk regulacji koloru'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przycisk wykonany na zamówienie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Przycisk regulacji podświetlenia tablicy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przycisk kasowania licznika kilometrów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"1'	"Wyświetlacz LCD'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"2'	"Podświetlenie tablicy rozdzielczej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"3'	"Wyswietlacz LCD, aktualny kolor'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"4'	"Lampki ostrzegawcze panelu sterujacego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument JCAE'	"'	"Testy'	"5'	"Lampka dolna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Przełącznik regulacji lusterek'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Przełącznik wyboru regulacji lusterek'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wlacznik szyby elektrycznej drzwi przednich lewych
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wlacznik szyby elektrycznej drzwi przednich prawych
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wyłącznik tylnej szyby drzwiowej ze wspomaganiem'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik szyby elektrycznej drzwi tylnych lewych
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Wlacznik szyby elektrycznej drzwi tylnych prawych
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Sterowanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Testy'	"3'	"Lusterko kierowcy - przesuwanie w dół'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Testy'	"4'	"Lusterko kierowcy - przesuwanie w górę'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Testy'	"5'	"Lusterko kierowcy - przesuwanie w lewo'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Testy'	"6'	"Lusterko kierowcy - przesuwanie w prawo'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Testy'	"7'	"Lusterko kierowcy - składanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Testy'	"8'	"Lusterko kierowcy - rozkładanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi kierowcy'	"'	"Testy'	"9'	"Podświetlenie przełączników sterujących drzwi kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'

"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Sterowanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"1'	"Okno pasażera w dół'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"2'	"Okno pasażera w górę'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"3'	"Lusterko pasażera - przesuwanie w dół'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"4'	"Lusterko pasażera - przesuwanie w górę'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"5'	"Lusterko pasażera - przesuwanie w lewo'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"6'	"Lusterko pasażera - przesuwanie w prawo'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"7'	"Lusterko pasażera - składanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"8'	"Lusterko pasażera - rozkładanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Drzwi'	"Drzwi pasażera'	"'	"Testy'	"9'	"Podświetlenie przełącznika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Jednostka temperatury'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Jednostka temperatury'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Temperatura powietrza w lewej dyszy wylotu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura powietrza w prawej dyszy wylotu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik temperatury parownika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik naslonecznienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wentylator kabiny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wentylator tylnej części kabiny, lewa strona'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wentylator tylnej części kabiny, prawa strona'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sterowanie silnikiem odzyskiwania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Rozdzial powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Klapa nawiewu powietrza zmieszanego - strona lewa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Klapa nawiewu powietrza zmieszanego – strona prawa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przycisk wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Klawisz Auto'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Klawisz nawiewu na okno'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przycisk recyrkulacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Klawisz nawiewu odmrazania szyby'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Rozdzial powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Strefa mono'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Klawisz wlaczenia trybu nocnego panelu wskazników'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Wentylator +'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Wentylator -'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Lewy przycisk (+) ustawiania temperatury'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Lewy przycisk (-) ustawiania temperatury'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Prawy przycisk (+) ustawiania temperatury'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Prawy przycisk (-) ustawiania temperatury'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Testy'	"1'	"Sterowanie silnikiem odzyskiwania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Testy'	"2'	"Silnik klapy rozdziału powietrza
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Testy'	"3'	"Aktuator mieszający po lewej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Testy'	"4'	"Aktuator mieszający po prawej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Testy'	"5'	"Włączony wyświetlacz segmentowy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Testy'	"6'	"Oswietlenie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Testy'	"7'	"Silnik dmuchawy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Klimatyzacja'	"Denso'	"'	"Testy'	"8'	"Lampka dolna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Adaptacje'	"1'	"Konfiguracja, drzwi ze składanym lusterkiem'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"1'	"Odczyt / zapis numeru identyfikacyjnego nadwozia (VIN)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Adaptacje'	"2'	"Konfiguracja, tylna wycieraczka na wstecznym biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"2'	"Drzwi ze składanym lusterkiem'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Adaptacje'	"3'	"Konfiguracja, zamykanie szyby w momencie blokowania zamków'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"3'	"Tylna wycieraczka na wstecznym biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Adaptacje'	"4'	"Konfiguracja, kontrola ciśnienia w oponach'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"4'	"Zamykanie okien po wysłaniu polecenia włączenia blokady'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Adaptacje'	"5'	"Konfiguracja, światła dzienne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"5'	"Monitorowanie ciśnienia opon'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Adaptacje'	"6'	"Konfiguracja, światła dzienne i światła boczne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"6'	"Swiatla do jazdy dziennej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Adaptacje'	"7'	"Konfiguracja, wykrywanie zapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"7'	"Światła dzienne i światła boczne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"8'	"Wykrywanie pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"9'	"Typ paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"10'	"Pojemność zbiornika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"11'	"Rezystancja wskaznika poziomu paliwa - zbiornik pusty'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"12'	"Rezystancja wskaznika poziomu paliwa - zbiornik pełny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"13'	"Charakterystyka pracy wskaźnika poziomu paliwa - poziom ostrzeżenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"14'	"Charakterystyka pracy wskaźnika poziomu paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"15'	"Wybór tabeli pomiaru oleju w układzie smarowania silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"16'	"Źródło informacji o poziomie oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"17'	"Opcja otwierania bagażnika pilotem zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"18'	"Centralne zamykanie zamków pilotem zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"19'	"Rodzaj zablokowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"20'	"Dwie podnoszone szyby przedniemultipleksowane'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"21'	"Liczba/typ okna dachowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"22'	"Opcja tylnej szyby otwieranej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"23'	"Opcja zabezpieczenia drzwi przed dziećmi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"24'	"Opcja zamykania szyb zdalnym kluczykiem'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"25'	"Typ zabezpieczenia dziecka'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"26'	"Zamek drzwi pasazera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"27'	"Typ alarmu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"28'	"Opcja trwałego ryglowania bagażnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"29'	"Producent pilota zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"30'	"Tryb nienaruszalności'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"31'	"Funkcja zabezpieczenia przed przycięciem (podnośniki szyb i dach)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"32'	"Obecność multipleksowanego dachu otwieranego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"33'	"Opcja otwierania tylnego okna pilotem zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"34'	"Odebranie zadania zabezpieczenia dzieci'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"35'	"Typ zamknięcia bagażnika'

"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"36'	"Podczas odblokowania pilotem zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"37'	"Ryglowanie podczas jazdy przedziału ładunkowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"38'	"Tylne drzwi / klapy obecne w pojeździe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"39'	"Detekcja objętościowa alarmu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"40'	"Typ montażu alarmu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"41'	"Typ architektury elektrycznej dla drzwi i klap'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"42'	"Ryglowanie / odryglowanie zamków pojazdu pilotem zdalnego sterowania w.cz'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"43'	"Obecność zamków dla superblokady wykorzystywanych tylko do prostego zamykania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"44'	"Obecność specjalnego odbiornika wysokiej częstotliwości (Japonia)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"45'	"Czujnik jasności otoczenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"46'	"Czujnik deszczu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"47'	"opcja wycierania szyby'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"48'	"Opcja spryskiwaczy reflektorów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"49'	"Lokalizacja pojazdu za pomocą kierunkowskazów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"50'	"Opcja automatycznego zapalania świateł awaryjnych w razie zderzenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"51'	"Opcja czasowego włączenia świateł - przedłużenie oświetlenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"52'	"Opcja włączenia świateł awaryjnych przy silnym hamowaniu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"53'	"Obecność reflektorów przeciwmgłowych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"54'	"Składanie lusterek wstecznych pilotem zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"55'	"Lusterka wsteczne elektryczne multipleksowane'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"56'	"Lusterka indeksowane na biegu wstecznym'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"57'	"Obecność wycierania tylnej szyby na wstecznym biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"58'	"Zapalenie świateł awaryjnych po naciśnięciu przycisku wezwania pomocy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"59'	"Obecność tylnych świateł przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"60'	"Typ świateł przednich'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"61'	"Typ świateł dziennych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"62'	"Obecność czujnika deszczu / natężenia światła z wycieraczką o reg. prędkości'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"63'	"Obecność czteropozycyjnego przełącznika świateł'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"64'	"Obecność przełącznika zespolonego z włączeniem impulsowym wycieraczek w trybie automatycznym'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"65'	"Włączanie automatycznego zapalania świateł poprzez menu personalizacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"66'	"Obecność trzeciego przycisku na pilocie zdalnego sterowania do zapalenia świateł'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"67'	"Obecność lewego światła cofania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"68'	"Obecność prawego światła cofania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"69'	"Włączanie domyślne świateł dziennych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"70'	"Równoczesne włączanie świateł dziennych i świateł pozycyjnych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"71'	"Obecność świateł postojowych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"72'	"Obecność lewego tylnego światła przeciwmgielnego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"73'	"Obecność prawego tylnego światła przeciwmgielnego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"74'	"Obecność modułu zestawu świateł'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"75'	"Typ włącznika lampy sufitowej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"76'	"Typ doświetlenia zakrętów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"77'	"Obecność czujnika temperatury zewnętrznej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"78'	"Neutralizacja odciążania dmuchawy klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"79'	"Obecność czujnika zanieczyszczeń'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"80'	"Obecność dmuchaw włączających się w celu zastąpienia dmuchawy głównej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"81'	"Typ czujnika nasłonecznienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"82'	"Typ mieszania powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"83'	"Typ rozprowadzania powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"84'	"Typ ogrzewania dodatkowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"85'	"Przełożenie napędu sprężarki'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"86'	"Obecność dmuchawy sterowanej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"87'	"Obecność i typ czujnika nadmuchu powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"88'	"Typ wlotu powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"89'	"Odzysk ciepła spalin do ogrzewania kabiny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"90'	"Odzysk ciepła silnika do ogrzewania kabiny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"91'	"Typ dmuchawy z tyłu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"92'	"Typ klimatu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"93'	"Typ sprężarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"94'	"Obecność klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"95'	"Typ czujnika ciśnienia w układzie klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"96'	"Położenie czujników temperatury parownika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"97'	"Alarm przekroczenia prędkości dla krajów arabskich'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"98'	"Moduł pamięci położenia siedzenia pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"99'	"Automatyczna skrzynia biegów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"100'	"Pojazd z kierownicą po prawej stronie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"101'	"Elektroniczny program stabilizacji (ESP)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"102'	"Samochód nauki jazdy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"103'	"Poduszka powietrzna pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"104'	"Opcja telematyki (RT3/RT4)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"105'	"Obecność czujnika wody w oleju napędowym'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"106'	"Obecność pompy powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"107'	"Ekran wielofunkcyjny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"108'	"Zautomatyzowana manualna skrzynia biegów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"109'	"Źródło informacji o obecności wody w oleju napędowym'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"110'	"Zapamiętywanie parametrów stanowiska kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"111'	"Moduł sterujący przyczepy (BSR)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"112'	"Obecność i typ regulacji prędkości pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"113'	"Źródło informacji o temperaturze oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"114'	"Obecność przycisku wspomagania parkowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"115'	"Typ wspomagania parkowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"116'	"Dziennik funkcji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"117'	"Dziennik alarmów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"118'	"Wspomaganie parkowania z informacjami wizualnymi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"119'	"Wspomaganie parkowania z informacjami dźwiękowymi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"120'	"Typ detekcji niedostatecznego ciśnienia w ogumieniu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"121'	"Obecność klawisza konfiguracyjnego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"122'	"Typ detekcji obecności korka wlewu paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"123'	"Sterowanie pompy domieszkowania oleju napędowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"124'	"Typ alternatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"125'	"Przycisk pomiaru dostępnego miejsca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"126'	"Kontrolka pomiaru dostępnego miejsca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"127'	"Czas do następnego przeglądu w miesiącach'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"128'	"Termin pierwszego przeglądu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"129'	"Okres międzyobsługowy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"130'	"Próg kilometrażu w celu wymuszenia trybu klienta w kilometrach.'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"131'	"Zapamiętywanie usterek'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"132'	"Typ menu personalizacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"133'	"Obecność pomocniczego hamulca elektrycznego'

"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"134'	"Pochodzenie informacji o ciśnieniu oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"135'	"Obecność manetki wskaźnika ANBC'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"136'	"Liczba styków niezapiętego pasa bezpieczeństwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"137'	"Układ wykrywający obecność pasażera z przodu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"138'	"Wykrycie nie zapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"139'	"Wykrycie niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"140'	"Obecność odtwarzacza RD4 RD4'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"141'	"Tolerancja wartości zadanej ograniczenia / regulacji prędkości pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"142'	"Opcja alarmu niezamierzonego przekroczenia linii'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"143'	"Obecność pompy paliwowej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"144'	"Typ informacji obsługiwane przez moduł zapięcia pasa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"145'	"Obecność bloku kontrolek niezapięcia pasa bezpieczeństwa w sieci LIN'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"146'	"Typ samochodu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"147'	"Obecność modułu korekcji tylnego prześwitu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"148'	"Obecność sterowania elektrycznego automatycznej skrzyni biegów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"149'	"Detekcja niezapiętego pasa pasażera na tylnym środkowym siedzeniu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"150'	"Detekcja niezapiętego pasa pasażera na tylnym lewym siedzeniu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"151'	"Detekcja niezapiętego pasa pasażera na tylnym prawym siedzeniu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"152'	"Obecność modułu obrotomierza albo modułu wskaźników hodometru'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"153'	"Obecność wzmacniacza korektora audio'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"154'	"Detekcja niezapiętego pasa w trzecim rzędzie siedzeń'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"155'	"Alarm dźwiękowy wspomagania parkowania emitowany przez moduł przełączników pod kierownicą'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"156'	"Wyświetlanie zużycia paliwa bez nadmiernego zużycia spowodowanego regeneracją filtra FAP'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"157'	"Czas odpowiedzi kalkulatora sterującego silnika do BSI po włączeniu regulacji prędkości'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"158'	"Wyświetlanie alarmu zapięcia tylnego pasa przy otwarciu drzwi lub po włączeniu zapłonu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"159'	"Obecność modułu sterującego dla transformatora nadwozia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"160'	"Utrzymanie hamowania (przez ESP) przez 2 sekundy podczas ruszania na pochyłości'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"161'	"Obecność wyłącznika neutralizacji poduszki powietrznej pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"162'	"Funkcja oszacowania stanu naładowania akumulatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Adaptacje'	"163'	"Obecność dostępu elektrycznego do tylnych miejsc(pojazd 3-drzwiowy)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Inspekcje'	"1'	"Kasowanie wskaźnika przeglądów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Inspekcje'	"1'	"Kasowanie wskaźnika przeglądów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Konfiguracje'	"1'	"Monitorowanie ciśnienia opon'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"1'	"Monitorowanie ciśnienia opon'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Konfiguracje'	"2'	"Drzwi ze składanym lusterkiem'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"2'	"Drzwi ze składanym lusterkiem'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Konfiguracje'	"3'	"Zamykanie okien po wysłaniu polecenia włączenia blokady'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Konfiguracje'	"4'	"Tylna wycieraczka na wstecznym biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"4'	"Tylna wycieraczka na wstecznym biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Konfiguracje'	"5'	"Typ paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"5'	"Swiatla do jazdy dziennej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Konfiguracje'	"6'	"Swiatla do jazdy dziennej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"6'	"Wykrywanie pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Konfiguracje'	"7'	"Światła dzienne i światła boczne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"7'	"Typ paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Konfiguracje'	"8'	"Wykrywanie pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"8'	"Pojemność zbiornika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Konfiguracje'	"9'	"Źródło informacji o poziomie oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"9'	"Rezystancja wskaznika poziomu paliwa - zbiornik pusty'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"10'	"Rezystancja wskaznika poziomu paliwa - zbiornik pełny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"11'	"Charakterystyka pracy wskaźnika poziomu paliwa - poziom ostrzeżenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"12'	"Charakterystyka pracy wskaźnika poziomu paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"13'	"Wybór tabeli pomiaru oleju w układzie smarowania silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"14'	"Źródło informacji o poziomie oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"15'	"Opcja otwierania bagażnika pilotem zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"16'	"Centralne zamykanie zamków pilotem zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"17'	"Rodzaj zablokowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"18'	"Dwie podnoszone szyby przedniemultipleksowane'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"19'	"Liczba/typ okna dachowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"20'	"Opcja tylnej szyby otwieranej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"21'	"Opcja zabezpieczenia drzwi przed dziećmi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"22'	"Opcja zamykania szyb zdalnym kluczykiem'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"23'	"Typ zabezpieczenia dziecka'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"24'	"Zamek drzwi pasazera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"25'	"Typ alarmu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"26'	"Opcja trwałego ryglowania bagażnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"27'	"Producent pilota zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"28'	"Tryb nienaruszalności'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"29'	"Funkcja zabezpieczenia przed przycięciem (podnośniki szyb i dach)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"30'	"Obecność multipleksowanego dachu otwieranego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"31'	"Opcja otwierania tylnego okna pilotem zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"32'	"Odebranie zadania zabezpieczenia dzieci'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"33'	"Typ zamknięcia bagażnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"34'	"Podczas odblokowania pilotem zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"35'	"Ryglowanie podczas jazdy przedziału ładunkowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"36'	"Tylne drzwi / klapy obecne w pojeździe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"37'	"Detekcja objętościowa alarmu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"38'	"Typ montażu alarmu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"39'	"Typ architektury elektrycznej dla drzwi i klap'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"40'	"Ryglowanie / odryglowanie zamków pojazdu pilotem zdalnego sterowania w.cz'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"41'	"Obecność zamków dla superblokady wykorzystywanych tylko do prostego zamykania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"42'	"Obecność specjalnego odbiornika wysokiej częstotliwości (Japonia)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"43'	"Czujnik jasności otoczenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"44'	"Czujnik deszczu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"45'	"opcja wycierania szyby'

"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"46'	"Opcja spryskiwaczy reflektorów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"47'	"Lokalizacja pojazdu za pomocą kierunkowskazów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"48'	"Opcja automatycznego zapalania świateł awaryjnych w razie zderzenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"49'	"Opcja czasowego włączenia świateł - przedłużenie oświetlenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"50'	"Opcja włączenia świateł awaryjnych przy silnym hamowaniu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"51'	"Obecnośćreflektorów przeciwmgłowych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"52'	"Składanie lusterek wstecznych pilotem zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"53'	"Lusterka wsteczne elektryczne multipleksowane'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"54'	"Lusterka indeksowane na biegu wstecznym'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"55'	"Obecność wycierania tylnej szyby na wstecznym biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"56'	"Zapalenie świateł awaryjnych po naciśnięciu przycisku wezwania pomocy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"57'	"Obecność tylnych świateł przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"58'	"Typ świateł przednich'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"59'	"Typ świateł dziennych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"60'	"Obecność czujnika deszczu / natężenia światła z wycieraczką o reg. prędkości'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"61'	"Obecność czteropozycyjnego przełącznika świateł'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"62'	"Obecność przełącznika zespolonego z włączeniem impulsowym wycieraczek w trybie automatycznym'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"63'	"Włączanie automatycznego zapalania świateł poprzez menu personalizacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"64'	"Obecność trzeciego przycisku na pilocie zdalnego sterowania do zapalenia świateł'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"65'	"Obecność lewego światła cofania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"66'	"Obecność prawego światła cofania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"67'	"Włączanie domyślne świateł dziennych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"68'	"Równoczesne włączanie świateł dziennych i świateł pozycyjnych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"69'	"Obecność świateł postojowych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"70'	"Obecność lewego tylnego światła przeciwmgielnego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"71'	"Obecność prawego tylnego światła przeciwmgielnego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"72'	"Obecność modułu zestawu świateł'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"73'	"Typ włącznika lampy sufitowej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"74'	"Typ doświetlenia zakrętów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"75'	"Obecność czujnika temperatury zewnętrznej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"76'	"Neutralizacja odciążania dmuchawy klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"77'	"Obecność czujnika zanieczyszczeń'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"78'	"Obecność dmuchaw włączających się w celu zastąpienia dmuchawy głównej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"79'	"Typ czujnika nasłonecznienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"80'	"Typ mieszania powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"81'	"Typ rozprowadzania powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"82'	"Typ ogrzewania dodatkowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"83'	"Przełożenie napędu sprężarki'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"84'	"Obecność dmuchawy sterowanej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"85'	"Obecność i typ czujnika nadmuchu powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"86'	"Typ wlotu powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"87'	"Odzysk ciepła spalin do ogrzewania kabiny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"88'	"Odzysk ciepła silnika do ogrzewania kabiny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"89'	"Typ dmuchawy z tyłu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"90'	"Typ klimatu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"91'	"Typ sprężarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"92'	"Obecność klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"93'	"Typ czujnika ciśnienia w układzie klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"94'	"Położenie czujników temperatury parownika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"95'	"Alarm przekroczenia prędkości dla krajów arabskich'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"96'	"Moduł pamięci położenia siedzenia pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"97'	"Automatyczna skrzynia biegów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"98'	"Pojazd z kierownicą po prawej stronie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"99'	"Elektroniczny program kontroli stabilności pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"100'	"Samochód nauki jazdy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"101'	"Poduszka powietrzna pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"102'	"Opcja telematyki (RT3/RT4)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"103'	"Obecność czujnika wody w oleju napędowym'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"104'	"Obecność pompy powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"105'	"Ekran wielofunkcyjny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"106'	"Zautomatyzowana manualna skrzynia biegów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"107'	"Źródło informacji o obecności wody w oleju napędowym'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"108'	"Zapamiętywanie parametrów stanowiska kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"109'	"Moduł sterujący przyczepy (BSR)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"110'	"Obecność i typ regulacji prędkości pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"111'	"Źródło informacji o temperaturze oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"112'	"Obecność przycisku wspomagania parkowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"113'	"Typ wspomagania parkowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"114'	"Dziennik funkcji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"115'	"Dziennik alarmów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"116'	"Wspomaganie parkowania z informacjami wizualnymi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"117'	"Wspomaganie parkowania z informacjami dźwiękowymi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"118'	"Typ detekcji niedostatecznego ciśnienia w ogumieniu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"119'	"Obecność klawisza konfiguracyjnego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"120'	"Typ detekcji obecności korka wlewu paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"121'	"Sterowanie pompy domieszkowania oleju napędowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"122'	"Typ alternatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"123'	"Przycisk pomiaru dostępnego miejsca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"124'	"Kontrolka pomiaru dostępnego miejsca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"125'	"Czas do następnego przeglądu w miesiącach'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"126'	"Termin pierwszego przeglądu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"127'	"Okres międzyobsługowy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"128'	"Próg kilometrażu w celu wymuszenia trybu klienta w kilometrach.'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"129'	"Zapamiętywanie usterek'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"130'	"Typ menu personalizacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"131'	"Obecność pomocniczego hamulca elektrycznego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"132'	"Pochodzenie informacji o ciśnieniu oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"133'	"Obecność manetki wskaźnika ANBC'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"134'	"Liczba styków niezapiętego pasa bezpieczeństwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"135'	"Układ wykrywający obecność pasażera z przodu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"136'	"Wykrycie nie zapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"137'	"Wykrycie niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"138'	"Obecność odtwarzacza RD4 RD4'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"139'	"Tolerancja wartości zadanej ograniczenia / regulacji prędkości pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"140'	"Opcja alarmu niezamierzonego przekroczenia linii'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"141'	"Obecność pompy paliwowej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"142'	"Typ informacji obsługiwane przez moduł zapięcia pasa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"143'	"Obecność bloku kontrolek niezapięcia pasa bezpieczeństwa w sieci LIN'

"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"144'	"Typ samochodu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"145'	"Obecność modułu korekcji tylnego prześwitu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"146'	"Obecność sterowania elektrycznego automatycznej skrzyni biegów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"147'	"Detekcja niezapiętego pasa pasażera na tylnym środkowym siedzeniu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"148'	"Detekcja niezapiętego pasa pasażera na tylnym lewym siedzeniu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"149'	"Detekcja niezapiętego pasa pasażera na tylnym prawym siedzeniu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"150'	"Obecność modułu obrotomierza albo modułu wskaźników hodometru'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"151'	"Obecność wzmacniacza korektora audio'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"152'	"Detekcja niezapiętego pasa w trzecim rzędzie siedzeń'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"153'	"Alarm dzwiękowy wspomagania parkowania emitowany przez moduł przełączników pod kierownicą'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"154'	"Wyświetlanie zużycia paliwa bez nadmiernego zużycia spowodowanego regeneracją filtra FAP'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"155'	"Czas odpowiedzi kalkulatora sterującego silnika do BSI po włączeniu regulacji prędkości'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"156'	"Wyświetlanie alarmu zapięcia tylnego pasa przy otwarciu drzwi lub po włączeniu zapłonu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"157'	"Obecność modułu sterującego dla transformatora nadwozia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"158'	"Utrzymanie hamowania (przez ESP) przez 2 sekundy podczas ruszania na pochyłości'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"159'	"Obecność wyłącznika neutralizacji poduszki powietrznej pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"160'	"Funkcja oszacowania stanu naładowania akumulatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"161'	"Obecność dostępu elektrycznego do tylnych miejsc(pojazd 3-drzwiowy)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"162'	"Czujnik deszczu / jaskrawości'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"163'	"Alarm'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"164'	"Moduł wspomagania zatrzymiania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"165'	"Moduł nauki jazdy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"166'	"Radioodbiornik'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"167'	"Alarm niezamierzonego przekroczenia linii'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"168'	"moduł telematyki (RT3/RT4)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"169'	"Wyświetlacz'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"170'	"Moduł obrotomierza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"171'	"Okno dachowe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"172'	"Moduł sterujący przyczepy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"173'	"Klimatyzacja'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"174'	"Moduł zapamiętywania parametrów siedzenia kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"175'	"Zmieniarka płyt CD'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"176'	"Zestaw głośnomówiący'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"177'	"Moduł domieszkowania oleju napędowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"178'	"Czujnik kąta skrętu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"179'	"Automatyczna skrzynia biegów / ręczna sterowana skrzynia biegów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"180'	"Wykrycia zbyt niskiego cisnienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"181'	"Wspomaganie kierownicy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"182'	"Reflektory kierunkowe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Konfiguracje'	"183'	"Multipleksowana pompa oleju domieszkowania oleju napedowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"3'	"Informacja BSI'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"3'	"Informacja BSI'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"4'	"Status silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"4'	"Status silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"5'	"Regulacja elektryczna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"6'	"Tryb „Economy" - ekonomiczny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"6'	"Tryb „Economy" - ekonomiczny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zaplon zalaczony'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zaplon zalaczony'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"8'	"Rozruch'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"8'	"Rozruch'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wyłącznik tylnej szyby drzwiowej ze wspomaganiem'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wyłącznik tylnej szyby drzwiowej ze wspomaganiem'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"10'	"Ogrzewanie fotela'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"10'	"Ogrzewanie fotela'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zasilanie silników szyb i szyberdachu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zasilanie silników szyb i szyberdachu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przełącznik zasilania przedniej szyby'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przełącznik zasilania przedniej szyby'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"13'	"System odzyskiwania ciepła pompy układu chłodzenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"13'	"System odzyskiwania ciepła pompy układu chłodzenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"14'	"Brak odłączenia części mocy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"14'	"Brak odłączenia części mocy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zmniejszenie napięcia świecy wstępnego nagrzewania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zmniejszenie napięcia świecy wstępnego nagrzewania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"16'	"Wymuszone zmniejszenie napięcia przy małej prędkości wentylatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"16'	"Wymuszone zmniejszenie napięcia przy małej prędkości wentylatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"17'	"Usuwanie osadu podczas regeneracji filtra cząstek stałych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"17'	"Usuwanie osadu podczas regeneracji filtra cząstek stałych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zmniejszenie napięcia odladzania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zmniejszenie napięcia odladzania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"19'	"Zmniejszenie napięcia ogrzewania częściowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"19'	"Zmniejszenie napięcia ogrzewania częściowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zmniejszenie napięcia kompletnego odladzania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zmniejszenie napięcia kompletnego odladzania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"21'	"Zmniejszenie napięcia wentylatora klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"21'	"Zmniejszenie napięcia wentylatora klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zmniejszenie napięcia sprężarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zmniejszenie napięcia sprężarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"23'	"Czujnik temperatury parownika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"23'	"Czujnik temperatury parownika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"24'	"Opornik grzejny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"24'	"Opornik grzejny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"25'	"Poziom prędkości silnika wentylatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"25'	"Poziom prędkości silnika wentylatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"26'	"Obwód bezpieczeństwa oblodzenia parownika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"26'	"Obwód bezpieczeństwa oblodzenia parownika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"27'	"Status sprezarki klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"27'	"Status sprezarki klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"29'	"Sprzeglo sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"29'	"Sprzeglo sprezarki klimatyzacji'

"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"30'	"Status sprezarki klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"30'	"Status sprezarki klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"31'	"Sterowanie sprężarki A/C'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"31'	"Sterowanie sprężarki A/C'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"32'	"Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"32'	"Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"33'	"Zabezpieczenie niskiego ciśnienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"33'	"Zabezpieczenie niskiego ciśnienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"34'	"Elektryczny hamulce postojowy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"34'	"Elektryczny hamulce postojowy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"35'	"Kontrola przyspieszenia / działanie ogranicznika prędkości'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"35'	"Kontrola przyspieszenia / działanie ogranicznika prędkości'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"36'	"Pozycja wybieraka skrzyni biegów (skrzynia automatyczna)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"36'	"Pozycja wybieraka skrzyni biegów (skrzynia automatyczna)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"37'	"Wyłącznik wyłączania układu ESP'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"37'	"Wyłącznik wyłączania układu ESP'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"38'	"Ustaw przyspieszanie w tempomacie na (+)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"38'	"Program jazdy Winter'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"39'	"Ustaw przyspieszanie w tempomacie na (-)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"39'	"Program sportowy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"40'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"40'	"Ustaw przyspieszanie w tempomacie na (+)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"41'	"System kontroli przyspieszenia, stan roboczy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"41'	"Ustaw przyspieszanie w tempomacie na (-)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"42'	"Wsteczny bieg'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"42'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"43'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, kierowca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"43'	"System kontroli przyspieszenia, stan roboczy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"44'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, pasazer'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"44'	"Wsteczny bieg'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"45'	"Czujnik zapiecia pasa tyl lewy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"45'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, kierowca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"46'	"Czujnik zapiecia pasa tyl prawy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"46'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, pasazer'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"47'	"Zamek tylnego środkowego pasa bezpieczeństwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"47'	"Czujnik zapiecia pasa tyl lewy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"48'	"Polecenie włączenia blokady zabezpieczającej przed otwarciem przez dzieci'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"48'	"Czujnik zapiecia pasa tyl prawy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"49'	"Czujnik zapiecia pasa tyl lewy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"49'	"Zamek tylnego środkowego pasa bezpieczeństwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"50'	"Czujnik zapiecia pasa tyl prawy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"50'	"Polecenie włączenia blokady zabezpieczającej przed otwarciem przez dzieci'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"51'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych prawych drzwi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"51'	"Czujnik zapiecia pasa tyl lewy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"52'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych lewych drzwi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"52'	"Czujnik zapiecia pasa tyl prawy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"53'	"Wlacznik Park/Neutral - usterka w obwodzie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"53'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych prawych drzwi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"54'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"54'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych lewych drzwi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"55'	"Kontrola klaksonu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"55'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"56'	"Swiatla do jazdy dziennej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"56'	"Kontrola klaksonu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"57'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"57'	"Swiatla do jazdy dziennej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"58'	"Lewe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"58'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"59'	"Prawe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"59'	"Lewe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"60'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"60'	"Prawe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"61'	"Sterowanie obniżaniem wiązki światła'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"61'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"62'	"Przelacznik swiatel mijania/drogowych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"62'	"Sterowanie obniżaniem wiązki światła'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"63'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"63'	"Przelacznik swiatel mijania/drogowych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"64'	"Kontrolki zagrozenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"64'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"65'	"Lampa kierunkowskazu lewej strony'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"65'	"Kontrolki zagrozenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"66'	"Kierunkowskazy przyczepy po lewej stronie
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"66'	"Lampa kierunkowskazu lewej strony'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"67'	"Lampa kierunkowskazu prawej strony'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"67'	"Kierunkowskazy przyczepy po lewej stronie
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"68'	"Kierunkowskazy przyczepy po prawej stronie
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"68'	"Lampa kierunkowskazu prawej strony'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"69'	"Sterowanie przednich swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"69'	"Kierunkowskazy przyczepy po prawej stronie
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"70'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"70'	"Sterowanie przednich swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"71'	"Zadanie zalaczenia oswietlenia wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"71'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"72'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"72'	"Zadanie zalaczenia oswietlenia wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"73'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"73'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"74'	"Sterowanie swiatel cofania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"74'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"75'	"Lampa hamowania stop'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"75'	"Sterowanie swiatel cofania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"76'	"Monitorowanie wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"76'	"Lampa hamowania stop'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"77'	"Alarm z ukladu wykrywania ruchu we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"77'	"Monitorowanie wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"78'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"78'	"Alarm z ukladu wykrywania ruchu we wnetrzu pojazdu'

"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"79'	"Kod transpondera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"79'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"80'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"80'	"Kod transpondera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"81'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"81'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"82'	"Kod dostępu zapamiętany'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"82'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"83'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"83'	"Kod dostępu zapamiętany'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"84'	"Ilość zapamiętanych poleceń zdalnych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"84'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"85'	"BSI gotowy do programowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"85'	"Ilość zapamiętanych poleceń zdalnych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"86'	"Aktywne antyskanowanie transpondera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"86'	"BSI gotowy do programowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"87'	"Klawisz 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"87'	"Aktywne antyskanowanie transpondera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"88'	"Klawisz 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"88'	"Klawisz 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"89'	"Klawisz 3'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"89'	"Klawisz 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"90'	"Klawisz 4'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"90'	"Klawisz 3'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"91'	"Klawisz 5'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"91'	"Klawisz 4'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"92'	"Slaby akumulator pilota'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"92'	"Klawisz 5'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"93'	"Brak synchronizacji zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"93'	"Slaby akumulator pilota'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"94'	"Odbiór ważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"94'	"Brak synchronizacji zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"95'	"Odbiór nieważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"95'	"Odbiór ważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"96'	"Przycisk zdalnego sterowania blokowaniem drzwi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"96'	"Odbiór nieważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"97'	"Przycisk zdalnego sterowania odblokowaniem drzwi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"97'	"Przycisk zdalnego sterowania blokowaniem drzwi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"98'	"Środkowy przycisk zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"98'	"Przycisk zdalnego sterowania odblokowaniem drzwi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"99'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"99'	"Środkowy przycisk zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"100'	"Zamykanie / otwieranie pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"100'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"101'	"Odlaczenie zamka centralnego ze wzgledu na temperature'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"101'	"Zamykanie / otwieranie pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"102'	"Blokowanie drzwi kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"102'	"Odlaczenie zamka centralnego ze wzgledu na temperature'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"103'	"Odblokowanie drzwi kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"103'	"Blokowanie drzwi kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"104'	"Blokowanie drzwi pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"104'	"Odblokowanie drzwi kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"105'	"Odblokowywanie drzwi pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"105'	"Blokowanie drzwi pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"106'	"Centralny zamek, blokowanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"106'	"Odblokowywanie drzwi pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"107'	"Centralny zamek, odblokowanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"107'	"Centralny zamek, blokowanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"108'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"108'	"Centralny zamek, odblokowanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"109'	"Zadanie otwarcia klapy bagaznika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"109'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"110'	"Regulacja otwierania klapy bagaznika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"110'	"Zadanie otwarcia klapy bagaznika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"111'	"Przycisk otwierania klapy tylnej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"111'	"Regulacja otwierania klapy bagaznika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"112'	"Sterownik otwierania klapy tylnej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"112'	"Przycisk otwierania klapy tylnej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"113'	"Polecenie włączenia blokady zabezpieczającej przed otwarciem przez dzieci'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"113'	"Sterownik otwierania klapy tylnej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"114'	"Sterowanie funkcją blokady zabezpieczającej przed otwarciem przez dzieci'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"114'	"Polecenie włączenia blokady zabezpieczającej przed otwarciem przez dzieci'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"115'	"Wlacznik zabezpieczenia dla dziecka'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"115'	"Sterowanie funkcją blokady zabezpieczającej przed otwarciem przez dzieci'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"116'	"Otwarcie klapy silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"116'	"Wlacznik zabezpieczenia dla dziecka'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"117'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"117'	"Otwarcie klapy silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"118'	"Prawe drzwi przednie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"118'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"119'	"Tylne prawe drzwi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"119'	"Prawe drzwi przednie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"120'	"Tylne lewe drzwi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"120'	"Tylne prawe drzwi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"121'	"Osłona'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"121'	"Tylne lewe drzwi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"122'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"122'	"Osłona'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"123'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"123'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"124'	"temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"124'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"125'	"Kontrolka poziomu plynu chlodniczego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"125'	"temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"126'	"Ostrzezenie o cisnieniu oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"126'	"Kontrolka poziomu plynu chlodniczego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"127'	"Czujnik poziomu paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"127'	"Temperatura oleju silnikowego'

"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"128'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"128'	"Ostrzezenie o cisnieniu oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"129'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"129'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"130'	"Zasięg jazdy do następnego przeglądu [km]'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"130'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"131'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"131'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"132'	"Dni od przegladu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"132'	"Zasięg jazdy do następnego przeglądu [km]'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"133'	"Ilosc dni do przegladu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"133'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"134'	"Wskaźnik odstępu – w końcu reset serwisowy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"134'	"Dni od przegladu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"135'	"Czujnik wody w paliwie silnika Diesla'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"135'	"Ilosc dni do przegladu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"136'	"Aktualny odczyt licznika przebiegu kilometrowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"136'	"Wskaźnik odstępu – w końcu reset serwisowy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"137'	"Średnie zużycie paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"137'	"Aktualny odczyt licznika przebiegu kilometrowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"138'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"138'	"Średnie zużycie paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"139'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"139'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"140'	"Uszkodzenie modulu akumulatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"140'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"141'	"Czujnik wody w paliwie silnika Diesla'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"141'	"Uszkodzenie modulu akumulatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"142'	"Szyba drzwi tylnych lewych w góre'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"142'	"Kontrolka ESP'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"143'	"Szyba drzwi tylnych prawych w góre'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"143'	"Szyba drzwi tylnych lewych w góre'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"144'	"Szyba drzwi tylnych lewych w dól'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"144'	"Szyba drzwi tylnych prawych w góre'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"145'	"Szyba drzwi tylnych prawych w dól'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"145'	"Szyba drzwi tylnych lewych w dól'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"146'	"Wyłącznik tylnej szyby drzwiowej ze wspomaganiem'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"146'	"Szyba drzwi tylnych prawych w dól'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"147'	"Tryb automatycznej wycieraczki'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"147'	"Wyłącznik tylnej szyby drzwiowej ze wspomaganiem'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"148'	"Wlacznik wycieraczki, stopien 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"148'	"Tryb automatycznej wycieraczki'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"149'	"Przełącznik wycieraczek szyby przedniej, krok 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"149'	"Wlacznik wycieraczki, stopien 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"150'	"Kontrola wycieraczki szyby przedniej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"150'	"Przełącznik wycieraczek szyby przedniej, krok 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"151'	"Pozycja spoczynkowa wycieraczek'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"151'	"Kontrola wycieraczki szyby przedniej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"152'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"152'	"Pozycja spoczynkowa wycieraczek'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"153'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"153'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"154'	"Czyszczenie reflektorów przednich'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"154'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"155'	"Wycieraczka tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"155'	"Czyszczenie reflektorów przednich'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"156'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"156'	"Wycieraczka tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"157'	"Polozenie spoczynkowe tylnej wycieraczki'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"157'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"158'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"158'	"Polozenie spoczynkowe tylnej wycieraczki'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"159'	"Spryskiwacz tylnej szyby'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"159'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"160'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"160'	"Spryskiwacz tylnej szyby'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Parametry bieżące'	"161'	"Pozycja drazka wyboru Park/neutral'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Parametry bieżące'	"161'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"1'	"sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"1'	"sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"2'	"System odzyskiwania ciepła pompy układu chłodzenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"2'	"System odzyskiwania ciepła pompy układu chłodzenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"3'	"Włączenie sygnału dźwiękowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"3'	"Włączenie sygnału dźwiękowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"4'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"4'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"5'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"5'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"6'	"Lewe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"6'	"Lewe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"7'	"Prawe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"7'	"Prawe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"8'	"Lewy kierunkowskaz'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"8'	"Lewy kierunkowskaz'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"9'	"Prawy sygnał świetlny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"9'	"Prawy sygnał świetlny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"10'	"Tylne swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"10'	"Tylne swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"11'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"11'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"12'	"Lampy oświetlenia wnętrza z tyłu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"12'	"Lampy oświetlenia wnętrza z tyłu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"13'	"Centralny zamek, blokowanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"13'	"Centralny zamek, blokowanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"14'	"Przekaznik zamka centralnego, blokada zamka'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"14'	"Przekaznik zamka centralnego, blokada zamka'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"15'	"Centralny zamek, odblokowanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"15'	"Centralny zamek, odblokowanie'

"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"16'	"Regulacja otwierania klapy bagaznika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"16'	"Regulacja otwierania klapy bagaznika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"17'	"Kontrola włączenia blokady dziecięcej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"17'	"Kontrola włączenia blokady dziecięcej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"18'	"Szyba drzwi tylnych lewych w góre'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"18'	"Szyba drzwi tylnych lewych w góre'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"19'	"Szyba drzwi tylnych prawych w góre'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"19'	"Szyba drzwi tylnych prawych w góre'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"20'	"Szyba drzwi tylnych lewych w dół'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"20'	"Szyba drzwi tylnych lewych w dół'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"21'	"Szyba drzwi tylnych prawych w dół'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"21'	"Szyba drzwi tylnych prawych w dół'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"22'	"Kontrola wycieraczki szyby przedniej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"22'	"Kontrola wycieraczki szyby przedniej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"23'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"23'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"24'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"24'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"25'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"25'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"26'	"Spryskiwacz reflektorów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"26'	"Spryskiwacz reflektorów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Rest'	"Testy'	"27'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C4 PICASSO BSI Software number 0316'	"Testy'	"27'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Odczyt / zapis numeru identyfikacyjnego nadwozia (VIN)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Stosowany obszar geograficzny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Zmieniarka CD'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Funkcja FADER'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Pasmo częstotliwości AM'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"6'	"Sprzężenie poziomu głośności z prędkości pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"7'	"Wzmacniacz Hi-Fi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"8'	"Sposób korekcji poziomu głośności'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"9'	"Krzywa czułości LO/DX'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"10'	"Funkcja radiotext'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"11'	"Funckja cd-text'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"12'	"Wspomaganie zatrzymania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"13'	"Wejście pomocnicze nr 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"14'	"Wejście pomocnicze nr 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"15'	"Poziom dzwięku systemu wspomagania parkowania przód'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"16'	"Poziom dzwięku systemu wspomagania parkowania tyłem'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"17'	"Detekcja uszkodzenia anteny lub anten'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"18'	"Liczba anten'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"19'	"Typ anteny numer 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Adaptacje'	"20'	"Typ anteny numer 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"1'	"Stosowany obszar geograficzny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"2'	"Zmieniarka CD'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"3'	"Funkcja FADER'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"4'	"Pasmo częstotliwości AM'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"5'	"Sprzężenie poziomu głośności z prędkości pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"6'	"Wzmacniacz Hi-Fi'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"7'	"Sposób korekcji poziomu głośności'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"8'	"Krzywa czułości LO/DX'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"9'	"Funkcja radiotext'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"10'	"Funckja cd-text'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"11'	"Wspomaganie zatrzymania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"12'	"Wejście pomocnicze nr 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"13'	"Wejście pomocnicze nr 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"14'	"Poziom dzwięku systemu wspomagania parkowania przód'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"15'	"Poziom dzwięku systemu wspomagania parkowania tyłem'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"16'	"Detekcja uszkodzenia anteny lub anten'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"17'	"Liczba anten'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"18'	"Typ anteny numer 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Konfiguracje'	"19'	"Typ anteny numer 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Testy'	"1'	"Przeszukiwanie rosnące częstotliwości'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Testy'	"2'	"Przeszukiwanie malejace częstotliwości'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Testy'	"3'	"Emisja głośnego pisku : lewy przedni głośnik'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Testy'	"4'	"Emisja głośnego pisku : prawy przedni głośnik'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Testy'	"5'	"Emisja głośnego pisku : lewy tylny głośnik'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Testy'	"6'	"Emisja głośnego pisku : prawy tylny głośnik'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio MP3 Siemens-VDO'	"'	"Testy'	"7'	"Oświetlenie płyty czołowej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Pojemność dodatkowego zbiornika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Poziom w zbiorniku, dodatek'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Wymiana dodatkowego zbiornika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Poziom w zbiorniku, dodatek'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Pojemność dodatkowego zbiornika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - MGI'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa dodatku do oleju napędowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Pozostałe'	"Czujnik desczu i jaskrawości'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Pozostałe'	"Czujnik desczu i jaskrawości'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Pozostałe'	"Czujnik desczu i jaskrawości'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Pozostałe'	"Czujnik desczu i jaskrawości'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Pozostałe'	"Czujnik desczu i jaskrawości'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Pozostałe'	"Czujnik desczu i jaskrawości'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'

"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Sterownik'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zadanie odciecia wtrysku'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie przepustnicy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kąt wyprzedzenia zapłonu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cewka czasu ladowania cylindra 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka czasu ladowania cylindra 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka czasu ladowania cylindra 3'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Cewka czasu ladowania cylindra 4'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Cisnienie czynnika chlodzacego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Współczynnik przelozenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Przekaznik glówny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zasilanie przekaznika wentylatora,'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Predkosc dmuchawy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Linia przebudzenia, status'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Status ECU'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Przepustnica elektroniczna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Regulacja faz rozrzadu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Regulacja faz rozrzadu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"1'	"Sterownie przepustnica ze sterownika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"2'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"3'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"4'	"Cewka zaplonowa 3'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"5'	"Cewka zaplonowa 4'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"9'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"10'	"Regulacja faz rozrzadu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"11'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"13'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"14'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"15'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"16'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Regeneracja'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Zmiana filtru cząstek katalizatora (CPF)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Pompa, dodatek'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Status ECU'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Przekładnia zębata'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"cisnienie otoczenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Ciśnienie ładowania turbosprężarki'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Kolektor dolotowy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Status sprezarki klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Status klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Dodatkowe ogrzewanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Dodatek do paliwa Diesla'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Zasilanie przekaznika wentylatora,'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Prędkość wentylatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Wartość odniesienia prędkości wentylatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Programowanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Stan świecy żarowej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Przekaznik odcinajacy w ukladzie skrzyni automatycznej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Synchronizacja pomiedzy walem korbowym a walkiem rozrzadu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Pedal hamulca'

"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Masa powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Sprzezenie zwrotne z zaworu EGR'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Zadane polozniе zaworu EGR'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Pedal przyspieszania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Przeplyw powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Pozycja zaworu przepustnicy spalin Turbo'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Wtrysk wstępny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Główny wtrysk'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Moduł sterowania wtryskiem paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Zawartość sadzy w filtrze emisji cząstek stałych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Temperatura spalin, za katalizatorem'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Ciśnienie między wlotem a wylotem z filtra cząstek'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Kolektor dolotowy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Sprzężenie zwrotne zaworu elektromagnetycznego odcięcia powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"2'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator pompy wtryskowej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"6'	"Przekaźnik 1 podgrzewacza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"8'	"Regulacja zaworu spalin turbosprezarki'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"9'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C34'	"'	"Testy'	"10'	"Czujnik wydechowy do grzałki pomocniczej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Regeneracja'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Status ECU'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Programowanie wtryskiwacza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie zasilania czujników 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Napiecie zasilania czujników 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przywrócenie pozycji zaworu EGR'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Status sprezarki klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Polecenie włączenia klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przekładnia zębata'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Klimatyzacja'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Cykl pracy zaworu upustowego spalin'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Docelowe położenie zaworu upustowego spalin'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Położenie zaworu upustowego spalin'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zawór odcinający układu chłodzenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Zawór obejściowy układu chłodzenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Przekaźnik sterowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Prędkość wentylatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Kick-down'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Zwolniony pedal hamulca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Klimatyzacja'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Masa powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Wtrysk wstępny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Główny wtrysk'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Zasilanie wtryskiwaczy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Regulator przeplywu paliwa'

"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Zawartość sadzy w filtrze emisji cząstek stałych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Status regeneracji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Temperatura spalin, za katalizatorem'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Ciśnienie różnicowe filtra cząstek'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Całkowita ilość dodatku'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Włączenie przez użytkownika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Przeplyw powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Stan jazdy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Dystans przejechany od ostatniej wymiany filtra cząstek'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Zawartość sadzy w filtrze emisji cząstek stałych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Przebieg pozostały do pokonania przed wymianą filtra cząstek stałych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Teoretyczny przebieg pozostały do pokonania przed całkowitym zapełnieniem filtra cząstek stałych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Średni odstęp między ostatnimi 5 regeneracjami'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Stan obciążenia filtra cząstek'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Regeneracja filtra cząstek'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Masa powietrza - wartość odniesienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Synchronizacja wal korbowy/walek rozrzadu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Status silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Status silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Klimatyzacja'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"1'	"Regulacja ciśnienia paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"2'	"Regulator pompy wtryskowej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"3'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"4'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"5'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"6'	"Podgrzewanie wstępne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"8'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"10'	"Obwód zaworu spalin'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór obejściowy układu chłodzenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHJ 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"12'	"Zawór odcinający układu chłodzenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Zmiana filtru cząstek katalizatora (CPF)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Regeneracja'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Test wycieku paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dodatkowy numer części'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Układ'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Przystosowanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Numer wersji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Informacje o sterowniku'	"11'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Synchronizacja wal korbowy/walek rozrzadu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Status silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"sterownik'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Programowanie zaworu EGR'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Początkowe napięcie programowania górnej granicy zaworu EGR'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Ostatnie napięcie programowania górnej granicy zaworu EGR'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Początkowe napięcie programowania dolnej granicy zaworu EGR'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Ostatnie napięcie programowania dolnej granicy zaworu EGR'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Stan programowania turbosprężarki'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Napięcie wstępne do inicjalizacji górnego limitu dla turbosprężarki'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Górna granica turbosprężarki, ostatnie zaprogramowane napięcie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Napięcie wstępne do inicjalizacji dolnego limitu dla turbosprężarki'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Dolna granica turbosprężarki, ostatnie zaprogramowane napięcie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Programowanie zaworu mieszania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napięcie wstępne do inicjalizacji górnego limitu dla zaworu mieszania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Ostanie napięcie inicjalizacji górnego limitu przepustnicy mieszania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Napięcie wstępne do inicjalizacji dolnego limitu dla zaworu mieszania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Ostanie napięcie inicjalizacji dolnego limitu przepustnicy mieszania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Status inicjalizacji obejścia chłodnicy powietrza doładowanego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Napięcie wstępne do inicjalizacji górnego limitu dla obejścia chłodnicy powietrza doładowanego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Ostanie napięcie inicjalizacji górnego limitu obejścia chłodnicy powietrza doładowanego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Napięcie wstępne do inicjalizacji dolnego limitu dla obejścia chłodnicy powietrza doładowanego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Ostanie napięcie inicjalizacji dolnego limitu obejścia chłodnicy powietrza doładowanego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wartość zadana ciśnienia paliwa (listwa paliwowa)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Regulator przepływu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Włączenie korekcji wtryskiwacza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Czas trwania wtrysku w cylindrze 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Czas trwania wtrysku w cylindrze 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Czas trwania wtrysku w cylindrze 3'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Czas trwania wtrysku w cylindrze 4'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Masa powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Masa powietrza - wartość odniesienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"cisnienie otoczenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Zmierzone cisnienie doladowania'

"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Położenie zaworu upustowego spalin'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Elektrozawór ciśnienia turbosprężarki'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Wartość odniesienia położenia zaworu mieszania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Położenie zaworu mieszania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Elektrozawór mieszania powietrza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Położenie obejścia chłodnicy powietrza doładowanego, wartość odniesienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Położenie obejścia chłodnicy powietrza doładowanego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Otwarcie odniesienia zaworu EGR'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Polozenie zaworu EGR'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Wartość odniesienia położenia obejścia chłodnicy EGR'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Chłodnica układu recyrkulacji spalin (EGR), położenie zaworu obejściowego - zmierzone'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Temperatura masy przepływającego powietrza (MAF)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Status regeneracji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Zawartość sadzy w filtrze emisji cząstek stałych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Temperatura filtru emisji cząstek'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Ciśnienie między wlotem a wylotem z filtra cząstek'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Aktywacja wyposażenia zużywającego prąd'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Poziom w zbiorniku, dodatek'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Poziom dodatku w zbiorniku jest niski'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Całkowita masa dodatków nagromadzonych w PEF'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Objętość zbiornika z dodatkiem'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Przebieg od ostatniej wymiany filtra cząstek stałych, (kilometry)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Średni przebieg pomiędzy ostatnimi 10 regeneracjami'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Zawartość sadzy w filtrze emisji cząstek stałych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Przebieg pozostały do pokonania przed wymianą filtra cząstek stałych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Regeneracja włączona'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Pojemność do wykonania regeneracji (w krótkim czasie)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Pojemność do wykonania regeneracji (w długim czasie)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Wartość odniesienia prądu ładowania alternatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Napięcie zasilania 5 V nr 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Dodatkowa kontrola ogrzewania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Sygnał 1 pedału przyspieszenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Sygnał 2 pedału przyspieszenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Wlacznik pelnego pedalu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Typ skrzyni przekladniowej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Zwolniony pedal hamulca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Prędkość docelowa, regulacja prędkości'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"89'	"Kontrola przyspieszenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"90'	"Prędkość odniesienia dla ogranicznika prędkości'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"91'	"Ograniczenie predkosci'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"92'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"93'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"94'	"Wlacznik cisnienia oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"95'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"96'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"97'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"98'	"Prędkość wentylatora chłodzącego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"99'	"Predkosc wentylatora 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"100'	"Klasyfikacja wtryskiwacza 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"101'	"Klasyfikacja wtryskiwacza 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"102'	"Klasyfikacja wtryskiwacza 3'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Parametry bieżące'	"103'	"Klasyfikacja wtryskiwacza 4'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Testy'	"2'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór regulacji przepływu paliwa w pompie wysokiego ciśnienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Testy'	"8'	"Test zaworu EGR'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Testy'	"9'	"Podgrzewany czujnik tlenu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Testy'	"10'	"Przekaźnik zasilania prądem elektrycznym'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Testy'	"11'	"Moduł sterujący wstępnym podgrzewaczem'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Testy'	"12'	"Dodatkowe ogrzewanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Testy'	"13'	"Pompa dodatku do paliwa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Silnik diesla'	"RHH 2,0 DCM 3.5'	"'	"Testy'	"14'	"Odzyskiwanie ciepła wylotowego, elektrozawór'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Rozładowanie ciśnienia w obwodzie hydraulicznym'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Wprowadzenie ciśnienia w obwodzie hydraulicznym'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Odpowietrzenie obwodu hydraulicznego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Programowanie punktu poślizgu sprzęgła'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Programowanie przełączania skrzyni biegów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"6'	"Kasowanie adaptacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"7'	"Licznik cykli działania sprzęgła'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"8'	"Licznik skrzyni biegów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Adaptacje'	"9'	"Licznik wyboru biegów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Układ'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Przystosowanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Indeks wersji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Indeks wersji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Pozycja wybieraka skrzyni biegów (skrzynia automatyczna)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Bieg włączony'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Ciśnienie układu hydraulicznego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Stan sprzęgła'

"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Przełącznik biegów w kierownicy +'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przełącznik biegów w kierownicy -'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Predkosc obrotowa na wejsciu skrzyni'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kick-down'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Blokada uruchomienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wyłącznik świateł hamowania nr 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wyłącznik świateł hamowania nr 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Tryb automatyczny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Moment obrotowy zadany przez kierowce'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Położenie siłownika skrzyni biegów - oś wybierania biegu, wartość odniesienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Położenie siłownika skrzyni biegów - oś wybierania biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Położenie siłownika skrzyni biegów - oś zmiany biegu, wartość odniesienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Położenie siłownika skrzyni biegów - oś zmiany biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Położenie sprzęgła, wartość odniesienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Pozycja sprzegła'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zaprogramowany punkt poślizgu sprzęgła'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Linia przebudzenia, status'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Linia przebudzenia, status'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zaprogramowane położenie wstecznego biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zaprogramowane położenie neutralne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zaprogramowane położenie 1. biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Zaprogramowane położenie 2. biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Zaprogramowane położenie 3. biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Zaprogramowane położenie 4. biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Zaprogramowane położenie 5. biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Zaprogramowane położenie 6. biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zaprogramowane położenie neutralne wstecznego biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zaprogramowane położenie neutralne biegów 1. i 2.'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zaprogramowane położenie neutralne biegów 3. i 4.'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Zaprogramowane położenie neutralne biegów 5. i 6.'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Liczniki'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Licznik cykli działania sprzęgła'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Liczniki'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Licznik 1-szych włączeń'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Licznik 2-ch włączeń'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Licznik 3-ch włączeń'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Licznik 4-tych włączeń'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Licznik 5-tych włączeń'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Licznik włączenia 6. biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Licznik włączeń wstecznych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Licznik włączeń neutralnych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Liczniki'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Licznik wyboru biegów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Licznik przełączeń biegów przy kierownicy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Licznik silnika elektropompy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Liczniki'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Licznik zmian biegu 1. na 2.'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Licznik zmian biegu 2. na 3.'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"1'	"Bieg 1 [1]'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"2'	"Bieg 2 [2]'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"3'	"Bieg 3 [3]'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"4'	"Bieg 4 [4]'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"5'	"Bieg 5 [5]'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"6'	"Bieg 6 [6]'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"7'	"Neutral [N]'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"8'	"Wsteczny [R]'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"9'	"Sprzęgło otwiera się'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"CFC300P'	"'	"Testy'	"10'	"Sprzęgło zamyka się'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Skasowanie pamieci adaptacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Układ'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Przystosowanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Indeks wersji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Indeks wersji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zapis daty ostatniej interwenci serwisowej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Położenie dźwigni wybierania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Przełącznik wielofunkcyjny P/N'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Multifunction switch S4 (aktywny w R,D,M,3)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przełącznik wielofunkcyjny S3 (aktywny w R,N,3,2)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Przełącznik wielofunkcyjny S2 (aktywny w P,R,2)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przełącznik wielofunkcyjny S1 (aktywny w 3,2,M,M+)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przełącznik 1 (aktywny w M-)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Moment obrotowy silnika (z magistrali CAN)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przełącznik świateł hamowania 1, normalnie otwarty styk'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przełącznik świateł hamowania 2, normalnie zamknięty styk'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Wlacznik pelnego pedalu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cisnienie oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Czujnik cisnienia oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Czujnik temperatury oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Program przelaczania biegów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Wymiana oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zasilanie elektrozaworu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zawór elektromagnetyczny, blokada'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sprzeglo „lock-up" konwertera momentu napedowego'

"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Elektrozawór 3'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Elektrozawór 4'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Elektrozawór 5'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Elektrozawór 6'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Elektrozawór wymiennika ciepla'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Stan zalaczenia (wysterowania)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Predkosc obrotowa na wejsciu skrzyni'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Obroty wyjsciowe skrzyni biegów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Żądane ciśnienie oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Cisnienie oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Zawór elektromagnetyczny ciśnienia oleju, czas aktywacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Zawór elektromagnetyczny przemiennika momentu obrotowego, czas aktywacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Data ostatniej wymiany oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Pogorszenie parametrów oleju'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"1'	"Zawór elektromagnetyczny regulacji ciśnienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"2'	"Elektrozawór zatrzasniecia biegu Lock-up'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór elektromagnetyczny, blokada'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"4'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"5'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór 3'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"7'	"Elektrozawór 4'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"8'	"Elektrozawór 5'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"9'	"Elektrozawór 6'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"10'	"Elektrozawór wymiennika ciepla'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Poduszka powietrzna kierowcy poziom 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Poduszka powietrzna kierowcy poziom 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Poduszka powietrzna kolan kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Poduszka powietrzna chroniąca przed wepchnięciem\nkierowcy pod deskę rozdzielczą'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Czujnik położenia siedzenia kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"6'	"Poduszka pasażera kierowcy poziom 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"7'	"Poduszka pasażera poziom 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"8'	"Poduszka powietrzna kolan pasazera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"9'	"Poduszka powietrzna chroniąca przed wepchnięciem\npasażera pod deskę rozdzielczą'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"10'	"Czujnik położenia siedzenia pasazera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"11'	"Przełącznik neutralizacji poduszki powietrznej pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"12'	"Obecność kalkulatora detekcji zderzenia z pieszym'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"13'	"Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"14'	"Napinacz taśmy biodrowej pasa bezpieczeństwa kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"15'	"Napinacz pasa bezpieczeństwa pasazera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"16'	"Napinacz taśmy biodrowej pasa bezpieczeństwa pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"17'	"Napinacz środkowy rzędu 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"18'	"Napinacz lewego tylnego rzędu 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"19'	"Napinacz prawego tylnego rzędu2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"20'	"Środkowy napinacz z tylu w rzędzie 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"21'	"Lewa przednia boczna poduszka powietrzna i lewa boczna poduszka\npowietrzna kurtyna szeregowo'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"22'	"Prawa przednia boczna poduszka powietrzna i prawa boczna poduszka\npowietrzna kurtyna szeregowo'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"23'	"Lewa tylna boczna poduszka powietrzna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"24'	"Prawa tylna poduszka powietrzna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"25'	"Satelita przedni prawy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"26'	"Satelita przedni lewy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"27'	"Prawy tylny satelita'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"28'	"Lewy tylny satelita'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks diagnostyczny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"11'	"Kontrola posprzedażna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"12'	"Czujniki satelity przedniego, PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"13'	"Zasilacz czujników satelitów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"14'	"Wersja kalibracji satelit przednich'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"15'	"Wersja materiału satelit przednich'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"16'	"Wersja oprogramowania satelit przednich'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"17'	"Wartość odniesienia PSA czujników tylnego satelity'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"18'	"Urządzenie zasilające czujniki tylnego satelity'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"19'	"Wersja kalibracji tylnych satelitów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"20'	"Wersja materiału tylnych satelitów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"21'	"Wersja oprogramowania tylnych satelitów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"1'	"Poduszka powietrzna kierowcy poziom 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"2'	"Poduszka powietrzna kierowcy poziom 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"3'	"Poduszka powietrzna kolan kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"4'	"Poduszka powietrzna chroniąca przed wepchnięciem kierowcy pod deskę rozdzielczą'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"5'	"Czujnik położenia siedzenia kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"6'	"Poduszka pasażera kierowcy poziom 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"7'	"Poduszka pasażera poziom 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"8'	"Poduszka powietrzna kolan pasazera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"9'	"Poduszka powietrzna chroniąca przed wepchnięciem pasażera pod deskę rozdzielczą'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"10'	"Czujnik położenia siedzenia pasazera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"11'	"Przełącznik neutralizacji poduszki powietrznej pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"12'	"Obecność kalkulatora detekcji zderzenia z pieszym'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"13'	"Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"14'	"Napinacz taśmy biodrowej pasa bezpieczeństwa kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"15'	"Napinacz pasa bezpieczeństwa pasazera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"16'	"Napinacz taśmy biodrowej pasa bezpieczeństwa pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"17'	"Napinacz środkowy rzędu 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"18'	"Napinacz lewego tylnego rzędu 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"19'	"Napinacz prawego tylnego rzędu2'

"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"20'	"Środkowy napinacz z tylu w rzędzie 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"21'	"Lewa przednia boczna poduszka powietrzna i lewa boczna poduszka powietrzna kurtyna szeregowo'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"22'	"Prawa przednia boczna poduszka powietrzna i prawa boczna poduszka powietrzna kurtyna szeregowo'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"23'	"Lewa tylna boczna poduszka powietrzna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"24'	"Prawa tylna poduszka powietrzna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"25'	"Satelita przedni prawy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"26'	"Satelita przedni lewy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"27'	"Prawy tylny satelita'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Konfiguracje'	"28'	"Lewy tylny satelita'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Splonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Splonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik polozenia fotela kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Splonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Splonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poduszka powietrzna zabezpieczająca kolana po stronie pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Czujnik polozenia fotela pasazera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Ilosc zderzen'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wykryto uderzenie od tylu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Napinacz kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napinacz pasa biodrowego kierowcy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napinacz pasa pasazera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napinacz pasa biodrowego pasażera'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 3'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 3'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 3'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Prawy czujnik zderzen bocznych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Lewy czujnik zderzen bocznych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zaplon naboju prawej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zaplon naboju lewej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Dekalibracja kata skretu kola'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Kalibracja czujnika kąta obrotu kierownicy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Adaptacja sprzegła'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Czujnik przyspieszenia wzdluznego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Uklad odpowietrzenia kola, tylne lewe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"6'	"Uklad odpowietrzenia kola, przednie lewe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"7'	"Uklad odpowietrzenia kola, przednie prawe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"8'	"Uklad odpowietrzenia kola, tylne prawe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"9'	"Typ silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"10'	"Nadwozie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"11'	"Typ opony'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"12'	"Typ skrzyni biegów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Adaptacje'	"13'	"Budowa elektronicza'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Przystosowanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Zaprogramowane'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Data produkcji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Konfiguracje'	"1'	"Typ silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Konfiguracje'	"2'	"Nadwozie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Konfiguracje'	"3'	"Typ opony'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Konfiguracje'	"4'	"Typ skrzyni biegów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Konfiguracje'	"5'	"Zawieszenie pneumatyczne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Konfiguracje'	"6'	"Z kierownica z lewej strony'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Konfiguracje'	"7'	"Stop and start'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czujnik kola – tylne lewe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik kola – tylne prawe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przedniego lewego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola przedniego prawego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Stan przewodów hamulcowych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przekaznik elektrozaworów'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przekaznik pompy hydraulicznej'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Napięcie zasilania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Czujnik obrotu wokół osi pionowej pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przyspieszenie boczne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przyspieszenie wzdłużne'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cisnienie hamowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Wyłącznik wyłączania układu ESP'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Hamulec postojowy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Elektryczny hamulce postojowy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Moment obrotowy zadany przez kierowce'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Komunikacja do ukladu ABS/ASR'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Polozenie pedalu sprzegla'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Diagnostyka szyny danych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zaprogramowanie czujnika skretu kierownicy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Sygnal szybkosci obracania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Kat skretu kierownicy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Ustawienia wartosci wzorcowej ASR/MSR'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Konwerter momentu napedowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Drazek wyboru biegu'

"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Wybrany bieg (obliczone)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Zmiana biegu w trakcie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa recyrkulacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"8'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"10'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"11'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"12'	"Elektrozawór ogranicznika 1'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.1 ESP'	"'	"Testy'	"13'	"Elektrozawór ogranicznika 2'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Położenie Service'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Napięcie przewodu hamulcowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Kalibracja'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Przystosowanie'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Dzien daty produkcji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Data programowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Liczba programowań'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napięcie zasilania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Status przycisku elektromechanicznego hamulca postojowego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Elektryczny hamulce postojowy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Diagnostyka szyny danych'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Temperatura sterownika ECU'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujnik temperatury silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Siła (wartość rzeczywista)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Siła (wartość odniesienia)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Prędkość obrotowa'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Rzeczywista prędkość silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Elektryczny hamulce postojowy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Sygnał przejazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Linia przebudzenia, status'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Sygnał aktywacji'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Hamulec parkingowy, normalna siła działania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Hamulec parkingowy, maksymalna siła działania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Testy'	"1'	"Pozycja wyłącznika włączania (Elektryczny hamulec postojowy)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Testy'	"2'	"Pozycja zwolnienia wyłącznika (Elektryczny hamulec postojowy)'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Zaplon zalaczony'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Status silnika'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Sygnal czujnika kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Prędkość obrotu koła kierownicy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Asysta'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Prędkość silnika pompy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Natężenie prądu silnika układu kierowniczego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zasilanie silnika sterującego'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - TRW'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik pompy'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Zawieszenie'	"Zawieszenie pneumatyczne'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Doprowadzenie ciśnienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Zawieszenie'	"Zawieszenie pneumatyczne'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Usunięcie ciśnienia'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Zawieszenie'	"Zawieszenie pneumatyczne'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Zawieszenie'	"Zawieszenie pneumatyczne'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Zawieszenie'	"Zawieszenie pneumatyczne'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Zawieszenie'	"Zawieszenie pneumatyczne'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Zawieszenie'	"Zawieszenie pneumatyczne'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C4 Picasso'	"Zawieszenie'	"Zawieszenie pneumatyczne'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik przegladów serwisowych'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Ze skrzynia automatyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Modul licznika kilometrów'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wskaznik, poziom plynu w spryskiwaczach'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wylacznik tylny'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przelacznik, swiatla awaryjne'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przycisk sterowania zawieszenia'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Ustawienie trybu nocnego panelu wskazników'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przycisk wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przelacznik centralnego zamka'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Żądanie zawieszenia sportowego'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przycisk zerowania wskaznika przebiegu dziennego'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przycisk regulacji podświetlenia tablicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Status zestawu wskaźników'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosciomierz 100 km/h'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Testy'	"2'	"Obrotomierz (4000 obr./min)'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Testy'	"3'	"Wskaznik poziomu paliwa, pelny zbiornik'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Testy'	"4'	"Temperatura cieczy chlodzacej, wysoka'

"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Testy'	"5'	"Niski poziom oleju'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Testy'	"6'	"Temperatura oleju silnikowego'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Testy'	"7'	"Podswietlenie, panel wskazników'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Testy'	"8'	"Wskaznik przebiegu dziennego'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Testy'	"9'	"Lampki wskazników'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Testy'	"10'	"Kontrolka ostrzegawcza automatycznej skrzyni biegów'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Testy'	"11'	"Wskaznik stanu baterii'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Testy'	"12'	"Ustawienie trybu nocnego panelu wskazników'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Testy'	"13'	"Kontrolka przycisku zawieszenia sportowego'
"Citroën'	"C5 I'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Valeo'	"'	"Testy'	"14'	"Czujnik wzniosu koncówki wtryskiwacza'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie regulacyjne dmuchawy'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja wentylatora wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Rzeczywista temperatura powietrza'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik temperatury powietrza nadmuchiwanego (przy podlodze)'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zawór rozdzialu powietrza'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Nastawnik recyrkulacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Pozycja rozdzielacza lewa'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Pozycja rozdzielacza prawa'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Wentylator +'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wentylator -'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Rozdzial powietrza'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Recyrkulacja'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Klawisz Auto'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Klawisz nawiewu odmrazania szyby'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przycisk wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Klawisz nawiewu na okno'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"1'	"Silniczek klapy nawiewu, recyrkulacja powietrza'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"2'	"Potencjometr klapy nawiewu rozdzialu powietrza'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"3'	"Klapa nawiewu powietrza zmieszanego - strona lewa'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"4'	"Klapa nawiewu powietrza zmieszanego – strona prawa'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"5'	"Test segmentów'
"Citroën'	"C5 I'	"Klimatyzacja'	"Valeo'	"'	"Testy'	"6'	"Silnik wentylatora kabiny'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer VIN'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Odniesienie MPR'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Kod zaworu przedniego lewego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Kod zaworu przedniego prawego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Kod zaworu tylnego prawego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Kod zaworu tylnego lewego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zasilanie, VAN komfort'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie ekonomiczne'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Polozenie fabryczne'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Aktualne napiecie z wlacznika zaplonu (+APC)'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zasilanie wlacznika podnoszenia/opuszczania tylnej szyby'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przekaźnik otwierania przechylanego dachu otwieranego i szyby w drzwiach przednich i tylnych po stronie kierowcy'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wyłączenie tylnych wyłączników'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zasilanie, nadwozie VAN'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Odciecie pompy paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Dmuchawa'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Regulacja sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Wyjscie przekaznika klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Parownik klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Hamulec reczny'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Informacja zwrotna'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"W39cznik zapiecia pasa, strona kierowcy'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"W39cznik zapiecia pasa, strona pasazera'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Program jazdy Winter'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Program sportowy'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Monitorowanie cisnienia powietrza w ogumieniu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Stan lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Stan prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Stan prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Stan lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Ciśnienie lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Ciśnienie prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Ciśnienie prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Ciśnienie lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Ciśnienie lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Ciśnienie prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Ciśnienie prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Ciśnienie lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Zadanie swiatel i dodatkowego swiatla zewnetrznego'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Gniazdo oświetlenia przedniego progu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Tryb świateł mijania przy zmierzchu / świcie'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Przednie swiatla przeciwmgielne'

"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Moduł sterowania regulacji zasięgu świateł reflektorów głównych
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Alarm z układu wykrywania ruchu we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Alarm: wyłączony czujnik przedziału pasażera'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Programowane zdalne sterowanie'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"BSI nie zaprogramowane'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Wyczerpana bateria w pilocie zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Odebranie sygnału transpondera'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Aktywne antyskanowanie transpondera'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"BSI gotowy do programowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Otwarcie klapy silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Otwarcie klapy bagaznika'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Sterownik otwierania klapy tylnej'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Zadanie otwarcia klapy bagaznika'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Wlacznik zamkniecia / otwarcia z wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Drzwi tylne prawe'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Drzwi tylne lewe'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Drzwi przednie prawe'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Bagaznik'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Wlacznik otwarcia klapy bagaznika
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Wlacznik zamkniecia / otwarcia z wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Otwarcie przednich prawych drzwi'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Otwarcie przednich lewych drzwi'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Centralne blokowanie/odblokowanie drzwi'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Kontrolka poziomu plynu chlodniczego'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"89'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"90'	"Woda w paliwie'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"91'	"Czujnik poziomu plynu spryskiwacza, poziom niski'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"92'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"93'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"94'	"Deska wskazników - wskaznik poziomu paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"95'	"Impedancja wskaznika paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"96'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"97'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"98'	"Temperatura oleju silnikowego'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"99'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"100'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"101'	"Przebieg do przegladu (km)'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"102'	"Srednie zuzycie paliwa/odleglosc'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"103'	"Srednie zuzycie paliwa/km'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"104'	"Odleglosc calkowita (km)'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"105'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"106'	"Pozycja 2 przycisku podnoszenia szyby w drzwiach prawych tylnych'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"107'	"Pozycja 2 przycisku podnoszenia szyby w drzwiach lewych tylnych'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"108'	"Pozycja 1 przycisku podnoszenia szyby w drzwiach prawych tylnych'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"109'	"Pozycja 1 przycisku podnoszenia szyby lewej'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"110'	"Ogrzewana tylna szyba'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"111'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"112'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na nizszej predkosci'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"113'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"114'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"115'	"Zadanie spryskiwaczy reflektorów'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"116'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"117'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"118'	"Działanie ESP'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"1'	"Przednie swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"2'	"Przyciemniane swiatla pozycyjne'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"3'	"Swiecenie prawych kierunkowskazów'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"4'	"Swiecenie lewych kierunkowskazów'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"5'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"6'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"7'	"Swiatla drzwiowe'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"8'	"Szyba drzwi tylnych prawych w góre'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"9'	"Szyba drzwi tylnych prawych w dól'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"10'	"Szyba drzwi tylnych lewych w góre'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"11'	"Szyba drzwi tylnych lewych w dól'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"12'	"Ogrzewana tylna szyba'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"13'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"14'	"Wycieraczki szyb'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"15'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"16'	"Spryskiwacz tylnej szyby'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"17'	"Spryskiwacz reflektorów'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"18'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"19'	"Zamkniecie'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"20'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"21'	"Odblokowany'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"22'	"Wlacznik otwierania bagaznika'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"23'	"Światła mijania'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"24'	"Swiatla przednie pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"25'	"Światła boczne'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 7.2'	"'	"Testy'	"26'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Przywołanie wiadomości serwisowej'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer VIN'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Odniesienie MPR'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Kod zaworu przedniego lewego kola'

"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Kod zaworu przedniego prawego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Kod zaworu tylnego prawego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Kod zaworu tylnego lewego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Silnik pracuje'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie ekonomiczne'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Polozenie fabryczne'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zasilanie czujnika deszczu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zasilanie przełącznika okna tylnego'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wyłączenie tylnych wyłączników'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zasilanie, VAN komfort'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zasilanie, nadwozie VAN'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Odciecie pompy paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Dmuchawa'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Status wyjsciowy pompy powietrza / wody w przekazniku Diesla'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Regulacja sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Wyjscie przekaznika klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sterowanie średnią prędkością wentylatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Parownik klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Hamulec reczny'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Informacja zwrotna'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"W39cznik zapiecia pasa, strona kierowcy'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Program jazdy Winter'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Program sportowy'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Wlacznik Park/Neutral'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Monitorowanie cisnienia powietrza w ogumieniu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Stan lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Stan prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Stan prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Stan lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Ciśnienie lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Ciśnienie prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Ciśnienie prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Ciśnienie lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Ciśnienie lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Ciśnienie prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Ciśnienie prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Ciśnienie lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Przekaznik wskaznika'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Regulacja zasięgu reflektora przedniego – lewa'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Zadanie swiatel i dodatkowego swiatla zewnetrznego'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Gniazdo oświetlenia przedniego progu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Tryb świateł mijania przy zmierzchu / świcie'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Kontrola lewego tylnego światła bocznego'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Kontrola prawego tylnego światła bocznego'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Kontrola prawego przedniego światła bocznego'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Kontrola lewego przedniego światła bocznego'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Alarm z ukladu wykrywania ruchu we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Alarm: wyłączony czujnik przedziału pasażera'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Zdalne sterowanie'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"BSI nie zaprogramowane'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Otwarcie klapy silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Otwarcie klapy bagaznika'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Sterownik otwierania klapy tylnej'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Wyjscie przekaznika otwierania bagaznika'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Zadanie otwarcia klapy bagaznika'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Wlacznik zamkniecia / otwarcia z wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Drzwi tylne prawe'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Drzwi tylne lewe'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Drzwi przednie prawe'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Sterowanie otwarciem, klapa bagaznika'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Przekaznik zamka centralnego: zamykanie'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Przekaznik zamka centralnego: otwieranie'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Przekaznik zamka centralnego, blokada zamka'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Otwarcie przednich prawych drzwi'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"89'	"Otwarcie przednich lewych drzwi'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"90'	"Kontrolka poziomu plynu chlodniczego'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"91'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"92'	"Woda w paliwie'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"93'	"Czujnik poziomu plynu spryskiwacza, poziom niski'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"94'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"95'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"96'	"Deska wskazników - wskaznik poziomu paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"97'	"Impedancja wskaznika paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"98'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"99'	"Temperatura plynu chlodzacego'

"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"100'	"Temperatura oleju silnikowego'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"101'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"102'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"103'	"Przebieg do przegladu (km)'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"104'	"Srednie zuzycie paliwa/odleglosc'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"105'	"Srednie zuzycie paliwa/km'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"106'	"Odleglosc calkowita (km)'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"107'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"108'	"Pozycja 2 przycisku podnoszenia szyby w drzwiach prawych tylnych'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"109'	"Pozycja 2 przycisku podnoszenia szyby w drzwiach lewych tylnych'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"110'	"Pozycja 1 przycisku podnoszenia szyby w drzwiach prawych tylnych'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"111'	"Pozycja 1 przycisku podnoszenia szyby lewej'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"112'	"Ogrzewana tylna szyba'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"113'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"114'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na nizszej predkosci'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"115'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na wyzszej predkosci'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"116'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"117'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"118'	"Zadanie spryskiwaczy reflektorów'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"119'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Parametry bieżące'	"120'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"1'	"Przyciemniane swiatla pozycyjne'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"2'	"Swiecenie prawych kierunkowskazów'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"3'	"Swiecenie lewych kierunkowskazów'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"4'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"5'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"6'	"Swiatla drzwiowe'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"7'	"Szyba drzwi tylnych prawych w góre'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"8'	"Szyba drzwi tylnych prawych w dól'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"9'	"Szyba drzwi tylnych lewych w góre'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"10'	"Szyba drzwi tylnych lewych w dól'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"11'	"Ogrzewana tylna szyba'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"12'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"13'	"Wycieraczki szyb'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"14'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"15'	"Spryskiwacz tylnej szyby'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"16'	"Spryskiwacz reflektorów'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"17'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"18'	"Regulacja wentylatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"19'	"Zamkniecie'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"20'	"Odblokowany'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"21'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"22'	"Wlacznik otwierania bagaznika'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"23'	"Światla mijania'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"24'	"Swiatla przednie pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"25'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C5 I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 24.15, 24.16'	"'	"Testy'	"26'	"Przekaznik główny'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Poziom w zbiorniku, dodatek'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Korek wlewu paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura za filtrem emisji cząstek (jeżeli jest)'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Całkowita ilość dodatku do oleju napędowego wtryśnięta do filtra emisji cząstek (licznik 1)'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Całkowita ilość dodatku do oleju napędowego wtryśnięta ze zbiornika dodatku (licznik 2)'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa dodatku do oleju napędowego'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Poziom w zbiorniku, dodatek'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Korek wlewu paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Całkowita ilość dodatku do oleju napędowego wtryśnięta do filtra emisji cząstek (licznik 1)'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa dodatku do oleju napędowego'
"Citroën'	"C5 I'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Skasowanie pamieci adaptacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Sterownik'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Położenie przepustnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Nastawnik przepustnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cewka czasu ladowania cylindra 1'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka czasu ladowania cylindra 2'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka czasu ladowania cylindra 3'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Cewka czasu ladowania cylindra 4'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Czas ładowania cewki cylindra 5'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Czas ładowania cewki cylindra 6'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Status czujnika tlenu po stronie wlotowej przednich cylindrów'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Status czujnika tlenu po stronie wylotowej przednich cylindrów'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Status czujnika tlenu po stronie wlotowej tylnych cylindrów'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Status czujnika tlenu po stronie wylotowej tylnych cylindrów'

"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Regulacja mieszanki przednich cylindrów'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Napięcie czujnika tlenu po stronie wlotowej przednich cylindrów'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Napięcie czujnika tlenu po stronie wylotowej tylnych cylindrów'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Napięcie czujnika tlenu po stronie wlotowej przednich cylindrów'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Napięcie czujnika tlenu po stronie wylotowej tylnych cylindrów'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Diagnostyka katalizatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Podwójny obwód sterowania przekaźnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Przekaznik niskiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Przekaznik wysokiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Regulacja wentylatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zmienny rozrząd zaworu elektromagnetycznego, cylindry przednie'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Czujnik pozycji wału rozrządu, cylindry przednie'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Zmienny rozrząd zaworu elektromagnetycznego, cylindry tylne'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Czujnik pozycji wału rozrządu, cylindry tylne'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"1'	"Zmienny rozrząd zaworu elektromagnetycznego, cylindry przednie'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"2'	"Zmienny rozrząd zaworu elektromagnetycznego, cylindry tylne'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"3'	"Podwójny obwód sterowania przekaźnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 5'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"9'	"Wtryskiwacz 6'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"11'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"12'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"13'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"14'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"15'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"16'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"17'	"Cewka zaplonowa 3'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"18'	"Cewka zaplonowa 4'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"19'	"Cewka zaplonowa 5'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"20'	"Cewka zaplonowa 6'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Mieszanka paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Predkosc dmuchawy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"9'	"Pompa powietrza wtórnego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"14'	"Wentylator'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Kontrola emisji'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przednia sonda lambda'

"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Adaptacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Przekaznik główny'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Predkosc dmuchawy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"1'	"Sterownie przepustnica ze sterownika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"8'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"9'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"10'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"11'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"12'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"13'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Regulacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Przekaznik główny'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"8'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wartość referencyjna temperatury silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wartość referencyjna temperatury powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Status silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Regulacja z sonda lambda, sonda przed katalizatorem'

"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Regulacja z sonda lambda, sonda za katalizatorem'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Prędkość wentylatora chlodzącego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Czujnik identyfikacji cylindra'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"przestawianie faz rozrzadu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Tryb silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Korekcja czasu wtrysku'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Czujnik cisnienia w rampie'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Ciśnienie paliwa przy odcięciu silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Czujnik cisnienia, serwo wspomagania hamulca'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Sygnal, czujnik ruchu pedalu 1'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Sygnal, czujnik ruchu pedalu 2'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Regulacja wzbogacania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Temperatura katalizatora wstępnego przy wlocie'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Temperatura katalizatora wstępnego przy wylocie'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Testy'	"1'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Testy'	"2'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Testy'	"3'	"Cewka zaplonowa 3'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Testy'	"4'	"Cewka zaplonowa 4'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Testy'	"9'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Testy'	"10'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Testy'	"11'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Testy'	"12'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Testy'	"13'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Testy'	"14'	"Elektromagnes regulacji wału rozrządu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Testy'	"15'	"Elektrozawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Testy'	"16'	"Lampka kontrolna silnika CHECK-ENGINE'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik benzynowy'	"RLZ 2,0 Sirius 81'	"'	"Testy'	"17'	"Za wysoka temperatura silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Zasilanie czujników walków rozrzadu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Synchronizacja wal korbowy/walek rozrzadu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlacznik tempomatu, zawieszony'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zmierzone cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zmierzona / żądana odchyłka ciśnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sterownik'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Ze skrzynia automatyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Przekaznik wysokiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Przekaznik niskiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sygnal odciecia A/C'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Otwarcie przepustnicy EGR'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Współczynnik wypelnienia impulsu regulacji zaworu cisnienia doladowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Wyliczona dawka paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Cylinder 1 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Cylinder 2 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Cylinder 3 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Cylinder 4 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Napiecie wtryskiwaczy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"2'	"Predkosc wentylatora 2'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"4'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"5'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór recyrkulacji spalin'

"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik główny ukladu zasilania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór regulacji cisnienia doladowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór grzałki powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Dekalibracja kata skretu kola'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zasilanie czujników walków rozrzadu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Synchronizacja wal korbowy/walek rozrzadu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wlacznik tempomatu, zawieszony'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Styk pedalu hamulca 1'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Styk pedalu hamulca 2'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wlacznik pedalu sprzegla'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zmierzone cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zmierzona / żądana odchyłka ciśnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Sterownik'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Ze skrzynia automatyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Sygnal odciecia A/C'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Otwarcie przepustnicy EGR'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Współczynnik wypelnienia impulsu regulacji zaworu cisnienia doladowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Wyliczona dawka paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Cylinder 1 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Cylinder 2 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Cylinder 3 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Cylinder 4 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Nieprawidlowe napiecie na wtryskiwaczu cylindra 1 i 4'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Nieprawidlowe napiecie na wtryskiwaczu cylindra 2 i 3'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Niedrożność filtru emisji cząstek'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Temperatura spalin, przed katalizatorem'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Temperatura spalin, za katalizatorem'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Zawór grzałki powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Dawka paliwa dla wtrysku koncowego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Regulacja kata wtrysku koncowego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Ciśnienie między wlotem a wylotem z filtra cząstek'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Całkowita ilość dodatku'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"A/C żądanie pomocy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Aktywacja wyposażenia zużywającego prąd'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Przeplyw powietrza'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Średni odstęp między ostatnimi 5 regeneracjami'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"2'	"Predkosc wentylatora 2'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"4'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"5'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik główny ukladu zasilania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór regulacji cisnienia doladowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"4HX 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór grzałki powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Zasilanie czujników walków rozrzadu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wlacznik tempomatu, zawieszony'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie paliwa, róznica w cisnieniu zadanym i biezacym'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sterownik'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Automatyczna skrzynia biegów'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przekaznik wysokiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przekaznik niskiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Napiecie akumulatora'

"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Wylaczenie A/C'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Czas trwania wtrysku głównego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Napiecie wtryskiwaczy'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Cylinder 1 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Cylinder 2 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Cylinder 3 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Cylinder 4 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"2'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"3'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór regulacji cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"5'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"6'	"Przekaznik główny'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"7'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"8'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sterownik'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zawór odciecia kolektora dolotowego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Zadana masa powietrza'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"2'	"Predkosc wentylatora 2'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"4'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"6'	"Przekaznik główny ukladu zasilania'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc obrotowa na wejsciu skrzyni'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Obroty wyjsciowe skrzyni biegów'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zawór regulacji cisnienia 3'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zawór regulacji cisnienia 4'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Zawór regulacji cisnienia 5'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór sterujący ciśnienia 6'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Program przelaczania biegów'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wlacznik pelnego pedalu'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Górny sekwencyjny [M+]'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Dolny sekwencyjny [M-]'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zawór elektromagnetyczny, blokada'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Elektrozawór 1'

"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Testy'	"1'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Testy'	"2'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór elektromagnetyczny, blokada'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór regulacji cisnienia 3'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór regulacji cisnienia 4'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór regulacji cisnienia 5'
"Citroën'	"C5 I'	"Skrzynia biegów'	"4HP 20'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór sterujący ciśnienia 6'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja programu'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Sprawdzenie na koncu linii montazowej'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Czujniki satelity przedniego, PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"11'	"Wersja kalibracji satelit przednich'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"12'	"Wersja oprogramowania satelit przednich'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"13'	"Wersja materialu satelit przednich'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Poduszka kierowcy i pasazera poziom 1'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Poduszka kierowcy i pasazera poziom 2'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przednie poduszki boczne'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kurtyny powietrzne'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przednie napinanie pasów'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Tylne napinanie pasów'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przednie czujniki zderzen bocznych'
"Citroën'	"C5 I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Tylne lewe i prawe satelity'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji programu'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik predkosci kola tyl lewa strona'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola tyl prawa strona'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola przód lewa strona'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik predkosci kola przód prawa strona'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Wlacznik okladzin hamulcowych'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik elektrozaworów'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa hydroagregatu ABS'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Dekalibracja kata skretu kola'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Kalibracja kata skretu kola kierownicy'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Ustawienie parametrów czujnika przyspieszenia bocznego'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Inicjalizacja czujnika nacisku hamulca'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji programu'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Typ'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przód lewa strona'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola przód prawa strona'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik predkosci kola tyl lewa strona'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik predkosci kola tyl prawa strona'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Stan przewodów hamulcowych'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Czujnik obrotu wokół osi pionowej pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie hamowania'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Czujnik przyspieszen pojazdu'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Styk pedalu hamulca 2'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zadanie rozbrojenia ESP'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Hamulec reczny'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zadany moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Kat skretu kierownicy'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Komunikacja do ukladu ABS/ASR'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Magistrala CAN: komunikacja'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Aktualne obciazenie silnika'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Ustawienia wartosci wzorcowej ASR/MSR'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zmiana biegu w trakcie'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Konwerter momentu napedowego'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa hydroagregatu ABS'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"2'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"3'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"4'	"Elektrozawór ogranicznika 1'
"Citroën'	"C5 I'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"5'	"Elektrozawór ogranicznika 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Monitorowanie cisnienia powietrza w ogumieniu'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Stan lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Stan prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Stan lewego tylnego koła'

"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Stan prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Ciśnienie lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Ciśnienie prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Ciśnienie prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Ciśnienie lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura opony lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura opony prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura opony prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Temperatura opony lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Czujnik przyspieszenia przedniego lewego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Czujnik przyspieszenia przedniego prawego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Czujnik przyspieszania prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Czujnik przyspieszania lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"predkosc własna pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Monitorowanie cisnienia powietrza w ogumieniu'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Linia przebudzenia, status'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Linia przebudzenia, status'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Nominalne ciśnienie w przednich oponach'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Nominalne ciśnienie w przednich oponach'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Stan baterii czujnika ciśnienia w oponie lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Stan baterii czujnika ciśnienia w oponie prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Stan baterii czujnika ciśnienia w oponie prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Stan baterii czujnika ciśnienia w oponie lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik przegladów serwisowych'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Ustawienie trybu nocnego panelu wskazników'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Kontrola przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Ograniczenie prędkości maksymalnej'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Jednostka'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przycisk ESP'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"uklad wspomagania parkowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przycisk regulacji podświetlenia tablicy'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przycisk kasowania licznika kilometrów'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"1'	"Prędkościomierz'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"2'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"3'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"4'	"temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"5'	"Wyświetlacz temperatury oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"6'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"7'	"Podświetlenie tablicy rozdzielczej'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"8'	"Lampki ostrzegawcze panelu sterujacego'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"9'	"Lampka dolna'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"10'	"Włączony wyświetlacz segmentowy'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"11'	"Skrzynia automatyczna, diody LED wskaznika'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Język'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Format daty'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Modul temperatury'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Modul licznika kilometrów'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Klimatyzacja'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zmieniarka CD'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Informacja'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Wyswietlenie temperatury na zewnatrz pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Radio'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Tempomat'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Pomoc przy parkowaniu'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Klimatyzacja'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Panel sterujacy'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Działanie bezkluczykowe'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Wyświetlenie komunikatu z ostrzeżeniem'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Wyświetlenie komunikatu z ostrzeżeniem'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Indywidualne ustawienia menu'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"System pomocy w parkowaniu'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Tylna wycieraczka na wstecznym biegu'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Automatyczne światła mijania'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Automatyczne wypoziomowanie reflektorów'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Kontrola świateł przednich'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Oświetlenie drogi do domu, status'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Układ sterowania zamknięciem tylnej pokrywy'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Blokowanie drzwi kierowcy'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Blokada automatyczna'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Przycisk wstecz'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Przycisk trybu'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Przycisk MENU'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Przycisk OK'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Przycisk SEEK << (przeszukiwanie)'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Przycisk SEEK >>(przeszukiwanie)'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Przycisk w dól'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Klawisz „w góre"'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Przycisk wyboru menu komputera przebiegu'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Testy'	"1'	"Test wyświetlacza, segmenty czarne'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Testy'	"2'	"Test wyświetlacza, segmenty białe'
"Citroën'	"C5 II'	"Deska rozdzielcza'	"Wyświetlacz wielofunkcyjny - Borg'	"'	"Testy'	"3'	"Włączony wyświetlacz segmentowy'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'

"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Temperatura we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik wilgotności powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik temperatury parownika'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik slonca ogniwo po lewej stronie'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik slonca ogniwo po prawej stronie'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Regulacja wentylatora wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Polozenie klapy nawiewu recyrkulacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Pozycja rozdzielacza lewa'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Pozycja rozdzielacza prawa'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Klapa nawiewu powietrza zmieszanego - strona lewa'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Klapa nawiewu powietrza zmieszanego – strona prawa'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Klawisz nawiewu na okno'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Klawisz Auto'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przycisk recyrkulacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Klawisz nawiewu odmrazania szyby'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Lewy przycisk (+) ustawiania temperatury'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Lewy przycisk (-) ustawiania temperatury'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Prawy przycisk (+) ustawiania temperatury'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Prawy przycisk (-) ustawiania temperatury'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Przycisk + dmuchawy'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Przycisk - dmuchawy'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Testy'	"1'	"Sterowanie silnikiem odzyskiwania'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Testy'	"2'	"Pozycja rozdzielacza lewa'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Testy'	"3'	"Pozycja rozdzielacza prawa'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Testy'	"4'	"Aktuator mieszający po lewej'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Testy'	"5'	"Aktuator mieszający po prawej'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Testy'	"6'	"Oswietlenie'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Testy'	"7'	"Silnik dmuchawy'
"Citroën'	"C5 II'	"Klimatyzacja'	"Visteon'	"'	"Testy'	"8'	"Lampka dolna'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Adaptacje'	"1'	"Konfiguracja, drzwi ze składanym lusterkiem'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Adaptacje'	"2'	"Konfiguracja, zamykanie szyby w momencie blokowania zamków'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Adaptacje'	"3'	"Konfiguracja, tylna wycieraczka na wstecznym biegu'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Adaptacje'	"4'	"Konfiguracja, kontrola ciśnienia w oponach'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Adaptacje'	"5'	"Konfiguracja, światła dzienne'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Adaptacje'	"6'	"Konfiguracja, wykrywanie zapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Konfiguracje'	"1'	"Monitorowanie ciśnienia opon'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Konfiguracje'	"2'	"Drzwi ze składanym lusterkiem'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Konfiguracje'	"3'	"Zamykanie okien po wysłaniu polecenia włączenia blokady'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Konfiguracje'	"4'	"Tylna wycieraczka na wstecznym biegu'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Konfiguracje'	"5'	"Swiatla do jazdy dziennej'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Konfiguracje'	"6'	"Wykrywanie pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"2'	"Tryb „Economy" - ekonomiczny'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"3'	"Informacja BSI'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"4'	"Zaplon zalaczony'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"5'	"Rozruch'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"6'	"Regulacja elektryczna'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"7'	"Status silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"8'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"9'	"Powody utrzymania łączności magistrali CAN'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"10'	"Zaplon włączony'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"11'	"Dzwiek piszczyka przypomnienia o pozostawieniu klucza'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"13'	"Sterowanie swiatel mijania'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"14'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"15'	"Swiatla awaryjne'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"16'	"Powody utrzymania łączności magistrali CAN'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"17'	"Klakson'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"18'	"Włączenie podnośnika szyby'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"19'	"Oswietlenie wnetrza bagaznika'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"20'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"21'	"Kontrola lusterek bocznych'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"22'	"Moduł sterowania telematyki'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"23'	"Powody utrzymania łączności magistrali CAN'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"24'	"Zawieszenie samopoziomujące'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"25'	"Otwierany dach'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"26'	"Elektryczna regulacja położenia siedzeń'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"27'	"Pamięć, pozycja fotela kierowcy'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"28'	"Pamięć, pozycja fotela kierowcy'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"29'	"Wykryto narzędzie diagnostyczne'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"30'	"Funkcja komfortu, żądanie'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"31'	"Powody utrzymania łączności magistrali CAN'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"32'	"Przełącznik zapłonu (przez CAN)'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"33'	"Przelacznik, swiatla awaryjne'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"34'	"Komunikat'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"35'	"Drzwi otwarte'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"36'	"Klawisz zamkniecia'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"37'	"Status blokady'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"38'	"Powody utrzymania łączności magistrali CAN'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"39'	"Zadanie otwarcia klapy bagaznika'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"40'	"Sterownik otwierania klapy tylnej'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"41'	"Przycisk sterowania zawieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"42'	"Przycisk CD'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"43'	"Brak odłączenia części mocy'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"44'	"Zmniejszenie napięcia świecy wstępnego nagrzewania'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"45'	"Wymuszone zmniejszenie napięcia przy małej prędkości wentylatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"46'	"Usuwanie osadu podczas regeneracji filtra cząstek stałych'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"47'	"Zmniejszenie napięcia odladzania'

"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"48'	"Zmniejszenie napięcia ogrzewania częściowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"49'	"Zmniejszenie napięcia kompletnego odladzania'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"50'	"Zmniejszenie napięcia wentylatora klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"51'	"Zmniejszenie napięcia sprężarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"52'	"Czujnik temperatury parownika'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"53'	"Obwód bezpieczeństwa oblodzenia parownika'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"54'	"Status sprezarki klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"55'	"Sprzeglo sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"56'	"Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"57'	"Zabezpieczenie niskiego ciśnienia'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"58'	"Hamulec postojowy'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"59'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"60'	"Ustaw przyspieszanie w tempomacie na (+)'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"61'	"Ustaw przyspieszanie w tempomacie na (-)'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"62'	"Program jazdy Winter'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"63'	"Program sportowy'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"64'	"Wlacznik Park/Neutral - usterka w obwodzie'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"65'	"Pozycja wybieraka skrzyni biegów (skrzynia automatyczna)'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"66'	"Wsteczny bieg'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"67'	"Wyłącznik wyłączania układu ESP'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"68'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, kierowca'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"69'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, pasazer'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"70'	"Czujnik zapiecia pasa tyl lewy'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"71'	"Czujnik zapiecia pasa tyl prawy'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"72'	"Zamek tylnego środkowego pasa bezpieczeństwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"73'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych prawych drzwi'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"74'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych lewych drzwi'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"75'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"76'	"Kontrola klaksonu'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"77'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"78'	"Lewe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"79'	"Prawe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"80'	"Automatyczny włącznik świateł'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"81'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"82'	"Sterowanie obniżaniem wiązki światła'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"83'	"Przerywacz kierunkowskazów lampy głównej'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"84'	"Przelacznik swiatel mijania/drogowych'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"85'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"86'	"Lampa kierunkowskazu lewej strony'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"87'	"Lampa kierunkowskazu prawej strony'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"88'	"Kontrolki zagrozenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"89'	"Kierunkowskazy przyczepy po lewej stronie
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"90'	"Kierunkowskazy przyczepy po prawej stronie
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"91'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"92'	"Zadanie zalaczenia oswietlenia wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"93'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"94'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"95'	"Monitorowanie wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"96'	"Alarm z ukladu wykrywania ruchu we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"97'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"98'	"Kod transpondera'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"99'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"100'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"101'	"Kod dostępu zapamiętany'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"102'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"103'	"Ilość zapamiętanych poleceń zdalnych'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"104'	"BSI gotowy do programowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"105'	"Klawisz 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"106'	"Klawisz 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"107'	"Klawisz 3'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"108'	"Klawisz 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"109'	"Klawisz 5'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"110'	"Slaby akumulator pilota'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"111'	"Aktywne antyskanowanie transpondera'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"112'	"Odbiór ważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"113'	"Odbiór nieważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"114'	"Zdalne sterowanie, przycisk 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"115'	"Zdalne sterowanie, przycisk 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"116'	"Zdalne sterowanie, przycisk 3'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"117'	"Zdalne sterowanie, przycisk 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"118'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"119'	"Zamykanie / otwieranie pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"120'	"Odlaczenie zamka centralnego ze wzgledu na temperature'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"121'	"Blokowanie drzwi kierowcy'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"122'	"Blokowanie drzwi pasażera'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"123'	"Centralny zamek, blokowanie'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"124'	"Centralny zamek, odblokowanie'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"125'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"126'	"Zadanie otwarcia klapy bagaznika'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"127'	"Regulacja otwierania klapy bagaznika'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"128'	"Przycisk otwierania klapy tylnej'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"129'	"Sterownik otwierania klapy tylnej'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"130'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"131'	"Prawe drzwi przednie'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"132'	"Tylne prawe drzwi'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"133'	"Tylne lewe drzwi'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"134'	"Osłona'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"135'	"Zasięg jazdy do następnego przeglądu [km]'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"136'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"137'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"138'	"Kontrolka poziomu plynu chlodniczego'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"139'	"temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"140'	"Czujnik wody w paliwie silnika Diesla'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"141'	"Temperatura oleju silnikowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"142'	"Poziom oleju silnikowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"143'	"Ostrzezenie o cisnieniu oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"144'	"Czujnik poziomu paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"145'	"Poziom paliwa'

"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"146'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"147'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"148'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"149'	"Aktualny odczyt licznika przebiegu kilometrowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"150'	"Średnie zużycie paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"151'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"152'	"Kontrolka ESP'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"153'	"LED alarmu'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"154'	"Szyba drzwi tylnych lewych w góre'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"155'	"Szyba drzwi tylnych prawych w góre'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"156'	"Szyba drzwi tylnych lewych w dól'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"157'	"Szyba drzwi tylnych prawych w dól'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"158'	"Tryb automatycznej wycieraczki'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"159'	"Wlacznik wycieraczki, stopien 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"160'	"Przełącznik wycieraczek szyby przedniej, krok 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"161'	"Pozycja spoczynkowa wycieraczek'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"162'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"163'	"Obwód sterowania pompki płynu spryskiwaczy szyby panoramicznej'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"164'	"Czyszczenie reflektorów przednich'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"165'	"Wycieraczka tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"166'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"167'	"Polozenie spoczynkowe tylnej wycieraczki'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"168'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"169'	"Obwód sterowania pompy spryskiwacza tylnej szyby'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Parametry bieżące'	"170'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"1'	"Włączenie sygnału dźwiękowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"2'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"3'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"4'	"Lewe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"5'	"Prawe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"6'	"Lewy kierunkowskaz'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"7'	"Prawy sygnał świetlny'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"8'	"Tylne swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"9'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"10'	"Centralny zamek, blokowanie'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"11'	"Centralny zamek, odblokowanie'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"12'	"Regulacja otwierania klapy bagaznika'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"13'	"Sterownik otwierania klapy tylnej'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"14'	"Szyba drzwi tylnych lewych w góre'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"15'	"Szyba drzwi tylnych prawych w góre'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"16'	"Szyba drzwi tylnych lewych w dól'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"17'	"Szyba drzwi tylnych prawych w dól'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"18'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"19'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"20'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"21'	"Spryskiwacz reflektorów'
"Citroën'	"C5 II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"C5 II BSI '	"Testy'	"22'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"C5 II'	"Oświetlenie przednie'	"Valeo (Xenon)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"Oświetlenie przednie'	"Valeo (Xenon)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Oświetlenie przednie'	"Valeo (Xenon)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"Oświetlenie przednie'	"Valeo (Xenon)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Oświetlenie przednie'	"Valeo (Xenon)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C5 II'	"Oświetlenie przednie'	"Valeo (Xenon)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cewka czasu ladowania cylindra 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cewka czasu ladowania cylindra 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cewka czasu ladowania cylindra 3'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka czasu ladowania cylindra 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Adaptacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Przekaznik główny'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Predkosc dmuchawy'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"1'	"Sterownie przepustnica ze sterownika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"2'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"3'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"4'	"Cewka zaplonowa 3'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"5'	"Cewka zaplonowa 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"6'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"9'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"10'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"12'	"Przednia sonda lambda'

"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"13'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"14'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"15'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Regeneracja'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Dolewanie dodatku do oleju napędowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Napełnianie przewodu dodatkiem'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Filtr przeciwpyłkowy wymieniony'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"6'	"Wylot zaworu turbosprężarki 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"7'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"8'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"9'	"Skasowanie pamieci adaptacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"10'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Status ECU'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Regulacja zaworu spalin turbosprezarki'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wylot zaworu turbosprężarki 2, wartość docelowa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wylot zaworu turbosprężarki 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wlot zaworu turbosprężarki 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zawór regulacji cisnienia doladowania (turbo)'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"cisnienie otoczenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Ciśnienie ładowania turbosprężarki'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Ciśnienie turbosprężarki 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Ciśnienie turbosprężarki przy obracaniu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przepływ powietrza przy obracaniu wałem'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Czas trwania wtrysku głównego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Czas trwania wtrysku wstępnego 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Czas trwania wtrysku wstępnego 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Skład mieszanki'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Korekta składu mieszanki przez sondę lambda'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Ogrzewanie sondy lambda'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Programowanie zaworu EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Programowanie zaworu cewki odcinającej układu dolotowego powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Programowanie zaworu sterującego ciśnieniem doładowania
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Pozycja 1 pedału przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Pozycja 1 pedału przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Pozycja 2 pedału przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Pozycja 2 pedału przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Kick-down'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Kontrola przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Tempomat
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Ograniczenie predkosci'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Typ skrzyni przekladniowej'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Przekładnia zębata'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Prędkość wentylatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Wartość odniesienia prędkości wentylatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Masa powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Masa powietrza - wartość odniesienia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Zadane polozne zaworu EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Sprzezenie zwrotne z zaworu EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Sprzężenie zwrotne zaworu elektromagnetycznego odcięcia powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Kolektor dolotowy'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Regulacja ciśnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Regulacja ciśnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Kalibracja minimalnego wydatku wtryskiwaczy'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Wtryskiwacz cylindra 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Wtryskiwacz cylindra 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Wtryskiwacz cylindra 3'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Wtryskiwacz cylindra 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Zawartość sadzy w filtrze emisji cząstek stałych'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Temperatura spalin, za katalizatorem'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Ciśnienie między wlotem a wylotem z filtra cząstek'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Przeplyw powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Dystans przejechany od ostatniej wymiany filtra cząstek'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Średni odstęp między 2 regeneracjami'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Całkowita ilość dodatku'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Poziom w zbiorniku, dodatek'

"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Poziom dodatku w zbiorniku jest niski'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Synchronizacja pomiedzy walem korbowym a walkiem rozrzadu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Wtrysk pilotujący 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Wtrysk pilotujący 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Główny wtrysk'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Wtrysk pilotujący 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Wtrysk pilotujący 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Główny wtrysk'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Stan świecy żarowej'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Dodatkowe ogrzewanie'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"2'	"Regulator pompy wtryskowej'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"3'	"Regulacja ciśnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"4'	"Pompa dodatku do oleju napędowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"5'	"Podgrzewanie wstępne'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaźnik 1 podgrzewacza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"8'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"9'	"Przekaźnik 2 podgrzewacza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"10'	"Regulacja zaworu spalin turbosprezarki'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"11'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"12'	"Wylot zaworu turbosprężarki 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"13'	"Wlot zaworu turbosprężarki 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HS 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"14'	"Zawór regulacji cisnienia doladowania (turbo)'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Regeneracja'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Status ECU'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Regulacja zaworu spalin turbosprezarki'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wylot zaworu turbosprężarki 2, wartość docelowa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wylot zaworu turbosprężarki 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wlot zaworu turbosprężarki 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zawór regulacji cisnienia doladowania (turbo)'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zmierzone cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Ciśnienie ładowania turbosprężarki'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Ciśnienie turbosprężarki 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Ciśnienie turbosprężarki przy obracaniu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przepływ powietrza przy obracaniu wałem'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przełączenie turbodoładowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Czas trwania wtrysku głównego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Czas trwania wtrysku wstępnego 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Czas trwania wtrysku wstępnego 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Skład mieszanki'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Korekta składu mieszanki przez sondę lambda'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Ogrzewanie sondy lambda'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Programowanie zaworu EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Programowanie zaworu cewki odcinającej układu dolotowego powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Programowanie zaworu sterującego ciśnieniem doładowania
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Pozycja 1 pedału przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Sygnał 1 pedału przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Pozycja 2 pedału przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Sygnał 2 pedału przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Kick-down'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Przekładnia zębata'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Kontrola przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Tempomat
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Ograniczenie predkosci'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Typ skrzyni przekladniowej'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Klimatyzacja'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Prędkość wentylatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Wartość odniesienia prędkości wentylatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Masa powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Masa powietrza - wartość odniesienia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Przywrócenie pozycji zaworu EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Sprzężenie zwrotne zaworu elektromagnetycznego odcięcia powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Kolektor dolotowy'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Regulacja ciśnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'

"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Kalibracja minimalnego wydatku wtryskiwaczy'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Wtryskiwacz cylindra 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Wtryskiwacz cylindra 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Wtryskiwacz cylindra 3'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Wtryskiwacz cylindra 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Zawartość sadzy w filtrze emisji cząstek stałych'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Temperatura spalin, za katalizatorem'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Ciśnienie między wlotem a wylotem z filtra cząstek'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Przeplyw powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Dystans przejechany od ostatniej wymiany filtra cząstek'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Średni odstęp między 2 regeneracjami'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Całkowita ilość dodatku'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Poziom w zbiorniku, dodatek'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Poziom dodatku w zbiorniku jest niski'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Synchronizacja wal korbowy/walek rozrzadu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Wtrysk pilotujący 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Wtrysk pilotujący 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Główny wtrysk'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Dodatkowa kontrola ogrzewania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Poziom oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Główny wtrysk'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"89'	"Wtrysk pilotujący 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Parametry bieżące'	"90'	"Wtrysk pilotujący 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"2'	"Regulator pompy wtryskowej'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"3'	"Regulacja ciśnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"4'	"Pompa dodatku do oleju napędowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"5'	"Podgrzewanie wstępne'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaźnik 1 podgrzewacza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"8'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"9'	"Przekaźnik 2 podgrzewacza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"10'	"Regulacja zaworu spalin turbosprezarki'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"11'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"12'	"Wylot zaworu turbosprężarki 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"13'	"Wlot zaworu turbosprężarki 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"4HT 2,2 EDC 16CP39'	"'	"Testy'	"14'	"Zawór regulacji cisnienia doladowania (turbo)'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Regeneracja'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Zmiana filtru cząstek katalizatora (CPF)'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Pompa, dodatek'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Status ECU'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Przekładnia zębata'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"cisnienie otoczenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Ciśnienie ładowania turbosprężarki'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Kolektor dolotowy'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Status sprezarki klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Status klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Dodatkowe ogrzewanie'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Dodatek do paliwa Diesla'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zasilanie przekaznika wentylatora,'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Prędkość wentylatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Wartość odniesienia prędkości wentylatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Programowanie'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Stan świecy żarowej'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Przekaznik odcinajacy w ukladzie skrzyni automatycznej'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Synchronizacja pomiedzy walem korbowym a walkiem rozrzadu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Masa powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Masa powietrza - wartość odniesienia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Sprzezenie zwrotne z zaworu EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zadane polozenie zaworu EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Pedal przyspieszania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Przeplyw powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Pozycja zaworu przepustnicy spalin Turbo'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'

"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Wtrysk wstępny'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Główny wtrysk'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Moduł sterowania wtryskiem paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Zawartość sadzy w filtrze emisji cząstek stałych'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Temperatura spalin, za katalizatorem'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Ciśnienie między wlotem a wylotem z filtra cząstek'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Kolektor dolotowy'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Sprzężenie zwrotne zaworu elektromagnetycznego odcięcia powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"2'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator pompy wtryskowej'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"6'	"Przekaźnik 1 podgrzewacza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"8'	"Regulacja zaworu spalin turbosprezarki'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"9'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Regeneracja'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Dolewanie dodatku do oleju napędowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Napełnianie przewodu dodatkiem'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Filtr przeciwpyłkowy wymieniony'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"6'	"Programowanie wtrysku cylindra 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"7'	"Programowanie wtrysku cylindra 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"8'	"Programowanie wtrysku cylindra 3'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"9'	"Programowanie wtrysku cylindra 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Status ECU'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Napiecie zasilania czujników 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie zasilania czujników 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przywrócenie pozycji zaworu EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cykl pracy zaworu upustowego spalin'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Docelowe położenie zaworu upustowego spalin'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Położenie zaworu upustowego spalin'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Czujnik cisnienia AC.'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zawór odgazowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Przekaźnik sterowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"predkosc własna pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Prędkość wentylatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Zwolniony pedal hamulca'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Klimatyzacja'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Masa powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Wtrysk wstępny'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Główny wtrysk'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zasilanie wtryskiwaczy'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Zawartość sadzy w filtrze emisji cząstek stałych'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Status regeneracji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Temperatura spalin, za katalizatorem'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Ciśnienie różnicowe filtra cząstek'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Całkowita ilość dodatku'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Włączenie przez użytkownika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Przeplyw powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Stan jazdy'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Dystans przejechany od ostatniej wymiany filtra cząstek'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Zawartość sadzy w filtrze emisji cząstek stałych'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Przebieg pozostały do pokonania przed wymianą filtra cząstek stałych'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Teoretyczny przebieg pozostały do pokonania przed całkowitym zapełnieniem filtra cząstek stałych'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Średni odstęp między ostatnimi 5 regeneracjami'

"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Stan obciążenia filtra cząstek'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Regeneracja filtra cząstek'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Masa powietrza - wartość odniesienia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Synchronizacja wal korbowy/walek rozrzadu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Status silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Status silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"6'	"Obwód zaworu spalin'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Regeneracja'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Regeneracja'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Liczba PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Liczba PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Kod dostawcy'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Kod dostawcy'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Liczba uzupełniająca'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Liczba uzupełniająca'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wykonanej diagnostyki'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wykonanej diagnostyki'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Skojarzona liczba parametrów'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Skojarzona liczba parametrów'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wyłącznik bezpieczeństwa hamulców'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wyłącznik bezpieczeństwa hamulców'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wlacznik pedalu sprzegla'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wlacznik pedalu sprzegla'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Ścieżka pedału 1 rząd'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Ścieżka pedału 1 rząd'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Ścieżka pedału 2 rząd'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Ścieżka pedału 2 rząd'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Położenie pedału'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Położenie pedału'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wlacznik pelnego pedalu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wlacznik pelnego pedalu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Skrzynia biegów'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Skrzynia biegów'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Stan silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Stan silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Silnik na biegu jalowym'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Silnik na biegu jalowym'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Kontrola przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Kontrola przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zaprogramowana prędkość regulatora prędkości'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zaprogramowana prędkość regulatora prędkości'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Ograniczenie predkosci'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Ograniczenie predkosci'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Prędkość odniesienia dla ogranicznika prędkości'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Prędkość odniesienia dla ogranicznika prędkości'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Sygnał temperatury powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Sygnał temperatury powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Polecenie GMV'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Polecenie GMV'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Prędkość GMV'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Prędkość GMV'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Napęd wentylatora 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Napęd wentylatora 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zasilanie drogi nr 1 pedału'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zasilanie drogi nr 1 pedału'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zasilanie drogi nr 2 pedału'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zasilanie drogi nr 2 pedału'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Prąd IMV'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Prąd IMV'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Kontrola ciśnienia szyny'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Kontrola ciśnienia szyny'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zapotrzebowanie na cisnienie szyny'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zapotrzebowanie na cisnienie szyny'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Cisnienie paliwa w rampie'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Cisnienie paliwa w rampie'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Naped IMV (PWM)'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Naped IMV (PWM)'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 3'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 3'

"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Napięcie HSD'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Napięcie HSD'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Sterowanie rozdziałem mieszanki w cylindrach'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Sterowanie rozdziałem mieszanki w cylindrach'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Błąd sterowania wtryskiwaczem'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Błąd sterowania wtryskiwaczem'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Zapotrzebowanie na przeplyw masy powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Zapotrzebowanie na przeplyw masy powietrza'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Czujnik masy przepływającego powietrza
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Czujnik masy przepływającego powietrza
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Sygnał temperatury powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Sygnał temperatury powietrza wlotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Temperatura powietrza doladowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Temperatura powietrza doladowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Sterowanie PWM zaworem EGR przepustnicy'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Sterowanie PWM zaworem EGR przepustnicy'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Sterowanie EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Sterowanie EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Napęd PWM zaworu EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Napęd PWM zaworu EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Polozenie zaworu EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Polozenie zaworu EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Regulacja cisnienia w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Regulacja cisnienia w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"cisnienie otoczenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"cisnienie otoczenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Polecenie Ciśnienie doładowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Polecenie Ciśnienie doładowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Ciśnienie doładowania silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Ciśnienie doładowania silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Położenie zaworu TGV'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Położenie zaworu TGV'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Położenie zaworu turbosprężarki'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Położenie zaworu turbosprężarki'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"FAP zatkanie'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"FAP zatkanie'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Stan pomocy przy regeneracji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Stan pomocy przy regeneracji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Temperatura za katalizatorem'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Temperatura za katalizatorem'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Różnica ciśnienia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Różnica ciśnienia'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Włączenie odbiorników elektrycznych'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Włączenie odbiorników elektrycznych'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Natężenie przepływu powietrza DPF'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Natężenie przepływu powietrza DPF'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Objęta powierzchnia od zmiany DPF'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Objęta powierzchnia od zmiany DPF'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Objęta powierzchnia od zmiany DPF'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Objęta powierzchnia od zmiany DPF'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Dystansu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Dystansu'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"FAP ilość dodatku'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"FAP ilość dodatku'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Niski poziom dodatku do paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Niski poziom dodatku do paliwa'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Objętość zbiornika z dodatkiem'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Objętość zbiornika z dodatkiem'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Stan synchronizacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Stan synchronizacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Stan kontroli PPH'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Stan kontroli PPH'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Dodatkowe sterowanie grzałki 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Dodatkowe sterowanie grzałki 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Dodatkowe sterowanie grzałki 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Dodatkowe sterowanie grzałki 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Zapotrzebowanie na paliwo główne'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Zapotrzebowanie na paliwo główne'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Główny impuls'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Główny impuls'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Stan przekaźnika DCU'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Stan przekaźnika DCU'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Nie wykonano pierwszego dodania dodatku do DPF'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Nie wykonano pierwszego dodania dodatku do DPF'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacz cylindra 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacz cylindra 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylindra 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylindra 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz cylindra 3'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz cylindra 3'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz cylindra 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz cylindra 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"5'	"Przekaźnik zasilania DCU'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"5'	"Przekaźnik zasilania DCU'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"6'	"Sterownik PPH'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"6'	"Sterownik PPH'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"7'	"Dodatkowy podgrzewacz'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"7'	"Dodatkowy podgrzewacz'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"8'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"8'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'

"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"9'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"9'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"10'	"IMV'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"10'	"IMV'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHL 2.0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"11'	"Przepustnica EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"11'	"Przepustnica EGR'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Skasowanie pamieci adaptacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Układ'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Przystosowanie'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Indeks wersji'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Indeks wersji'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zapis daty ostatniej interwenci serwisowej'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Położenie dźwigni wybierania'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Przełącznik wielofunkcyjny P/N'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Multifunction switch S4 (aktywny w R,D,M,3)'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przełącznik wielofunkcyjny S3 (aktywny w R,N,3,2)'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Przełącznik wielofunkcyjny S2 (aktywny w P,R,2)'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przełącznik wielofunkcyjny S1 (aktywny w 3,2,M,M+)'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przełącznik 1 (aktywny w M-)'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Moment obrotowy silnika (z magistrali CAN)'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przełącznik świateł hamowania 1, normalnie otwarty styk'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przełącznik świateł hamowania 2, normalnie zamknięty styk'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Wlacznik pelnego pedalu'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cisnienie oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Czujnik cisnienia oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Czujnik temperatury oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Program przelaczania biegów'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Wymiana oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zasilanie elektrozaworu'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zawór elektromagnetyczny, blokada'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sprzeglo „lock-up" konwertera momentu napedowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Elektrozawór 3'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Elektrozawór 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Elektrozawór 5'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Elektrozawór 6'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Elektrozawór wymiennika ciepla'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Stan zalaczenia (wysterowania)'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Predkosc obrotowa na wejsciu skrzyni'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Obroty wyjsciowe skrzyni biegów'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Żądane ciśnienie oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Cisnienie oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Zawór elektromagnetyczny ciśnienia oleju, czas aktywacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Zawór elektromagnetyczny przemiennika momentu obrotowego, czas aktywacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Data ostatniej wymiany oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Pogorszenie parametrów oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"1'	"Zawór elektromagnetyczny regulacji ciśnienia'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"2'	"Elektrozawór zatrzasniecia biegu Lock-up'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór elektromagnetyczny, blokada'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"4'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"5'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór 3'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"7'	"Elektrozawór 4'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"8'	"Elektrozawór 5'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"9'	"Elektrozawór 6'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"10'	"Elektrozawór wymiennika ciepla'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Położenie neutralne'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Skasowanie pamieci adaptacji'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Wymiana oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Układ'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Przystosowanie'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Indeks wersji'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Indeks wersji'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wymiana oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Moduł sterowania skrzyni biegów
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Położenie dźwigni wybierania'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przekładnia zębata'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Konwerter momentu napedowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Linia przebudzenia, status'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przełącznik jazdy zimowej'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przełącznik trybu sportowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zwolniony pedal hamulca'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Moment skrzyni biegów, wartość odniesienia'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Ograniczenie momentu obrotowego silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Moment obrotowy zadany przez kierowce'

"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Regulacja ESP'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Średnia prędkość przednich kół'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Predkosc kola tylnego prawego'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Predkosc kola tylnego lewego'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Średnia prędkość przednich kół'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Temperatura oleju przekladniowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Elektrozawór S1'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Solenoid S1 (powrót)'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Elektrozawór S2'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Solenoid S2 (powrót)'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Blokada solenoidu (wartość odniesienia)'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Elektrozawór zatrzasniecia biegu Lock-up'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Solenoid ciśnienia linii (wartość odniesienia)'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Elektrozawór cisnienia w linii'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"SLB1 (Liniowy zawór elektromagnetyczny - hamulec 1) - ciśnienie (wartość odniesienia)'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"SLB1 (liniowy zawór elektromagnetyczny – hamulec 1) ciśnienie'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"SLC1 (Liniowy zawór elektromagnetyczny - sprzęgło 1) - ciśnienie (wartość odniesienia)'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"SLC1 (liniowy zawór elektromagnetyczny – sprzęgło 1) ciśnienie'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"SLC2 (Liniowy zawór elektromagnetyczny - sprzęgło 2) - ciśnienie (wartość odniesienia)'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"SLC2 (liniowy zawór elektromagnetyczny – sprzęgło 2) ciśnienie'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"SLC3 (Liniowy zawór elektromagnetyczny - sprzęgło 3) - ciśnienie (wartość odniesienia)'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"SLC3 (liniowy zawór elektromagnetyczny – sprzęgło 3) ciśnienie'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Predkosc obrotowa na wejsciu skrzyni'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Obroty wyjsciowe skrzyni biegów, wartosc zadana'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Obroty wyjsciowe skrzyni biegów'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Wyjściowe obroty skrzyni biegów, wartość docelowa'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Rzeczywisty poślizg przetwornika momentu obrotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Żądany poślizg przetwornika momentu obrotowego'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Wolny tryb dojazdowy'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Tryb ""limp home"" (działanie czasowe)'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Status skrzyni biegów'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Linia przebudzenia, status'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Tempomat lub ogranicznik zmiennej prędkości'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"przesuń w górę'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"przesuń w dół'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Blokada rozrusznika'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Funkcja zablokowania biegu'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Pogorszenie parametrów oleju'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"1'	"Elektrozawór S1'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"2'	"Elektrozawór S2'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"3'	"Sprzeglo hydrokinetyczne w skrzyni automatycznej'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"4'	"Elektrozawór cisnienia w linii'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"5'	"SLB1 (liniowy zawór elektromagnetyczny – hamulec 1) ciśnienie'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"6'	"SLC1 (liniowy zawór elektromagnetyczny – sprzęgło 1) ciśnienie'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"7'	"SLC2 (liniowy zawór elektromagnetyczny – sprzęgło 2) ciśnienie'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"8'	"SLC3 (liniowy zawór elektromagnetyczny – sprzęgło 3) ciśnienie'
"Citroën'	"C5 II'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"9'	"Funkcja zablokowania biegu'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Kontrola posprzedażna'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"11'	"Czujniki satelity przedniego, PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"12'	"Zasilacz czujników satelitów'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"13'	"Wersja kalibracji satelit przednich'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"14'	"Wersja materiału satelit przednich'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"15'	"Wersja oprogramowania satelit przednich'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"16'	"Wartość odniesienia PSA czujników tylnego satelity'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"17'	"Urządzenie zasilające czujniki tylnego satelity'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"18'	"Wersja kalibracji tylnych satelitów'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"19'	"Wersja materiału tylnych satelitów'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"20'	"Wersja oprogramowania tylnych satelitów'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Spłonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Spłonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona kierowcy'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik polozenia fotela kierowcy'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Spłonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Spłonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poduszka powietrzna zabezpieczająca kolana po stronie pasażera'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona pasażera'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Czujnik polozenia fotela pasazera'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Ilosc zderzen'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wykryto uderzenie od tylu'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Napinacz kierowcy'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napinacz pasa biodrowego kierowcy'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napinacz pasa pasazera'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napinacz pasa biodrowego pasażera'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 1'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 2'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 3'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 3'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 3'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zaplon naboju lewej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zaplon naboju prawej przedniej bocznej poduszki powietrznej'

"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zaplon naboju prawej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zaplon naboju lewej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Boczna prawa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"C5 II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Boczna lewa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napięcie zasilania'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik predkosci kola przedniego lewego'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przedniego prawego'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik kola – tylne lewe'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik kola – tylne prawe'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przełącznik świateł hamowania'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zużycie wkładek hamulcowych'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik zaworów ABS'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Współczynnik zbaczania z kursu'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przyspieszenie boczne'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Kat skretu kierownicy'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cisnienie hamowania'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Drugi styk pedalu hamulca'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Hamulec postojowy'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Moment obrotowy zadany przez kierowce'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Komunikacja do ukladu ABS/ASR'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zalaczony bieg AT'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Stan diagnostyki'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Obrót kierownicy'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Moment obrotowy silnika - wartosc rzeczywista'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zmiana biegu w trakcie'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Położenie dźwigni wybierania'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Konwerter momentu napedowego'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"1'	"Elektrozawór, lewy przód'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"2'	"Elektrozawór, prawy przód'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"3'	"Elektrozawór, lewy tyl'
"Citroën'	"C5 II'	"System hamulcowy'	"ABS MK 60 ESP'	"'	"Testy'	"4'	"Elektrozawór, prawy tyl'
"Citroën'	"C5 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C5 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C5 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C5 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C5 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Prędkość obrotowa'
"Citroën'	"C5 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Pompa wspomagania ukladu kierowniczego'
"Citroën'	"C5 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Natężenie prądu silnika układu kierowniczego'
"Citroën'	"C5 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zasilanie silnika sterującego'
"Citroën'	"C5 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Prędkość silnika pompy'
"Citroën'	"C5 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C5 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Status silnika'
"Citroën'	"C5 II'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik elektryczny zespołu pompy'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Dostawca'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Układ'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Przystosowanie'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Indeks wersji'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Numer wersji'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zestaw kół 1'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Numer identyfikacji czujnika ciśnienia w oponie lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Numer identyfikacji czujnika ciśnienia w oponie prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Numer identyfikacji czujnika ciśnienia w oponie prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Numer identyfikacji czujnika ciśnienia w oponie lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Numer identyfikacyjny czujnika ciśnienia w kole zapasowym'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zestaw kół 2'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Numer identyfikacji czujnika ciśnienia w oponie lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Numer identyfikacji czujnika ciśnienia w oponie prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Numer identyfikacji czujnika ciśnienia w oponie prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Numer identyfikacji czujnika ciśnienia w oponie lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Monitorowanie cisnienia powietrza w ogumieniu'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Stan lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Stan lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Stan prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Stan prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Stan prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Stan prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Stan lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Stan lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Ciśnienie lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Ciśnienie prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Ciśnienie prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Ciśnienie lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Temperatura opony lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Temperatura opony prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Temperatura opony prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Temperatura opony lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Czujnik przyspieszenia przedniego lewego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Czujnik przyspieszenia przedniego prawego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Czujnik przyspieszania prawego tylnego koła'

"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Czujnik przyspieszania lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Masa pojazdu'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Rozkład masy (przód)'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Monitorowanie cisnienia powietrza w ogumieniu'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Linia przebudzenia, status'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Linia przebudzenia, status'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Nominalne ciśnienie w przednich oponach'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Nominalne ciśnienie w przednich oponach'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Stan baterii czujnika ciśnienia w oponie lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Stan baterii czujnika ciśnienia w oponie prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Stan baterii czujnika ciśnienia w oponie prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C6'	"Ciśnienie w oponach'	"Siemens'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Stan baterii czujnika ciśnienia w oponie lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C6'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C6'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C6'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C6'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"C6'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C6'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Skasowanie pamieci adaptacji'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Status ECU'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zadanie odciecia wtrysku'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Kąt zaworu przepustnicy'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Kąt zaworu przepustnicy'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Sterownik kata wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka czasu ladowania cylindra 1'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka czasu ladowania cylindra 2'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Cewka czasu ladowania cylindra 3'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Cewka czasu ladowania cylindra 4'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Czas ładowania cewki cylindra 5'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Czas ładowania cewki cylindra 6'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Regulacja z sonda lambda, sonda przed katalizatorem'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Regulacja z sonda lambda, sonda za katalizatorem'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Status czujnika tlenu po stronie wlotowej przednich cylindrów'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Napięcie czujnika tlenu po stronie wlotowej przednich cylindrów'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Status czujnika tlenu po stronie wylotowej przednich cylindrów'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Napięcie dolnej sondy lambda przednich cylindrów'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Status czujnika tlenu po stronie wlotowej tylnych cylindrów'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Napięcie czujnika tlenu po stronie wlotowej przednich cylindrów'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Status czujnika tlenu po stronie wylotowej tylnych cylindrów'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Napięcie czujnika tlenu po stronie wylotowej tylnych cylindrów'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Temperatura powietrza'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"CAN: Komunikacja skrzyni biegów'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Współczynnik przelozenia'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Przekaźnik zasilania prądem elektrycznym'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Wartość odniesienia prędkości wentylatora'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Prędkość wentylatora'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Czujnik pozycji wału rozrządu, cylindry przednie'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Czujnik pozycji wału rozrządu, cylindry przednie'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Czujnik pozycji wału rozrządu, cylindry tylne'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Czujnik pozycji wału rozrządu, cylindry tylne'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"1'	"Ogrzewanie sondy lambda, przed katalizatorem'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"2'	"Ogrzewanie sondy lambda, za katalizatorem'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"3'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"4'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"5'	"Cewka zaplonowa 3'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"6'	"Cewka zaplonowa 4'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"7'	"Cewka zaplonowa 5'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"8'	"Cewka zaplonowa 6'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"9'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"12'	"Aktywacja, wtrysk paliwa, cylinder 1'

"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"13'	"Aktywacja, wtrysk paliwa, cylinder 2'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"14'	"Aktywacja, wtrysk paliwa, cylinder 3'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"15'	"Aktywacja, wtrysk paliwa, cylinder 4'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"16'	"Aktywacja, wtrysk paliwa, cylinder 5'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"17'	"Aktywacja, wtrysk paliwa, cylinder 6'
"Citroën'	"C6'	"Silnik benzynowy'	"XFV 3,0 Bosch ME 7.4.7'	"'	"Testy'	"18'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Położenie neutralne'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Skasowanie pamieci adaptacji'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Wymiana oleju'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Dostawca'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Układ'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Przystosowanie'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Indeks wersji'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Indeks wersji'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wymiana oleju'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Moduł sterowania skrzyni biegów
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Położenie dźwigni wybierania'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przekładnia zębata'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Konwerter momentu napedowego'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Linia przebudzenia, status'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przełącznik jazdy zimowej'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zwolniony pedal hamulca'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Moment skrzyni biegów, wartość odniesienia'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Ograniczenie momentu obrotowego silnika'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Moment obrotowy zadany przez kierowce'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Regulacja ESP'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Średnia prędkość przednich kół'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Predkosc kola tylnego prawego'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Predkosc kola tylnego lewego'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Średnia prędkość przednich kół'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Temperatura oleju przekladniowego'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Elektrozawór S1'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Solenoid S1 (powrót)'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Elektrozawór S2'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Solenoid S2 (powrót)'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Blokada solenoidu (wartość odniesienia)'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Elektrozawór zatrzasniecia biegu Lock-up'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Solenoid ciśnienia linii (wartość odniesienia)'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Elektrozawór cisnienia w linii'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"SLB1 (Liniowy zawór elektromagnetyczny - hamulec 1) - ciśnienie (wartość odniesienia)'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"SLB1 (liniowy zawór elektromagnetyczny – hamulec 1) ciśnienie'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"SLC1 (Liniowy zawór elektromagnetyczny - sprzęgło 1) - ciśnienie (wartość odniesienia)'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"SLC1 (liniowy zawór elektromagnetyczny – sprzęgło 1) ciśnienie'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"SLC2 (Liniowy zawór elektromagnetyczny - sprzęgło 2) - ciśnienie (wartość odniesienia)'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"SLC2 (liniowy zawór elektromagnetyczny – sprzęgło 2) ciśnienie'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"SLC3 (Liniowy zawór elektromagnetyczny - sprzęgło 3) - ciśnienie (wartość odniesienia)'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"SLC3 (liniowy zawór elektromagnetyczny – sprzęgło 3) ciśnienie'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Predkosc obrotowa na wejsciu skrzyni'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Obroty wyjsciowe skrzyni biegów, wartosc zadana'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Obroty wyjsciowe skrzyni biegów'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Wyjściowe obroty skrzyni biegów, wartość docelowa'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Rzeczywisty poślizg przetwornika momentu obrotowego'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Żądany poślizg przetwornika momentu obrotowego'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Wolny tryb dojazdowy'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Tryb ""limp home"" (działanie czasowe)'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Status skrzyni biegów'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Linia przebudzenia, status'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Tempomat lub ogranicznik zmiennej prędkości'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"przesuń w górę'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"przesuń w dół'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Blokada rozrusznika'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Funkcja zablokowania biegu'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Pogorszenie parametrów oleju'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"1'	"Elektrozawór S1'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"2'	"Elektrozawór S2'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"3'	"Sprzeglo hydrokinetyczne w skrzyni automatycznej'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"4'	"Elektrozawór cisnienia w linii'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"5'	"SLB1 (liniowy zawór elektromagnetyczny – hamulec 1) ciśnienie'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"6'	"SLC1 (liniowy zawór elektromagnetyczny – sprzęgło 1) ciśnienie'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"7'	"SLC2 (liniowy zawór elektromagnetyczny – sprzęgło 2) ciśnienie'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"8'	"SLC3 (liniowy zawór elektromagnetyczny – sprzęgło 3) ciśnienie'
"Citroën'	"C6'	"Skrzynia biegów'	"AM6'	"'	"Testy'	"9'	"Funkcja zablokowania biegu'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks diagnostyczny'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"11'	"Kontrola posprzedażna'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"12'	"Czujniki satelity przedniego, PSA'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"13'	"Zasilacz czujników satelitów'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"14'	"Wersja kalibracji satelit przednich'

"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"15'	"Wersja materiału satelit przednich'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"16'	"Wersja oprogramowania satelit przednich'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"17'	"Wartość odniesienia PSA czujników tylnego satelity'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"18'	"Urządzenie zasilające czujniki tylnego satelity'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"19'	"Wersja kalibracji tylnych satelitów'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"20'	"Wersja materiału tylnych satelitów'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"21'	"Wersja oprogramowania tylnych satelitów'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Splonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Splonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona kierowcy'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik polozenia fotela kierowcy'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Splonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Splonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poduszka powietrzna zabezpieczająca kolana po stronie pasażera'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona pasażera'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Czujnik polozenia fotela pasazera'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Ilosc zderzen'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wykryto uderzenie od tylu'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Napinacz kierowcy'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napinacz pasa biodrowego kierowcy'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napinacz pasa pasazera'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napinacz pasa biodrowego pasażera'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 1'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 2'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 3'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 3'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 3'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zaplon naboju lewej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zaplon naboju prawej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Boczna prawa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Boczna lewa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zaplon naboju prawej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C6'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zaplon naboju lewej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Dekalibracja kata skretu kola'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Kalibracja czujnika kąta obrotu kierownicy'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Uklad odpowietrzenia kola, tylne lewe'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Uklad odpowietrzenia kola, przednie lewe'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Uklad odpowietrzenia kola, przednie prawe'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Adaptacje'	"6'	"Uklad odpowietrzenia kola, tylne prawe'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przedniego lewego'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola przedniego prawego'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik kola – tylne lewe'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik kola – tylne prawe'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przekaznik elektrozaworów'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przekaznik pompy hydraulicznej'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Stan przewodów hamulcowych'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przełącznik świateł hamowania'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cisnienie hamowania'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Czujnik obrotu wokół osi pionowej pojazdu'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przyspieszenie boczne'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Moment obrotowy zadany przez kierowce'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Komunikacja do ukladu ABS/ASR'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Diagnostyka szyny danych'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zaprogramowanie czujnika skretu kierownicy'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Sygnal szybkosci obracania'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa recyrkulacji'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Testy'	"7'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Testy'	"8'	"Elektrozawór ogranicznika 1'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Testy'	"9'	"Elektrozawór ogranicznika 2'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Testy'	"12'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"C6'	"System hamulcowy'	"ABS TRW'	"'	"Testy'	"13'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Położenie Service'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Napięcie przewodu hamulcowego'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Kalibracja'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Przystosowanie'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Dzien daty produkcji'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Data programowania'

"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Liczba programowań'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napięcie zasilania'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Status przycisku elektromechanicznego hamulca postojowego'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Elektryczny hamulce postojowy'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Diagnostyka szyny danych'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Hamulec parkingowy, normalna siła działania'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Testy'	"1'	"Pozycja wyłącznika włączania (Elektryczny hamulec postojowy)'
"Citroën'	"C6'	"System parkingowy'	"Parking Brake - Bosch'	"'	"Testy'	"2'	"Pozycja zwolnienia wyłącznika (Elektryczny hamulec postojowy)'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Typ kraju'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Typ silnika'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Jednostka'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przycisk ESP'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"uklad wspomagania parkowania'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik klimatyzacji'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sterowanie ogrzewaniem tylnej szyby'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"1'	"Prędkościomierz'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"2'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"3'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"4'	"temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"5'	"Podświetlenie tablicy rozdzielczej'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"6'	"Lampki ostrzegawcze panelu sterujacego'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"7'	"Lampka dolna'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"8'	"Igły zestawu wskaźników'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Diesel'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Przelacznik, swiatla awaryjne'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Podswietlenie, panel wskazników'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Przycisk ESP'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosciomierz 100 km/h'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"2'	"Obrotomierz (4000 obr./min)'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"3'	"Wskaznik poziomu paliwa, pelny zbiornik'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"4'	"Temperatura cieczy chlodzacej, wysoka'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"5'	"Podswietlenie, panel wskazników'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"6'	"Lampki wskazników'
"Citroën'	"C8'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"7'	"Lampka dolna'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura powietrza w lewej dyszy wylotu'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura powietrza w prawej dyszy wylotu'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik temperatury parownika'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik naslonecznienia'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Regulacja wentylatora wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Recyrkulacja'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Rozdzial powietrza'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Klapa nawiewu powietrza zmieszanego - strona lewa'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Klapa nawiewu powietrza zmieszanego – strona prawa'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przycisk wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Klawisz nawiewu na okno'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Klawisz Auto'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przycisk recyrkulacji'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Klawisz nawiewu odmrazania szyby'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Wentylator +'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Wentylator -'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Rozdzial powietrza'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Strefa mono'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Lewy przycisk (+) ustawiania temperatury'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Lewy przycisk (-) ustawiania temperatury'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Prawy przycisk (+) ustawiania temperatury'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Prawy przycisk (-) ustawiania temperatury'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Testy'	"1'	"Sterowanie silnikiem odzyskiwania'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Testy'	"2'	"Silnik klapy rozdziału powietrza
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Testy'	"3'	"Aktuator mieszający po lewej'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Testy'	"4'	"Aktuator mieszający po prawej'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Testy'	"5'	"Włączony wyświetlacz segmentowy'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Testy'	"6'	"Oswietlenie'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Testy'	"7'	"Silnik dmuchawy'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Kostal'	"'	"Testy'	"8'	"Lampka dolna'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wersja z kierownicą z lewej strony'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Diesel'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wentylator chlodnicy 2'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Typ szyby'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zasilanie, VAN komfort'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Napiecie regulacyjne dmuchawy'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Temperatura we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura nawiewu zmieszanego powietrza po lewej stronie'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura nawiewu zmieszanego powietrza po prawej stronie'

"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Pozycja rozdzielacza lewa'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Pozycja rozdzielacza prawa'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór rozdzialu powietrza'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Nastawnik recyrkulacji'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zwiększenie temperatury z lewej strony'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zmniejszenie temperatury z lewej strony'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zwiększenie temperatury z prawej strony'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zmniejszenie temperatury z prawej strony'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Wentylator +'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Wentylator -'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Przycisk recyrkulacji'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Rozdzial powietrza'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Klawisz Auto'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Klawisz nawiewu odmrazania szyby'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Przycisk wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Klawisz nawiewu na okno'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wentylacja, tyl'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"1'	"Silniczek klapy nawiewu, recyrkulacja powietrza'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"2'	"Potencjometr klapy nawiewu rozdzialu powietrza'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"3'	"Klapa nawiewu powietrza zmieszanego - strona lewa'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"4'	"Klapa nawiewu powietrza zmieszanego – strona prawa'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"5'	"Test segmentów'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"6'	"Silnik wentylatora kabiny'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"7'	"Kontrolki panelu ACC'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"8'	"Silnik lewej dodatkowej dmuchawy'
"Citroën'	"C8'	"Klimatyzacja'	"Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"9'	"Silnik prawej dodatkowej dmuchawy'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Przywolanie wiadomoscia serwisowa'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer VIN'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Odniesienie MPR'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Kod zaworu przedniego lewego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Kod zaworu przedniego prawego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Kod zaworu tylnego prawego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Kod zaworu tylnego lewego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Silnik pracuje'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie ekonomiczne'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Polozenie fabryczne'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zasilanie czujnika deszczu'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zasilanie przełącznika okna tylnego'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wyłączenie tylnych wyłączników'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zasilanie, VAN komfort'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zasilanie, nadwozie VAN'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Odciecie pompy paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Dmuchawa'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Status wyjsciowy pompy powietrza / wody w przekazniku Diesla'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Regulacja sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Wyjscie przekaznika klimatyzacji'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sterowanie średnią prędkością wentylatora'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Obwód bezpieczeństwa oblodzenia parownika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Parownik klimatyzacji'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zadanie rozbrojenia ESP'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Hamulec reczny'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Informacja zwrotna'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"W39cznik zapiecia pasa, strona kierowcy'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"W39cznik zapiecia pasa, strona pasazera'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Program jazdy Winter'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Wlacznik Park/Neutral'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Monitorowanie cisnienia powietrza w ogumieniu'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Stan lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Stan prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Stan prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Stan lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Ciśnienie lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Ciśnienie prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Ciśnienie prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Ciśnienie lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Ciśnienie lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Ciśnienie prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Ciśnienie prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Ciśnienie lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Przekaznik wskaznika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Wyjscie przekaznika kontrolki dodatkowego swiatla'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Zadanie swiatel i dodatkowego swiatla zewnetrznego'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Gniazdo oświetlenia przedniego progu'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Tryb świateł mijania przy zmierzchu / świcie'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'

"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Wyjscie przekaznika sterowania swiatlem w bagazniku'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Zdalne sterowanie'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"BSI nie zaprogramowane'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Otwarcie klapy silnika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Otwarcie klapy bagaznika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Regulacja otwierania klapy bagaznika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Wyjscie przekaznika otwierania bagaznika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Zadanie otwarcia klapy bagaznika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Drzwi tylne prawe'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Drzwi tylne lewe'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Drzwi przednie prawe'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Przekaznik zamka centralnego: zamykanie'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Przekaznik zamka centralnego: otwieranie'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Przekaznik zamka centralnego, blokada zamka'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Otwarcie przednich prawych drzwi'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Otwarcie przednich lewych drzwi'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Kontrola włączenia blokady dziecięcej'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Kontrola wyłączania blokady dziecięcej'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Kontrolka poziomu plynu chlodniczego'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"89'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"90'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"91'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"92'	"Deska wskazników - wskaznik poziomu paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"93'	"Impedancja wskaznika paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"94'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"95'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"96'	"Temperatura oleju silnikowego'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"97'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"98'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"99'	"Pomiar jasności zmierzchu'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"100'	"Srednie zuzycie paliwa/odleglosc'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"101'	"Srednie zuzycie paliwa/km'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"102'	"Odleglosc calkowita (km)'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"103'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"104'	"LED alarmu'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"105'	"Pozycja 2 przycisku podnoszenia szyby w drzwiach prawych tylnych'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"106'	"Pozycja 2 przycisku podnoszenia szyby w drzwiach lewych tylnych'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"107'	"Pozycja 1 przycisku podnoszenia szyby w drzwiach prawych tylnych'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"108'	"Pozycja 1 przycisku podnoszenia szyby lewej'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"109'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"110'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na nizszej predkosci'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"111'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na wyzszej predkosci'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"112'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"113'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"114'	"Zadanie spryskiwaczy reflektorów'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"115'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Parametry bieżące'	"116'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"2'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"3'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"4'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"5'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"6'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"7'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"8'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"9'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"10'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"11'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"12'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"13'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"14'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"15'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"16'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"17'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"18'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"19'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"20'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"21'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"22'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks) 30.10'	"'	"Testy'	"23'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Przywolanie wiadomoscia serwisowa'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer VIN'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Odniesienie MPR'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Kod zaworu przedniego lewego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Kod zaworu przedniego prawego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Kod zaworu tylnego prawego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Kod zaworu tylnego lewego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Silnik pracuje'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie ekonomiczne'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Polozenie fabryczne'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zasilanie czujnika deszczu'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zasilanie przełącznika okna tylnego'

"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wyłączenie tylnych wyłączników'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zasilanie, VAN komfort'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zasilanie, nadwozie VAN'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Odciecie pompy paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Dmuchawa'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Status wyjsciowy pompy powietrza / wody w przekazniku Diesla'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Regulacja sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Wyjscie przekaznika klimatyzacji'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sterowanie średnią prędkością wentylatora'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Obwód bezpieczeństwa oblodzenia parownika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Parownik klimatyzacji'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zadanie rozbrojenia ESP'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Hamulec reczny'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Informacja zwrotna'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"W39cznik zapiecia pasa, strona kierowcy'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"W39cznik zapiecia pasa, strona pasazera'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Program jazdy Winter'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Wlacznik Park/Neutral'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Monitorowanie cisnienia powietrza w ogumieniu'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Stan lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Stan prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Stan prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Stan lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Ciśnienie lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Ciśnienie prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Ciśnienie prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Ciśnienie lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Ciśnienie lewego przedniego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Ciśnienie prawego przedniego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Ciśnienie prawego tylnego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Ciśnienie lewego tylnego koła'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Przekaznik wskaznika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Wyjscie przekaznika kontrolki dodatkowego swiatla'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Zadanie swiatel i dodatkowego swiatla zewnetrznego'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Gniazdo oświetlenia przedniego progu'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Tryb świateł mijania przy zmierzchu / świcie'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Wyjscie przekaznika sterowania swiatlem w bagazniku'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Alarm z ukladu wykrywania ruchu we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Alarm: wyłączony czujnik przedziału pasażera'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Zdalne sterowanie'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"BSI nie zaprogramowane'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Otwarcie klapy silnika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Otwarcie klapy bagaznika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Regulacja otwierania klapy bagaznika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Wyjscie przekaznika otwierania bagaznika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Zadanie otwarcia klapy bagaznika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Drzwi tylne prawe'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Drzwi tylne lewe'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Drzwi przednie prawe'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Przekaznik zamka centralnego: zamykanie'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Przekaznik zamka centralnego: otwieranie'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Przekaznik zamka centralnego, blokada zamka'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Otwarcie przednich prawych drzwi'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Otwarcie przednich lewych drzwi'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Kontrola włączenia blokady dziecięcej'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"89'	"Kontrola wyłączania blokady dziecięcej'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"90'	"Kontrolka poziomu plynu chlodniczego'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"91'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"92'	"Woda w paliwie'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"93'	"Poziom plynu hamulcowego, za niski'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"94'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"95'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"96'	"Deska wskazników - wskaznik poziomu paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"97'	"Impedancja wskaznika paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"98'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"99'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"100'	"Temperatura oleju silnikowego'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"101'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"102'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"103'	"Pomiar jasności zmierzchu'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"104'	"Srednie zuzycie paliwa/odleglosc'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"105'	"Srednie zuzycie paliwa/km'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"106'	"Odleglosc calkowita (km)'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"107'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"108'	"LED alarmu'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"109'	"Kontrolka minimalnego poziomu plynu spryskiwaczy'

"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"110'	"Pozycja 2 przycisku podnoszenia szyby w drzwiach prawych tylnych'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"111'	"Pozycja 2 przycisku podnoszenia szyby w drzwiach lewych tylnych'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"112'	"Pozycja 1 przycisku podnoszenia szyby w drzwiach prawych tylnych'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"113'	"Pozycja 1 przycisku podnoszenia szyby lewej'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"114'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"115'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na nizszej predkosci'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"116'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na wyzszej predkosci'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"117'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"118'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"119'	"Zadanie spryskiwaczy reflektorów'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"120'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Parametry bieżące'	"121'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"1'	"Przyciemniane swiatla pozycyjne'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"2'	"Swiecenie prawych kierunkowskazów'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"3'	"Swiecenie lewych kierunkowskazów'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"4'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"5'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"6'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"7'	"Szyba drzwi tylnych prawych w góre'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"8'	"Szyba drzwi tylnych prawych w dól'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"9'	"Szyba drzwi tylnych lewych w góre'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"10'	"Szyba drzwi tylnych lewych w dól'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"11'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"12'	"Wycieraczki szyb'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"13'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"14'	"Spryskiwacz tylnej szyby'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"15'	"Spryskiwacz reflektorów'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"16'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"17'	"Sterowanie średnią prędkością wentylatora'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"18'	"Zamkniecie'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"19'	"Odblokowany'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"20'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"21'	"Wlacznik otwierania bagaznika'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"22'	"Kontrola włączenia blokady dziecięcej'
"Citroën'	"C8'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 27.14'	"'	"Testy'	"23'	"Kontrola wyłączania blokady dziecięcej'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Poziom w zbiorniku, dodatek'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Korek wlewu paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura za filtrem emisji cząstek (jeżeli jest)'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Całkowita ilość dodatku do oleju napędowego wtryśnięta do filtra emisji cząstek (licznik 1)'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Całkowita ilość dodatku do oleju napędowego wtryśnięta ze zbiornika dodatku (licznik 2)'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa dodatku do oleju napędowego'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Poziom w zbiorniku, dodatek'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Korek wlewu paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Całkowita ilość dodatku do oleju napędowego wtryśnięta do filtra emisji cząstek (licznik 1)'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa dodatku do oleju napędowego'
"Citroën'	"C8'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Skasowanie pamieci adaptacji'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Status ECU'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zadanie odciecia wtrysku'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujnik położenia przepustnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sterownik kata wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa 3'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Cewka zaplonowa 4'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Regulacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Temperatura powietrza'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Pedal przyspieszania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Kick-down'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Przekładnia zębata'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Czas wtrysku'

"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Przekaźnik zasilania prądem elektrycznym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Wartość odniesienia prędkości wentylatora'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Linia przebudzenia, status'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Status ECU'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Kąt walu rozrządu, faktyczny'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Regulacja wałka rozrządu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"1'	"Przepustnica elektroniczna'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"2'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"3'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"4'	"Cewka zaplonowa 3'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"5'	"Cewka zaplonowa 4'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz cylindra 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz cylindra 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz cylindra 3'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"9'	"Wtryskiwacz cylindra 4'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"10'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"12'	"Ogrzewanie sondy lambda przed katalizatorem'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"13'	"Ogrzewanie sondy lambda za katalizatorem'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"14'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LPB'	"'	"Testy'	"15'	"Regulacja wałka rozrządu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Skasowanie pamieci adaptacji'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Skasowanie pamieci adaptacji'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Sterownik'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Sterownik'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Położenie przepustnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Położenie przepustnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Nastawnik przepustnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Nastawnik przepustnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cewka czasu ladowania cylindra 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cewka czasu ladowania cylindra 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka czasu ladowania cylindra 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka czasu ladowania cylindra 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka czasu ladowania cylindra 3'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka czasu ladowania cylindra 3'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Cewka czasu ladowania cylindra 4'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Cewka czasu ladowania cylindra 4'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Czas ładowania cewki cylindra 5'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Czas ładowania cewki cylindra 5'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Czas ładowania cewki cylindra 6'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Czas ładowania cewki cylindra 6'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Status czujnika tlenu po stronie wlotowej przednich cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Status czujnika tlenu po stronie wlotowej przednich cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Status czujnika tlenu po stronie wylotowej przednich cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Status czujnika tlenu po stronie wylotowej przednich cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Status czujnika tlenu po stronie wlotowej tylnych cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Status czujnika tlenu po stronie wlotowej tylnych cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Status czujnika tlenu po stronie wylotowej tylnych cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Status czujnika tlenu po stronie wylotowej tylnych cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Regulacja mieszanki przednich cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Regulacja mieszanki przednich cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Napięcie czujnika tlenu po stronie wlotowej przednich cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Napięcie czujnika tlenu po stronie wlotowej przednich cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Napięcie czujnika tlenu po stronie wylotowej tylnych cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Napięcie czujnika tlenu po stronie wylotowej tylnych cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Napięcie czujnika tlenu po stronie wlotowej przednich cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Napięcie czujnika tlenu po stronie wlotowej przednich cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Napięcie czujnika tlenu po stronie wylotowej tylnych cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Napięcie czujnika tlenu po stronie wylotowej tylnych cylindrów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Diagnostyka katalizatora'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Diagnostyka katalizatora'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Autoryzacja klimatyzacji'

"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Podwójny obwód sterowania przekaźnika'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Podwójny obwód sterowania przekaźnika'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Przekaznik niskiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Przekaznik niskiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Przekaznik wysokiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Przekaznik wysokiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Regulacja wentylatora'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Regulacja wentylatora'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zmienny rozrząd zaworu elektromagnetycznego, cylindry przednie'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zmienny rozrząd zaworu elektromagnetycznego, cylindry przednie'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Czujnik pozycji wału rozrządu, cylindry przednie'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Czujnik pozycji wału rozrządu, cylindry przednie'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Zmienny rozrząd zaworu elektromagnetycznego, cylindry tylne'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Zmienny rozrząd zaworu elektromagnetycznego, cylindry tylne'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Czujnik pozycji wału rozrządu, cylindry tylne'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Czujnik pozycji wału rozrządu, cylindry tylne'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"1'	"Zmienny rozrząd zaworu elektromagnetycznego, cylindry przednie'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"1'	"Zmienny rozrząd zaworu elektromagnetycznego, cylindry przednie'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"2'	"Zmienny rozrząd zaworu elektromagnetycznego, cylindry tylne'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"2'	"Zmienny rozrząd zaworu elektromagnetycznego, cylindry tylne'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"3'	"Podwójny obwód sterowania przekaźnika'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"3'	"Podwójny obwód sterowania przekaźnika'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 5'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 5'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"9'	"Wtryskiwacz 6'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"9'	"Wtryskiwacz 6'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"11'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"11'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"12'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"12'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"13'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"13'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"14'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"14'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"15'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"15'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"16'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"16'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"17'	"Cewka zaplonowa 3'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"17'	"Cewka zaplonowa 3'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"18'	"Cewka zaplonowa 4'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"18'	"Cewka zaplonowa 4'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"19'	"Cewka zaplonowa 5'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"19'	"Cewka zaplonowa 5'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFW 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"20'	"Cewka zaplonowa 6'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"XFX 3,0 ME 7.4.6'	"'	"Testy'	"20'	"Cewka zaplonowa 6'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Mieszanka paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Predkosc dmuchawy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator'

"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"9'	"Pompa powietrza wtórnego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"14'	"Wentylator'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cewka czasu ladowania cylindra 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cewka czasu ladowania cylindra 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cewka czasu ladowania cylindra 3'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka czasu ladowania cylindra 4'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Adaptacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Przekaznik główny'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Predkosc dmuchawy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"1'	"Sterownie przepustnica ze sterownika'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"2'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"3'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"4'	"Cewka zaplonowa 3'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"5'	"Cewka zaplonowa 4'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"6'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"9'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"10'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"12'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"13'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"14'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"C8'	"Silnik benzynowy'	"RFJ 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"15'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Regeneracja'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Regeneracja'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Zasilanie czujników walków rozrzadu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Zasilanie czujników walków rozrzadu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Synchronizacja wal korbowy/walek rozrzadu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Synchronizacja wal korbowy/walek rozrzadu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlacznik tempomatu, zawieszony'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlacznik tempomatu, zawieszony'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Styk pedalu hamulca 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Styk pedalu hamulca 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Styk pedalu hamulca 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Styk pedalu hamulca 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wlacznik pedalu sprzegla'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wlacznik pedalu sprzegla'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zmierzone cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zmierzone cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zmierzona / żądana odchyłka ciśnienia paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zmierzona / żądana odchyłka ciśnienia paliwa'

"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Sterownik'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Sterownik'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Ze skrzynia automatyczna'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Ze skrzynia automatyczna'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Przekaznik wysokiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Przekaznik wysokiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Przekaznik niskiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Przekaznik niskiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Czujnik cisnienia w klimatyzacji'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Czujnik cisnienia w klimatyzacji'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Sygnal odciecia A/C'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Sygnal odciecia A/C'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Otwarcie przepustnicy EGR'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Otwarcie przepustnicy EGR'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Współczynnik wypelnienia impulsu regulacji zaworu cisnienia doladowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Współczynnik wypelnienia impulsu regulacji zaworu cisnienia doladowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Wyliczona dawka paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Wyliczona dawka paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Cylinder 1 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Cylinder 1 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Cylinder 2 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Cylinder 2 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Cylinder 3 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Cylinder 3 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Cylinder 4 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Cylinder 4 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Nieprawidlowe napiecie na wtryskiwaczu cylindra 1 i 4'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Nieprawidlowe napiecie na wtryskiwaczu cylindra 1 i 4'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Nieprawidlowe napiecie na wtryskiwaczu cylindra 2 i 3'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Nieprawidlowe napiecie na wtryskiwaczu cylindra 2 i 3'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Niedrożność filtru emisji cząstek'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Niedrożność filtru emisji cząstek'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Temperatura spalin, przed katalizatorem'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Temperatura spalin, przed katalizatorem'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Temperatura spalin, za katalizatorem'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Temperatura spalin, za katalizatorem'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Obejściowa przepustnica powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Obejściowa przepustnica powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Dawka paliwa dla wtrysku koncowego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Dawka paliwa dla wtrysku koncowego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Regulacja kata wtrysku koncowego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Regulacja kata wtrysku koncowego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Ciśnienie między wlotem a wylotem z filtra cząstek'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Ciśnienie między wlotem a wylotem z filtra cząstek'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Całkowita ilość dodatku'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Całkowita ilość dodatku'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"A/C żądanie pomocy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"A/C żądanie pomocy'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Aktywacja wyposażenia zużywającego prąd'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Aktywacja wyposażenia zużywającego prąd'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Średni odstęp między ostatnimi 5 regeneracjami'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Średni odstęp między ostatnimi 5 regeneracjami'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"2'	"Predkosc wentylatora 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"2'	"Predkosc wentylatora 2'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"4'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"4'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"5'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"5'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'

"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik główny ukladu zasilania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik główny ukladu zasilania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór regulacji cisnienia doladowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór regulacji cisnienia doladowania'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"4HW 2,2 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"10'	"Obejściowa przepustnica powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C8'	"Silnik diesla'	"RHT 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"10'	"Obejściowa przepustnica powietrza dolotowego'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks diagnostyczny'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"11'	"Kontrola posprzedażna'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"12'	"Czujniki satelity przedniego, PSA'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"13'	"Zasilacz czujników satelitów'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"14'	"Wersja kalibracji satelit przednich'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"15'	"Wersja materiału satelit przednich'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"16'	"Wersja oprogramowania satelit przednich'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"17'	"Wartość odniesienia PSA czujników tylnego satelity'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"18'	"Urządzenie zasilające czujniki tylnego satelity'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"19'	"Wersja kalibracji tylnych satelitów'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"20'	"Wersja materiału tylnych satelitów'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"21'	"Wersja oprogramowania tylnych satelitów'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Spłonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Spłonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona kierowcy'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik polozenia fotela kierowcy'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Spłonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Spłonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poduszka powietrzna zabezpieczająca kolana po stronie pasażera'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona pasażera'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Czujnik polozenia fotela pasazera'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Ilosc zderzen'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wykryto uderzenie od tylu'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Napinacz kierowcy'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napinacz pasa biodrowego kierowcy'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napinacz pasa pasazera'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napinacz pasa biodrowego pasażera'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 1'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 2'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 3'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 3'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 3'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zaplon naboju lewej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zaplon naboju prawej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Boczna prawa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Boczna lewa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zaplon naboju prawej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zaplon naboju lewej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja programu'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Sprawdzenie na koncu linii montazowej'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Czujniki satelity przedniego, PSA'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"11'	"Wersja kalibracji satelit przednich'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"12'	"Wersja oprogramowania satelit przednich'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"13'	"Wersja materiału satelit przednich'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Poduszka kierowcy i pasazera poziom 1'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Poduszka kierowcy i pasazera poziom 2'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przednie poduszki boczne'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kurtyny powietrzne'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przednie napinanie pasów'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Tylne napinanie pasów'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przednie czujniki zderzen bocznych'
"Citroën'	"C8'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Tylne lewe i prawe satelity'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Dekalibracja kata skretu kola'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Kalibracja czujnika kąta obrotu kierownicy'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Uklad odpowietrzenia kola, tylne lewe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Uklad odpowietrzenia kola, przednie lewe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Uklad odpowietrzenia kola, przednie prawe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Adaptacje'	"6'	"Uklad odpowietrzenia kola, tylne prawe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"BOSCH'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'

"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przedniego lewego'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola przedniego prawego'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik kola – tylne lewe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik kola – tylne prawe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przekaznik elektrozaworów'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przekaznik pompy hydraulicznej'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Stan przewodów hamulcowych'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wyłącznik świateł hamowania nr 1'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wyłącznik świateł hamowania nr 2'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cisnienie hamowania'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Czujnik obrotu wokół osi pionowej pojazdu'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przyspieszenie boczne'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Moment obrotowy zadany przez kierowce'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Komunikacja do ukladu ABS/ASR'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Diagnostyka szyny danych'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zaprogramowanie czujnika skretu kierownicy'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sygnal szybkosci obracania'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Ustawienia wartosci wzorcowej ASR/MSR'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zmiana biegu w trakcie'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Wybrany bieg (obliczone)'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Konwerter momentu napedowego'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa recyrkulacji'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"7'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"8'	"Elektrozawór ogranicznika 1'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"9'	"Elektrozawór ogranicznika 2'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"12'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0 ESP'	"'	"Testy'	"13'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Rozłączenie ogranicznika prędkości'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Dekalibracja kata skretu kola'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Kalibracja kata skretu kola kierownicy'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer dostawcy'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wersji programu'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik predkosci kola przód lewa strona'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przód prawa strona'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola tyl lewa strona'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik predkosci kola tyl prawa strona'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wlacznik okladzin hamulcowych'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zadany moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kat skretu kierownicy'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Czujnik obrotu wokół osi pionowej pojazdu'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Czujnik przyspieszen pojazdu'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cisnienie hamowania'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przycisk ESP'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Hamulec reczny'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Styk pedalu hamulca 2'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Magistrala CAN: komunikacja'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Aktualne obciazenie silnika'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Ustawienia wartosci wzorcowej ASR/MSR'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zmiana biegu w trakcie'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Pozycja drazka wyboru biegu'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Konwerter momentu napedowego'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa hydroagregatu ABS'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"7'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"8'	"Elektrozawór ogranicznika 1'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"9'	"Elektrozawór ogranicznika 2'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"12'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"C8'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"13'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"C8'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"C8'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'

"Citroën'	"C8'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"C8'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"C8'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"C8'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Prędkość obrotowa'
"Citroën'	"C8'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Pompa wspomagania ukladu kierowniczego'
"Citroën'	"C8'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Natężenie prądu silnika ukladu kierowniczego'
"Citroën'	"C8'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zasilanie silnika sterującego'
"Citroën'	"C8'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Prędkość silnika pompy'
"Citroën'	"C8'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Status silnika'
"Citroën'	"C8'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"C8'	"Uklad kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa wspomagania ukladu kierowniczego'
"Citroën'	"Evasion'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Evasion'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Evasion'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Ilosc kluczy'
"Citroën'	"Evasion'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Liczba zapamietanych pilotów'
"Citroën'	"Evasion'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Konfiguracja'
"Citroën'	"Evasion'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Konfiguracja alarmu'
"Citroën'	"Evasion'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"Evasion'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Komunikacja transpondera'
"Citroën'	"Evasion'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Komunikacja z syrenami'
"Citroën'	"Evasion'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przycisk blokowania drzwi kierowcy'
"Citroën'	"Evasion'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przycisk blokowania drzwi pasazera'
"Citroën'	"Evasion'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Lewe drzwi przednie'
"Citroën'	"Evasion'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Prawe drzwi przednie'
"Citroën'	"Evasion'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Tylne lewe drzwi'
"Citroën'	"Evasion'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Tylne prawe drzwi'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Mieszanka paliwa'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Modul wentylatorów chlodnicy'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"9'	"Pompa powietrza wtórnego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Cewka zaplonowa 3'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Cewka zaplonowa 4'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Sonda lambda'

"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Kod skrzyni biegów'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"7'	"Pompa powietrza wtórnego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik wylaczenia klimatyzacji'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2,0 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"10'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sygnal wlaczenia zaplonu 15'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sygnal wlaczenia zaplonu 15'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Zadany poczatek wtrysku'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Rzeczywisty poczatek wtrysku'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik wzniosu koncówki wtryskiwacza'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przekaznik wylaczenia klimatyzacji'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"2'	"Nastawnik biegu jalowego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kalibracja wirnika'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zadane polozenie wirnika'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Rzeczywiste polozenie wirnika'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Regulacja obrotów wirnika'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Rotor zaworu elektromagnetycznego, – (opóźnienie)'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Rotor zaworu elektromagnetycznego, - (wzmocnienie)'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Rotor zaworu elektromagnetycznego, + (wzmocnienie)'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Nastawnik kata wyprzedzenia wrysku'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Kalibracja walka rozrzadu'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Gęstość powietrza'

"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Stan operacyjny'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Elektrozawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zalaczenie swiec zarowych'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Pozycja drazka wyboru biegu'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Wlacznik biegu jalowego'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Testy'	"1'	"Injection valve cylinder 1 and 4\nWtryskiwacz cylinder 1 i 4'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylinder 2 i 3'
"Citroën'	"Evasion'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Evasion'	"System bezpieczeństwa'	"AC4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Evasion'	"System bezpieczeństwa'	"AC4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Evasion'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Evasion'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Evasion'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czujnik kola - przednie lewe'
"Citroën'	"Evasion'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik kola - przednie prawe'
"Citroën'	"Evasion'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik kola - tylne lewe'
"Citroën'	"Evasion'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik kola - tylne prawe'
"Citroën'	"Evasion'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Uklad bezpieczenstwa'
"Citroën'	"Evasion'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Evasion'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Evasion'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Evasion'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czujnik kola - przednie lewe'
"Citroën'	"Evasion'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik kola - przednie prawe'
"Citroën'	"Evasion'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik kola - tylne lewe'
"Citroën'	"Evasion'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik kola - tylne prawe'
"Citroën'	"Evasion'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Uklad bezpieczenstwa'
"Citroën'	"Evasion'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zadanie silnika'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sterownik wtrysku paliwa'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Sygnal immobilizera'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Ilosc zapisów'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Poczatek wtrysku'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Rozpoczecie wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Czas trwania wtrysku głównego'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Czas trwania wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zawór regulacji cisnienia'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zmierzone cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Stan wlacznika zaplonu'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Magistrala CAN: magistrala danych'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Polozenie pedalu przyspieszenia, czujnik 1'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Polozenie pedalu przyspieszenia, czujnik 2'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Kondensator 1'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Magistrala CAN: dane na magistrali (jesli taka jest)'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"2'	"Wentylator 2'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"3'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"4'	"Lampka sygnalizacji usterek (MIL)'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"5'	"Regulator turbiny'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"6'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"9'	"Przekaznik podgrzewania filtra paliwa'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"10'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"11'	"Lampka nagrzewania swiec zarowych'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"12'	"Lampka tempomatu'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"13'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"14'	"Zawór przestawiania klapy dlawiacej'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Zadany poczatek wtrysku'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Rzeczywisty poczatek wtrysku'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik wzniosu koncówki wtryskiwacza'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przekaznik wylaczenia klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"2'	"Nastawnik biegu jalowego'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Jumper I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zadanie silnika'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sterownik wtrysku paliwa'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Sygnal immobilizera'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Ilosc zapisów'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'

"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Poczatek wtrysku'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Rozpoczecie wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Czas trwania wtrysku głównego'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Czas trwania wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zawór regulacji cisnienia'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zmierzone cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Stan wlacznika zaplonu'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Magistrala CAN: magistrala danych'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Polozenie pedalu przyspieszenia, czujnik 1'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Polozenie pedalu przyspieszenia, czujnik 2'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Kondensator 1'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Magistrala CAN: dane na magistrali (jesli taka jest)'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator 1'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"2'	"Wentylator 2'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"3'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"4'	"Lampka sygnalizacji usterek (MIL)'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"5'	"Regulator turbiny'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"6'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"9'	"Przekaznik podgrzewania filtra paliwa'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"10'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"11'	"Lampka nagrzewania swiec zarowych'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"12'	"Lampka tempomatu'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"13'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"Jumper II'	"Silnik diesla'	"8140.43s 2,8 EDC 15C7'	"'	"Testy'	"14'	"Zawór przestawiania klapy dlawiacej'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Kod ISO'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja modułu sterującego silnika'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Numer wyposażenia komputerowego'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Data programowania'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sterowanie swiatel mijania'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Głośność brzęczyka'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Numer seryjny'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"1'	"Ostrzeżenie o temperaturze płynu chłodzącego silnika'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"2'	"Lampka kontrolna paliwa'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"3'	"Kontrolka alternatora'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"4'	"Kontrolka cisnienia oleju'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"5'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"6'	"Niski poziom plynu hamulcowego, kontrolka hamulca postojowego'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"7'	"Informacja kierunkowskazów'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"8'	"Lampka wlaczenia swiatel'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"9'	"Informacja lewego wskaznika'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"10'	"Informacja prawego wskaznika'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"11'	"Kontrolka immobilizera'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"12'	"Tylne swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"13'	"Błąd oświetlenia zewnętrznego'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"14'	"Kontrolka ostrzegawcza drzwi / światła wsiadania'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"15'	"Lampka swiec zarowych'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"16'	"Lampka kontrolna ABS'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"17'	"Przednie swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"18'	"Woda w filtrze Diesla'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"19'	"Lampka ostrzegawcza LED'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"20'	"Lampka tempomatu'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"21'	"Lampka ostrzegawcza ASR/ESP'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"22'	"Wskaźnik usterki poduszki powietrznej i kontrolka ostrzegawcza'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"23'	"Zdeaktywowana kontrolka ostrzegawcza poduszki powietrznej, strona pasażera'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"24'	"Kontrolka pasa'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"25'	"Wskaźnik zużycia wkładek hamulcowych'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"26'	"Kontrolka poziomu plynu chlodniczego'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"27'	"Lampka kontrolna filtra cząstek stałych'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"28'	"Wskaźnik akustyczny (brzęczek)'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"29'	"Prędkościomierz'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"30'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"31'	"Wskaznik poziomu paliwa'
"Citroën'	"Jumper III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"32'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumper III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Kod ISO'
"Citroën'	"Jumper III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumper III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja modułu sterującego silnika'
"Citroën'	"Jumper III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"Jumper III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Jumper III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Numer wyposażenia komputerowego'
"Citroën'	"Jumper III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Data programowania'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer wyposażenia komputerowego'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja modułu sterującego silnika'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'

"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Kod ISO'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Data programowania'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Stan immobilizera'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Kontrola przyspieszenia'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Elektroniczny moduł sterujący ABS'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Klimatyzacja'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wentylator układu chłodzenia silnika'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Lampka kontrolna temperatury silnika'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Czujnik wody w paliwie silnika Diesla'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Status silnika'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Lampka sygnalizacji usterek (MIL)'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zwolniony pedal hamulca'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Wlacznik pedalu sprzegla'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Sygnał 1 pedału przyspieszenia'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Sygnał 2 pedału przyspieszenia'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Bieg włączony'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Typ skrzyni przekladniowej'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Przekaźnik klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Poziom ciśnienia A/C 1'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Poziom ciśnienia A/C 2'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Poziom ciśnienia A/C 3'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Poziom ciśnienia A/C 4'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Wentylator chłodzący – stopień 1'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Wentylator chłodzący – stopień 2'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Synchronizacja pomiedzy walem korbowym a walkiem rozrzadu'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Kolektor dolotowy'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Temperatura silnika'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Temperatura silnika'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Masa powietrza'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Dawka paliwa, zapotrzebowanie'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Główny wtrysk'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Wtrysk wstępny'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Sterowanie przekaznikiem pompy paliwa'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Czujnik temperatury paliwa'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Cisnienie paliwa w rampie'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Czujnik cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Ustawienie cisnienia w rampie'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Regulacja zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Status zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Ciśnienie oleju silnikowego'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"cisnienie otoczenia'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Zasilanie wtryskiwaczy'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Wymiana oleju'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Testy'	"1'	"Regulator pompy wtryskowej'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Testy'	"2'	"Lampka kontrolna temperatury silnika'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Testy'	"3'	"Lampka sygnalizacji usterek (MIL)'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Testy'	"4'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Testy'	"5'	"Wentylator chłodzący – stopień 1'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Testy'	"6'	"Wentylator chłodzący – stopień 2'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaźnik klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Jumper III'	"Silnik diesla'	"4HU 2,2 Hdi'	"'	"Testy'	"10'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Odniesienie MPR'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja modułu sterującego silnika'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Data programowania'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Numer seryjny'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Spłonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Spłonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik zajecia fotela kierowcy'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Spłonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Spłonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Poduszka powietrzna zabezpieczająca kolana po stronie pasażera'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujnik zajecia fotela pasazera'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Detektor zajętego miejsca pasażera'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przełącznik odłączający poduszkę powietrzną pasażera'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Napinacz kierowcy'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Napinacz pasa pasazera'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 1'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Obwód zapalnika lewego i prawego napinacza, rząd 2'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 2'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zaplon naboju lewej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zaplon naboju prawej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Boczna prawa kurtyna powietrzna'

"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Boczna lewa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Czujnik zapiecia pasa kierowcy'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Czujnik zapiecia pasa pasazera'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Przełącznik środkowego pasa bezpieczeństwa, rząd 1'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Przełącznik lewego i prawego pasa bezpieczeństwa, rząd 2'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Przełącznik środkowego pasa bezpieczeństwa, rząd 2'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Splonka zaplonowa 1 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Splonka zaplonowa 2 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Splonka zaplonowa 1 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Napinacz kierowcy'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Napinacz pasa pasazera'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 1'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zaplon naboju lewej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Zaplon naboju prawej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Boczna prawa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Boczna lewa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Czujnik przyspieszenia 1'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Czujnik przyspieszenia 2'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Czujnik przyspieszenia 3'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zapas energii 1'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zapas energii 2'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"ASIC 1'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"ASIC 2'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"ASIC 3'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"ASIC 4'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"usterka pamieci EEPROM'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Regulator napiecia'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Komputer
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Lampka ostrzegawcza LED'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Lampka ostrzegawcza LED miga'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Stan 'Przełącznika odłączającego poduszkę powietrzną pasażera''
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Czujnik zapiecia pasa kierowcy'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Czujnik zapiecia pasa pasazera'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Przełącznik lewego pasa bezpieczeństwa, rząd 2'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Przełącznik prawego pasa bezpieczeństwa, rząd 2'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Testy'	"1'	"Lampka ostrzegawcza LED'
"Citroën'	"Jumper III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Diagnostyka'	"'	"Testy'	"2'	"Kontrolka pasa'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Kod ISO'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wyposażenia komputerowego'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja modułu sterującego silnika'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Data programowania'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czujnik predkosci kola przedniego lewego'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik predkosci kola przedniego prawego'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik kola – tylne prawe'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik kola – tylne lewe'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Przekaznik elektrozaworów'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Pompa recyrkulacji'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zawór wlotowy ABS – lewy przód'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Zawór wylotowy ABS – lewy przód'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór wlotowy ABS – prawy przód'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór wylotowy ABS – prawy przód'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór wlotowy ABS – lewy tył'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zawór wylotowy ABS – prawy tył'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zawór wlotowy ABS – prawy tył'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zawór wylotowy ABS – prawy tył'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Drugi styk pedalu hamulca'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napięcie zasilania'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa recyrkulacji'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór wylotowy ABS – lewy przód'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór wylotowy ABS – prawy przód'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór wylotowy ABS – prawy tył'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór wylotowy ABS – prawy tył'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór wlotowy ABS – lewy przód'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór wlotowy ABS – prawy przód'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"8'	"Zawór wlotowy ABS – lewy tył'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór wlotowy ABS – prawy tył'
"Citroën'	"Jumper III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"10'	"LED'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Mieszanka paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Napiecie akumulatora'

"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Modul wentylatorów chlodnicy'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"9'	"Pompa powietrza wtórnego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer czesci'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Korekcja czasu wtrysku'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przekaznik wentylatora 2'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wentylator'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wentylator'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zadanie wtrysku'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Aktualna dawka paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zadana dawka paliwa dla wartosci sygnalu czujnika polozenia pedalu'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Ilosc paliwa na biegu jalowym'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Maksymalne zwiekszenie dawki paliwa dla obecnych warunków pracy'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"1'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"3'	"Elektrozawór, przedwtrysk'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"5'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"7'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHX 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHX 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHX 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHX 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHX 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHX 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHX 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHX 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHX 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHX 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sygnal wlaczenia zaplonu 15'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHX 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sygnal wlaczenia zaplonu 15'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHX 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHX 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHW 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHX 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Zasilanie czujników walków rozrzadu'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Synchronizacja wal korbowy/walek rozrzadu'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlacznik tempomatu, zawieszony'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zmierzone cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zmierzona / żądana odchyłka ciśnienia paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Ze skrzynia automatyczna'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przekaznik wysokiej predkosci wentylatora chlodnicy'

"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przekaznik niskiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Sygnal odciecia A/C'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Otwarcie przepustnicy EGR'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Współczynnik wypelnienia impulsu regulacji zaworu cisnienia doladowania'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Wyliczona dawka paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Cylinder 1 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Cylinder 2 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Cylinder 3 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Cylinder 4 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Napiecie wtryskiwaczy'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"2'	"Predkosc wentylatora 2'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"4'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"5'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik glówny ukladu zasilania'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór regulacji cisnienia doladowania'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór grzalki powietrza wlotowego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Zadany poczatek wtrysku'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Rzeczywisty poczatek wtrysku'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik wzniosu koncówki wtryskiwacza'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przekaznik wylaczenia klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"2'	"Nastawnik biegu jalowego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kalibracja wirnika'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zadane polozenie wirnika'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Rzeczywiste polozenie wirnika'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Regulacja obrotów wirnika'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Rotor zaworu elektromagnetycznego, – (opóźnienie)'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Rotor zaworu elektromagnetycznego, - (wzmocnienie)'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Rotor zaworu elektromagnetycznego, + (wzmocnienie)'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Nastawnik kata wyprzedzenia wtrysku'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Kalibracja walka rozrzadu'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Gęstość powietrza'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Stan operacyjny'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Elektrozawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zalaczenie swiec zarowych'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Pozycja drazka wyboru biegu'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Wlacznik biegu jalowego'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Testy'	"1'	"Injection valve cylinder 1 and 4\nWtryskiwacz cylinder 1 i 4'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylinder 2 i 3'
"Citroën'	"Jumpy I'	"Silnik diesla'	"p8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Blokowanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Odblokowywanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wersja programu'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sprawdzenie na koncu linii montazowej'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Blokowanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Poduszka powietrzna kierowcy'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Poduszka powietrzna pasazera'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przednie poduszki boczne'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Kurtyny powietrzne'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napinacz'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Czujniki satelity'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'

"Citroën'	"Jumpy I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czujnik kola - przednie lewe'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik kola - przednie prawe'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik kola - tylne lewe'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik kola - tylne prawe'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Uklad bezpieczenstwa'
"Citroën'	"Jumpy I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Texton'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Texton'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Texton'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Ilosc kluczy'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Texton'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Liczba zapamietanych pilotów'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Texton'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Konfiguracja'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Texton'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Texton'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Komunikacja transpondera'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Texton'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Przycisk blokowania drzwi kierowcy'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Texton'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przycisk blokowania drzwi pasazera'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Texton'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Konfiguracja alarmu'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Zasilanie czujników walków rozrzadu'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Synchronizacja wal korbowy/walek rozrzadu'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlacznik tempomatu, zawieszony'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zmierzone cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zmierzona / żądana odchyłka ciśnienia paliwa'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Ze skrzynia automatyczna'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przekaznik wysokiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przekaznik niskiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Sygnal odciecia A/C'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Otwarcie przepustnicy EGR'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Współczynnik wypelnienia impulsu regulacji zaworu cisnienia doladowania'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Wyliczona dawka paliwa'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Cylinder 1 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Cylinder 2 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Cylinder 3 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Cylinder 4 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Napiecie wtryskiwaczy'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"2'	"Predkosc wentylatora 2'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"4'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"5'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik główny ukladu zasilania'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór regulacji cisnienia doladowania'
"Citroën'	"Jumpy II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór grzalki powietrza wlotowego'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Blokowanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Odblokowywanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wersja programu'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sprawdzenie na koncu linii montazowej'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Blokowanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Poduszka powietrzna kierowcy'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Poduszka powietrzna pasazera'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przednie poduszki boczne'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Kurtyny powietrzne'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napinacz'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Czujniki satelity'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czujnik kola - przednie lewe'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik kola - przednie prawe'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik kola - tylne lewe'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik kola - tylne prawe'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Uklad bezpieczenstwa'
"Citroën'	"Jumpy II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'

"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Dzien daty produkcji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Numer seryjny'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Przycisk ESP'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"uklad wspomagania parkowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wlacznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Sterowanie ogrzewaniem tylnej szyby'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przycisk regulacji podświetlenia tablicy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Przycisk kasowania licznika kilometrów'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"1'	"Prędkościomierz'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"2'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"3'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"4'	"temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"5'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"6'	"Podświetlenie tablicy rozdzielczej'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"7'	"Lampki ostrzegawcze panelu sterujacego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"8'	"Lampka dolna'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"9'	"Igły zestawu wskaźników'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Adaptacje'	"1'	"Konfiguracja, drzwi ze składanym lusterkiem'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Adaptacje'	"2'	"Składanie lusterek ze zdalnym sterowaniem'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Adaptacje'	"3'	"Konfiguracja, kontrola ciśnienia w oponach'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Adaptacje'	"4'	"Konfiguracja, światła dzienne'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Konfiguracje'	"1'	"Konfiguracja'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Konfiguracje'	"2'	"Monitorowanie ciśnienia opon'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Konfiguracje'	"3'	"Drzwi ze składanym lusterkiem'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Konfiguracje'	"4'	"Składanie lusterek ze zdalnym sterowaniem'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Konfiguracje'	"5'	"Konfiguracja'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Konfiguracje'	"6'	"Swiatla do jazdy dziennej'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"2'	"Tryb „Economy" - ekonomiczny'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"3'	"Informacja BSI'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zaplon zalaczony'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"5'	"Rozruch'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"6'	"Status pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"7'	"Status silnika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"8'	"Ogrzewanie fotela'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"9'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"10'	"Brak odłączenia części mocy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zmniejszenie napięcia świecy wstępnego nagrzewania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wymuszone zmniejszenie napięcia przy małej prędkości wentylatora'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"13'	"Usuwanie osadu podczas regeneracji filtra cząstek stałych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zmniejszenie napięcia odladzania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zmniejszenie napięcia ogrzewania częściowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zmniejszenie napięcia kompletnego odladzania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zmniejszenie napięcia wentylatora klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zmniejszenie napięcia sprężarki klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"19'	"Czujnik temperatury parownika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"20'	"Obwód bezpieczeństwa oblodzenia parownika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"21'	"Polecenie włączenia klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"22'	"Status sprezarki klimatyzacji A/C'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"23'	"Sprzeglo sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"25'	"Opornik grzejny'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zabezpieczenie niskiego ciśnienia'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"28'	"Hamulec postojowy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"29'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"30'	"Ustaw przyspieszanie w tempomacie na (+)'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"31'	"Ustaw przyspieszanie w tempomacie na (-)'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"32'	"Stan regulatora prędkości'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"33'	"Program jazdy Winter'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"34'	"Pozycja wybieraka skrzyni biegów (skrzynia automatyczna)'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"35'	"Status wstecznego biegu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"36'	"Wyłącznik wyłączania układu ESP'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, kierowca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, pasazer'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych prawych drzwi'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"40'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych lewych drzwi'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"41'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"42'	"Kontrola klaksonu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"43'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"44'	"Lewe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"45'	"Prawe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"46'	"Automatyczny włącznik świateł'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"47'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"48'	"Sterowanie obniżaniem wiązki światła'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"49'	"Przerywacz kierunkowskazów lampy głównej'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"50'	"Przelacznik swiatel mijania/drogowych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"51'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"52'	"Lampa kierunkowskazu lewej strony'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"53'	"Lampa kierunkowskazu prawej strony'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"54'	"Kontrolki zagrozenia'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"55'	"Kierunkowskazy przyczepy po lewej stronie'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"56'	"Kierunkowskazy przyczepy po prawej stronie'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"57'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"58'	"Zadanie zalaczenia oswietlenia wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"59'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"60'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"61'	"Monitorowanie wnetrza pojazdu'

"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"62'	"Alarm z ukladu wykrywania ruchu we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"63'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"64'	"Kod transpondera'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"65'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"66'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"67'	"Kod dostępu zapamiętany'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"68'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"69'	"Ilość zapamiętanych poleceń zdalnych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"70'	"BSI gotowy do programowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"71'	"Aktywne antyskanowanie transpondera'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"72'	"Klawisz 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"73'	"Klawisz 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"74'	"Klawisz 3'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"75'	"Klawisz 4'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"76'	"Klawisz 5'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"77'	"Słaby akumulator pilota'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"78'	"Polecenie włączenia blokady zabezpieczającej przed otwarciem przez dzieci'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"79'	"Odbiór ważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"80'	"Odbiór nieważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"81'	"Przycisk zdalnego sterowania blokowaniem drzwi'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"82'	"Przycisk zdalnego sterowania odblokowaniem drzwi'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"83'	"Środkowy przycisk zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"84'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"85'	"Zamykanie / otwieranie pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"86'	"Odlaczenie zamka centralnego ze wzgledu na temperature'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"87'	"Centralny zamek, blokowanie'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"88'	"Centralny zamek, odblokowanie'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"89'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"90'	"Zadanie otwarcia klapy bagaznika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"91'	"Sterowanie funkcją blokady zabezpieczającej przed otwarciem przez dzieci'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"92'	"Otwarcie klapy silnika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"93'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"94'	"Prawe drzwi przednie'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"95'	"Tylne prawe drzwi'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"96'	"Tylne lewe drzwi'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"97'	"Oslona'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"98'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"99'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"100'	"temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"101'	"Kontrolka poziomu plynu chlodniczego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"102'	"Temperatura oleju silnikowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"103'	"Poziom oleju silnikowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"104'	"Ostrzezenie o cisnieniu oleju'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"105'	"Czujnik poziomu paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"106'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"107'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"108'	"Czujnik wody w paliwie silnika Diesla'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"109'	"Zasięg jazdy do następnego przeglądu [km]'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"110'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"111'	"Aktualny odczyt licznika przebiegu kilometrowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"112'	"Średnie zużycie paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"113'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"114'	"Chwilowe zużycie paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"115'	"Kontrolka ESP'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"116'	"Tryb automatycznej wycieraczki'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"117'	"Wlacznik wycieraczki, stopien 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"118'	"Przełącznik wycieraczek szyby przedniej, krok 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"119'	"Kontrola wycieraczki szyby przedniej'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"120'	"Pozycja spoczynkowa wycieraczek'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"121'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"122'	"Obwód sterowania pompki płynu spryskiwaczy szyby panoramicznej'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"123'	"Czyszczenie reflektorów przednich'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"124'	"Wycieraczka tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"125'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"126'	"Polozenie spoczynkowe tylnej wycieraczki'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"127'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"128'	"Obwód sterowania pompy spryskiwacza tylnej szyby'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Parametry bieżące'	"129'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"1'	"sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"2'	"Włączenie sygnału dźwiękowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"3'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"4'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"5'	"Lewe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"6'	"Prawe swiatlo pozycyjne'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"7'	"Lewy kierunkowskaz'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"8'	"Prawy sygnał świetlny'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"9'	"Tylne swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"10'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"11'	"Centralny zamek, blokowanie'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"12'	"Przekaznik zamka centralnego, blokada zamka'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"13'	"Centralny zamek, odblokowanie'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"14'	"Regulacja otwierania klapy bagaznika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"15'	"Silnik blokady przed dziećmi'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"16'	"Kontrolka ESP'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"17'	"Wycieraczka szyby panoramicznej stopień 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"18'	"Wycieraczka szyby panoramicznej stopień 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"19'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"20'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"21'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"22'	"Spryskiwacz reflektorów'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka ISO 15765-4 CAN (11/500Kb)'	"Jumpy II BSI'	"Testy'	"23'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Regeneracja'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Regeneracja'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Liczba PSA'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Liczba PSA'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Kod dostawcy'

"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Kod dostawcy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Liczba uzupełniająca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Liczba uzupełniająca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wykonanej diagnostyki'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wykonanej diagnostyki'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Skojarzona liczba parametrów'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Skojarzona liczba parametrów'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wyłącznik bezpieczeństwa hamulców'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wyłącznik bezpieczeństwa hamulców'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wlacznik pedalu sprzegla'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wlacznik pedalu sprzegla'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Ścieżka pedału 1 rząd'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Ścieżka pedału 1 rząd'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Ścieżka pedału 2 rząd'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Ścieżka pedału 2 rząd'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Położenie pedału'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Położenie pedału'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wlacznik pelnego pedalu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wlacznik pelnego pedalu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Skrzynia biegów'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Skrzynia biegów'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Stan silnika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Stan silnika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Silnik na biegu jalowym'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Silnik na biegu jalowym'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Kontrola przyspieszenia'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Kontrola przyspieszenia'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zaprogramowana prędkość regulatora prędkości'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zaprogramowana prędkość regulatora prędkości'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Ograniczenie predkosci'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Ograniczenie predkosci'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Prędkość odniesienia dla ogranicznika prędkości'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Prędkość odniesienia dla ogranicznika prędkości'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Sygnał temperatury powietrza wlotowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Sygnał temperatury powietrza wlotowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Polecenie GMV'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Polecenie GMV'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Prędkość GMV'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Prędkość GMV'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Napęd wentylatora 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Napęd wentylatora 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zasilanie drogi nr 1 pedału'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zasilanie drogi nr 1 pedału'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zasilanie drogi nr 2 pedału'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zasilanie drogi nr 2 pedału'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Prąd IMV'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Prąd IMV'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Kontrola ciśnienia szyny'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Kontrola ciśnienia szyny'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zapotrzebowanie na cisnienie szyny'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zapotrzebowanie na cisnienie szyny'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Cisnienie paliwa w rampie'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Cisnienie paliwa w rampie'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Naped IMV (PWM)'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Naped IMV (PWM)'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 3'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 3'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 4'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 4'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Cylinder równoważący przesunięcie cyl. 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Napięcie HSD'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Napięcie HSD'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Sterowanie rozdziałem mieszanki w cylindrach'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Sterowanie rozdziałem mieszanki w cylindrach'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Błąd sterowania wtryskiwaczem'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Błąd sterowania wtryskiwaczem'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Zapotrzebowanie na przeplyw masy powietrza'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Zapotrzebowanie na przeplyw masy powietrza'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Czujnik masy przepływającego powietrza
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Czujnik masy przepływającego powietrza
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Sygnał temperatury powietrza wlotowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Sygnał temperatury powietrza wlotowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Temperatura powietrza doladowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Temperatura powietrza doladowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Sterowanie PWM zaworem EGR przepustnicy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Sterowanie PWM zaworem EGR przepustnicy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Sterowanie EGR'

"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Sterowanie EGR'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Napęd PWM zaworu EGR'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Napęd PWM zaworu EGR'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Polozenie zaworu EGR'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Polozenie zaworu EGR'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Regulacja cisnienia w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Regulacja cisnienia w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"cisnienie otoczenia'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"cisnienie otoczenia'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Polecenie Ciśnienie doładowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Polecenie Ciśnienie doładowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Ciśnienie doładowania silnika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Ciśnienie doładowania silnika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Położenie zaworu TGV'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Położenie zaworu TGV'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Położenie zaworu turbosprężarki'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Położenie zaworu turbosprężarki'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"FAP zatkanie'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"FAP zatkanie'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Stan pomocy przy regeneracji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Stan pomocy przy regeneracji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Temperatura za katalizatorem'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Temperatura za katalizatorem'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Różnica ciśnienia'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Różnica ciśnienia'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Włączenie odbiorników elektrycznych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Włączenie odbiorników elektrycznych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Natężenie przepływu powietrza DPF'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Natężenie przepływu powietrza DPF'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Objęta powierzchnia od zmiany DPF'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Objęta powierzchnia od zmiany DPF'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Objęta powierzchnia od zmiany DPF'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Objęta powierzchnia od zmiany DPF'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Dystansu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Dystansu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"FAP ilość dodatku'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"FAP ilość dodatku'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Niski poziom dodatku do paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Niski poziom dodatku do paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Objętość zbiornika z dodatkiem'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Objętość zbiornika z dodatkiem'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Stan synchronizacji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Stan synchronizacji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Stan kontroli PPH'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Stan kontroli PPH'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Dodatkowe sterowanie grzałki 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Dodatkowe sterowanie grzałki 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Dodatkowe sterowanie grzałki 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Dodatkowe sterowanie grzałki 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Zapotrzebowanie na paliwo główne'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Zapotrzebowanie na paliwo główne'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Główny impuls'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Główny impuls'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Stan przekaźnika DCU'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Stan przekaźnika DCU'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Nie wykonano pierwszego dodania dodatku do DPF'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Nie wykonano pierwszego dodania dodatku do DPF'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacz cylindra 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacz cylindra 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylindra 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylindra 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz cylindra 3'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz cylindra 3'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz cylindra 4'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz cylindra 4'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"5'	"Przekaźnik zasilania DCU'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"5'	"Przekaźnik zasilania DCU'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"6'	"Sterownik PPH'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"6'	"Sterownik PPH'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"7'	"Dodatkowy podgrzewacz'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"7'	"Dodatkowy podgrzewacz'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"8'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"8'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"9'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"9'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"10'	"IMV'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"10'	"IMV'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"11'	"Przepustnica EGR'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 DCM3.4 (DW10BTED4)'	"'	"Testy'	"11'	"Przepustnica EGR'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Regeneracja'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Regeneracja'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Wymiana filtra cząstek stałych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Wymiana filtra cząstek stałych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Dolewanie dodatku do oleju napędowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Dolewanie dodatku do oleju napędowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Napełnianie przewodu dodatkiem'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"5'	"Napełnianie przewodu dodatkiem'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"6'	"Wymuszenie uczenia nowego wtryskiwacza : wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"6'	"Wymuszenie uczenia nowego wtryskiwacza : wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"7'	"Wymuszenie uczenia nowego wtryskiwacza : wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"7'	"Wymuszenie uczenia nowego wtryskiwacza : wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"8'	"Wymuszenie uczenia nowego wtryskiwacza : wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"8'	"Wymuszenie uczenia nowego wtryskiwacza : wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"9'	"ID_WYMUSZENIE_UCZENIA_NOWEGO_WTRYSKIWACZA__ZNAKDWUKROPEK__WTRYSKIWACZ_4'

"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Adaptacje'	"9'	"ID_WYMUSZENIE_UCZENIA_NOWEGO_WTRYSKIWACZA__ZNAKDWUKROPEK__WTRYSKIWACZ_4'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Status ECU'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Status ECU'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza dolotowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza dolotowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Programowanie wtryskiwacza'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Programowanie wtryskiwacza'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Napiecie zasilania czujników 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Napiecie zasilania czujników 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przywrócenie pozycji zaworu EGR'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przywrócenie pozycji zaworu EGR'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cykl pracy zaworu upustowego spalin'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cykl pracy zaworu upustowego spalin'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Docelowe położenie zaworu upustowego spalin'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Docelowe położenie zaworu upustowego spalin'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Położenie zaworu upustowego spalin'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Położenie zaworu upustowego spalin'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Czujnik cisnienia AC.'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Czujnik cisnienia AC.'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Zawór odgazowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Zawór odgazowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Limit maksymalnej prędkości pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Limit maksymalnej prędkości pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Przekładnia zębata'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Przekładnia zębata'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Prędkość wentylatora'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Prędkość wentylatora'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Kick-down'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Kick-down'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Zwolniony pedal hamulca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Zwolniony pedal hamulca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Klimatyzacja'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Klimatyzacja'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Masa powietrza'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Masa powietrza'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Wtrysk wstępny'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Wtrysk wstępny'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Główny wtrysk'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Główny wtrysk'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Zasilanie wtryskiwaczy'

"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Zasilanie wtryskiwaczy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Zawartość sadzy w filtrze emisji cząstek stałych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Zawartość sadzy w filtrze emisji cząstek stałych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Status regeneracji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Status regeneracji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Temperatura spalin, za katalizatorem'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Temperatura spalin, za katalizatorem'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Ciśnienie różnicowe filtra cząstek'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Ciśnienie różnicowe filtra cząstek'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Całkowita ilość dodatku'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Całkowita ilość dodatku'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Włączenie przez użytkownika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Włączenie przez użytkownika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Przeplyw powietrza'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Przeplyw powietrza'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Stan jazdy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Stan jazdy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Dystans przejechany od ostatniej regeneracji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Dystans przejechany od ostatniej wymiany filtra cząstek'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Dystans przejechany od ostatniej wymiany filtra cząstek'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Zawartość sadzy w filtrze emisji cząstek stałych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Zawartość sadzy w filtrze emisji cząstek stałych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Przebieg pozostały do pokonania przed wymianą filtra cząstek stałych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Przebieg pozostały do pokonania przed wymianą filtra cząstek stałych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Teoretyczny przebieg pozostały do pokonania przed całkowitym zapełnieniem filtra cząstek stałych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Teoretyczny przebieg pozostały do pokonania przed całkowitym zapełnieniem filtra cząstek stałych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Średni odstęp między ostatnimi 5 regeneracjami'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Średni odstęp między ostatnimi 5 regeneracjami'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Stan obciążenia filtra cząstek'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Stan obciążenia filtra cząstek'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Regeneracja filtra cząstek'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Regeneracja filtra cząstek'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Masa powietrza - wartość odniesienia'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Masa powietrza - wartość odniesienia'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Synchronizacja wal korbowy/walek rozrzadu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Synchronizacja wal korbowy/walek rozrzadu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Status silnika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Status silnika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór obejściowy powietrza dolotowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"6'	"Obwód zaworu spalin'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"6'	"Obwód zaworu spalin'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"7'	"Regulacja ciśnienia paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"7'	"Regulacja ciśnienia paliwa'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHK 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"8'	"Regulator pompy wtryskowej'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Silnik diesla'	"RHR 2,0 SID 803A'	"'	"Testy'	"8'	"Regulator pompy wtryskowej'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks diagnostyczny'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"11'	"Kontrola posprzedażna'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"12'	"Czujniki satelity przedniego, PSA'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"13'	"Zasilacz czujników satelitów'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"14'	"Wersja kalibracji satelit przednich'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"15'	"Wersja materialu satelit przednich'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"16'	"Wersja oprogramowania satelit przednich'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"17'	"Wartość odniesienia PSA czujników tylnego satelity'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"18'	"Urządzenie zasilające czujniki tylnego satelity'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"19'	"Wersja kalibracji tylnych satelitów'

"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"20'	"Wersja materiału tylnych satelitów'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Informacje o sterowniku'	"21'	"Wersja oprogramowania tylnych satelitów'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Spłonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Spłonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona kierowcy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik polozenia fotela kierowcy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Spłonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Spłonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poduszka powietrzna zabezpieczająca kolana po stronie pasażera'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona pasażera'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Czujnik polozenia fotela pasazera'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Ilosc zderzen'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wykryto uderzenie od tylu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Napinacz kierowcy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napinacz pasa biodrowego kierowcy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napinacz pasa pasazera'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napinacz pasa biodrowego pasażera'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 3'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 3'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 3'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zaplon naboju lewej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zaplon naboju prawej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Boczna prawa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Boczna lewa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zaplon naboju prawej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zaplon naboju lewej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Czujnik zapiecia pasa kierowcy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Czujnik zapiecia pasa pasazera'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Spłonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Spłonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej kierowcy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Poduszka kierowcy na poziomie kolan'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona kierowcy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Czujnik polozenia fotela kierowcy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Spłonka zapłonowa 1 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Spłonka zapłonowa 2 poduszki powietrznej pasażera siedzącego z przodu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Poduszka powietrzna zabezpieczająca kolana po stronie pasażera'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela, strona pasażera'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Czujnik polozenia fotela pasazera'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Wykrycie zderzenia z pieszym'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Napinacz kierowcy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Napinacz pasa biodrowego kierowcy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Napinacz pasa pasazera'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Napinacz pasa biodrowego pasażera'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Obwód naboju lewego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Obwód naboju prawego napinacza, rzad 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Obwód zapalnika środkowego napinacza, rząd 2'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Zaplon naboju prawej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Zaplon naboju lewej przedniej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Zaplon naboju lewej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Zaplon naboju prawej tylnej bocznej poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Boczna lewa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Boczna prawa kurtyna powietrzna'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Prawy przedni satelita'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Lewy przedni satelita'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Prawy tylny satelita'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Bosch'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Tylny lewy satelita'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Uklad odpowietrzenia kola, tylne lewe'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Uklad odpowietrzenia kola, przednie lewe'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Uklad odpowietrzenia kola, przednie prawe'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Adaptacje'	"4'	"Uklad odpowietrzenia kola, tylne prawe'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja kalibracji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"BOSCH'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"predkosc wlasna pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przedniego lewego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola przedniego prawego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik kola – tylne lewe'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik kola – tylne prawe'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przekaznik elektrozaworów'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przekaznik pompy hydraulicznej'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Stan przewodów hamulcowych'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wyłącznik świateł hamowania nr 1'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa recyrkulacji'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"8'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"Jumpy III'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8.0'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Dostawca'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer wersji oprogramowania'

"Citroën'	"Jumpy III'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Status silnika'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Prędkość obrotu kola kierownicy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Prędkość silnika pompy'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Natężenie prądu silnika układu kierowniczego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zasilanie silnika sterującego'
"Citroën'	"Jumpy III'	"Układ kierowniczy'	"Wspomaganie kierownicy - HPI'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik pompy'
"Citroën'	"Saxo'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Stan wlacznika zaplonu'
"Citroën'	"Saxo'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Saxo'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Drzwi kierowcy'
"Citroën'	"Saxo'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Klucz'
"Citroën'	"Saxo'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Klucz'
"Citroën'	"Saxo'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sterownik'
"Citroën'	"Saxo'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Gong'
"Citroën'	"Saxo'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"Saxo'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Stan wlacznika zaplonu'
"Citroën'	"Saxo'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Saxo'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Drzwi kierowcy'
"Citroën'	"Saxo'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Klucz'
"Citroën'	"Saxo'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Klucz'
"Citroën'	"Saxo'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sterownik'
"Citroën'	"Saxo'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Gong'
"Citroën'	"Saxo'	"Immobiliser'	"IMMO'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Mieszanka paliwa'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Modul wentylatorów chlodnicy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Testy'	"9'	"Pompa powietrza wtórnego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFX 1,6 MM 48P'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Sygnal obciazenia'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Kod skrzyni biegów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"6'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"8'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"9'	"Sygnal o zuzyciu paliwa'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"10'	"Przekaznik klimatyzacji'

"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Cewka zaplonowa 3'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Cewka zaplonowa 4'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Kod skrzyni biegów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"7'	"Pompa powietrza wtórnego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik wylaczenia klimatyzacji'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"10'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wtryskiwacz'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sygnal gotowosci klimatyzacji'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"8'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"9'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"10'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"13'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"HFX 1,1 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"14'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'

"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Regulacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Przekaznik glówny'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"8'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"9'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"2'	"Nastawnik biegu jalowego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Pozycja drazka wyboru biegu'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Stopien sterujacy wtryskiwacza 1/4'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Stopien sterujacy wtryskiwacza 2/3'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zezwolenie na zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tryb jazdy'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"1'	"Injection valve cylinder 1 and 4\nWtryskiwacz cylinder 1 i 4'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylinder 2 i 3'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"3'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"4'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik wzniosu koncówki wtryskiwacza'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zadanie wtrysku'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Aktualna dawka paliwa'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Zezwolenie na zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Testy'	"1'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Testy'	"3'	"Elektrozawór, regulacja kata poczatku wtrysku'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór recyrkulacji spalin'

"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Testy'	"5'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Testy'	"6'	"Lampka nagrzewania swiec zarowych'
"Citroën'	"Saxo'	"Silnik diesla'	"VJX 1,5 Bosch AS4'	"'	"Testy'	"7'	"Kolektor dolotowy o zmiennej dlugosci, zawór przelaczajacy'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Blokowanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Odblokowywanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wersja programu'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sprawdzenie na koncu linii montazowej'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Blokowanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Poduszka powietrzna kierowcy'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Poduszka powietrzna pasazera'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przednie poduszki boczne'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Kurtyny powietrzne'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napinacz'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Czujniki satelity'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"AC4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Saxo'	"System bezpieczeństwa'	"AC4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Saxo'	"System hamulcowy'	"Teves Mk20E'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Saxo'	"System hamulcowy'	"Teves Mk20E'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Saxo'	"System hamulcowy'	"Teves Mk20E'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Saxo'	"System hamulcowy'	"Teves Mk20E'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik kola - przednie lewe'
"Citroën'	"Saxo'	"System hamulcowy'	"Teves Mk20E'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik kola - przednie prawe'
"Citroën'	"Saxo'	"System hamulcowy'	"Teves Mk20E'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik kola - tylne lewe'
"Citroën'	"Saxo'	"System hamulcowy'	"Teves Mk20E'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik kola - tylne prawe'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RGY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFZ 2.0 Motronic MP 5.1'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFZ 2.0 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFZ 2.0 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFZ 2.0 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFZ 2.0 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFZ 2.0 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFZ 2.0 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFZ 2.0 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFZ 2.0 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFZ 2.0 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFZ 2.0 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFZ 2.0 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFZ 2.0 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFZ 2.0 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFZ 2.0 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFZ 2.0 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Czujnik polozenia dzwigni wyboru jazdy w skrzyni automatycznej'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"2'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika paliwa'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'

"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"2'	"Nastawnik biegu jalowego'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"XM'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"1'	"Injection valve cylinder 1 and 4\nWtryskiwacz cylinder 1 i 4'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylinder 2 i 3'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"3'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"4'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFT 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFT 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFT 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFT 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFT 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFT 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFT 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFT 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFT 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFT 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFT 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFT 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFT 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czas wtrysku'

"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Czujnik polozenia dzwigni wyboru jazdy w skrzyni automatycznej'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Czujnik polozenia dzwigni wyboru jazdy w skrzyni automatycznej'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"2'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"2'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika paliwa'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika paliwa'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"2'	"Nastawnik biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"2'	"Nastawnik biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cewki zaplonowe 1&4, zwarcie w obwodzie'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cewki zaplonowe 2&3, zwarcie w obwodzie'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Testy'	"1'	"Injection valve cylinder 1 and 4\nWtryskiwacz cylinder 1 i 4'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylinder 2 i 3'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Zadany poczatek wtrysku'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Rzeczywisty poczatek wtrysku'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik wzniosu koncówki wtryskiwacza'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przekaznik wylaczenia klimatyzacji'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"2'	"Nastawnik biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'

"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kalibracja wirnika'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zadane polozenie wirnika'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Rzeczywiste polozenie wirnika'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Regulacja obrotów wirnika'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Rotor zaworu elektromagnetycznego, – (opóźnienie)'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Rotor zaworu elektromagnetycznego, - (wzmocnienie)'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Rotor zaworu elektromagnetycznego, + (wzmocnienie)'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Nastawnik kata wyprzedzenia wtrysku'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Kalibracja walka rozrzadu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Gęstość powietrza'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Stan operacyjny'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Elektrozawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zalaczenie swiec zarowych'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Pozycja drazka wyboru biegu'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Wlacznik biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Testy'	"1'	"Injection valve cylinder 1 and 4\nWtryskiwacz cylinder 1 i 4'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylinder 2 i 3'
"Citroën'	"Xantia I'	"Silnik diesla'	"P8C 2.1 Lucas EPIC'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia I'	"System bezpieczeństwa'	"AC4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xantia I'	"System bezpieczeństwa'	"AC4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Xantia II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xantia II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xantia II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Ilosc kluczy'
"Citroën'	"Xantia II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Liczba zapamietanych pilotów'
"Citroën'	"Xantia II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Konfiguracja'
"Citroën'	"Xantia II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Konfiguracja alarmu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"Xantia II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Komunikacja transpondera'
"Citroën'	"Xantia II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Komunikacja z syrenami'
"Citroën'	"Xantia II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przycisk blokowania drzwi kierowcy'
"Citroën'	"Xantia II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przycisk blokowania drzwi pasazera'
"Citroën'	"Xantia II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Lewe drzwi przednie'
"Citroën'	"Xantia II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Prawe drzwi przednie'
"Citroën'	"Xantia II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Tylne lewe drzwi'
"Citroën'	"Xantia II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Tylne prawe drzwi'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Cewka zaplonowa 3'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Cewka zaplonowa 4'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Kod skrzyni biegów'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"7'	"Pompa powietrza wtórnego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik wylaczenia klimatyzacji'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"10'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'

"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"1'	"Injection valve cylinder 1 and 4\nWtryskiwacz cylinder 1 i 4'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylinder 2 i 3'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"3'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"4'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RGX 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.1'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Czujnik polozenia dzwigni wyboru jazdy w skrzyni automatycznej'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"2'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.1.1'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"2'	"Nastawnik biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"2'	"Nastawnik biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cewki zaplonowe 1&4, zwarcie w obwodzie'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cewki zaplonowe 2&3, zwarcie w obwodzie'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Silnik krokowy'

"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Testy'	"1'	"Injection valve cylinder 1 and 4\nWtryskiwacz cylinder 1 i 4'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylinder 2 i 3'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1,8 Sagem SL 96'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sygnal wlaczenia zaplonu 15'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Zasilanie czujników walków rozrzadu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Synchronizacja wal korbowy/walek rozrzadu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlacznik tempomatu, zawieszony'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zmierzone cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zmierzona / żądana odchyłka ciśnienia paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Ze skrzynia automatyczna'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przekaznik wysokiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przekaznik niskiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Sygnal odciecia A/C'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Otwarcie zaworu recyrkulacji spalin EGR'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Otwarcie przepustnicy EGR'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Współczynnik wypelnienia impulsu regulacji zaworu cisnienia doladowania'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Wyliczona dawka paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Cylinder 1 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Cylinder 2 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Cylinder 3 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Cylinder 4 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Napiecie wtryskiwaczy'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"2'	"Predkosc wentylatora 2'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"4'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"5'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik główny ukladu zasilania'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór regulacji cisnienia doladowania'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór grzałki powietrza wlotowego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Zadany poczatek wtrysku'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Rzeczywisty poczatek wtrysku'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik wzniosu koncówki wtryskiwacza'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przekaznik wylaczenia klimatyzacji'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"2'	"Nastawnik biegu jalowego'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Xantia II'	"Silnik diesla'	"DHX 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xantia II'	"System bezpieczeństwa'	"AC4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xantia II'	"System bezpieczeństwa'	"AC4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'

"Citroën'	"Xantia II'	"System bezpieczeństwa'	"Lewa strona'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xantia II'	"System bezpieczeństwa'	"Lewa strona'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Xantia II'	"System bezpieczeństwa'	"Prawa strona'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xantia II'	"System bezpieczeństwa'	"Prawa strona'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Xantia II'	"System hamulcowy'	"Teves Mk20E'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xantia II'	"System hamulcowy'	"Teves Mk20E'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xantia II'	"System hamulcowy'	"Teves Mk20E'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Xantia II'	"System hamulcowy'	"Teves Mk20E'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik kola - przednie lewe'
"Citroën'	"Xantia II'	"System hamulcowy'	"Teves Mk20E'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik kola - przednie prawe'
"Citroën'	"Xantia II'	"System hamulcowy'	"Teves Mk20E'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik kola - tylne lewe'
"Citroën'	"Xantia II'	"System hamulcowy'	"Teves Mk20E'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik kola - tylne prawe'
"Citroën'	"Xsara I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Ilosc kluczy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Liczba zapamietanych pilotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Konfiguracja'
"Citroën'	"Xsara I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Konfiguracja alarmu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"Xsara I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Komunikacja transpondera'
"Citroën'	"Xsara I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Komunikacja z syrenami'
"Citroën'	"Xsara I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przycisk blokowania drzwi kierowcy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przycisk blokowania drzwi pasazera'
"Citroën'	"Xsara I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Lewe drzwi przednie'
"Citroën'	"Xsara I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Prawe drzwi przednie'
"Citroën'	"Xsara I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Tylne lewe drzwi'
"Citroën'	"Xsara I'	"Moduł kontroli nadwozia'	"Body computer'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Tylne prawe drzwi'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Sygnal obciazenia'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Kod skrzyni biegów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"6'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"8'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"9'	"Sygnal o zuzyciu paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"10'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Cewka zaplonowa 3'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Cewka zaplonowa 4'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Kod skrzyni biegów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'

"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"7'	"Pompa powietrza wtórnego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik wylaczenia klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"10'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wtryskiwacz'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sygnal gotowosci klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"8'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"9'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"10'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"13'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"14'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Regulacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Regulacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Przekaznik główny'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Przekaznik główny'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Przekaznik wentylatora'

"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"8'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"8'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"9'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"9'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"1'	"Injection valve cylinder 1 and 4\nWtryskiwacz cylinder 1 i 4'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylinder 2 i 3'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"3'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"4'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 MM 1AP'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"2'	"Nastawnik biegu jalowego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"2'	"Nastawnik biegu jalowego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"RFV 2.0 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cewki zaplonowe 1&4, zwarcie w obwodzie'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cewki zaplonowe 2&3, zwarcie w obwodzie'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Testy'	"1'	"Injection valve cylinder 1 and 4\nWtryskiwacz cylinder 1 i 4'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylinder 2 i 3'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'

"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Pozycja drazka wyboru biegu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Pozycja drazka wyboru biegu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Stopien sterujacy wtryskiwacza 1/4'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Stopien sterujacy wtryskiwacza 1/4'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Stopien sterujacy wtryskiwacza 2/3'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Stopien sterujacy wtryskiwacza 2/3'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zezwolenie na zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Zezwolenie na zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tryb jazdy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tryb jazdy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"1'	"Injection valve cylinder 1 and 4\nWtryskiwacz cylinder 1 i 4'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"1'	"Injection valve cylinder 1 and 4\nWtryskiwacz cylinder 1 i 4'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylinder 2 i 3'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylinder 2 i 3'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"3'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"3'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"4'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"4'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik benzynowy'	"LFX 1.8 Magneti Marelli 1AP'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sygnal wlaczenia zaplonu 15'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sygnal wlaczenia zaplonu 15'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Wentylator'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wentylator'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Korekcja czasu wtrysku'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Korekcja czasu wtrysku'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Dawka paliwa'

"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"1'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"3'	"Elektrozawór, przedwtrysk'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"5'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"WJY 1,9 Lucas DCN2'	"'	"Testy'	"7'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Zadany poczatek wtrysku'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Zadany poczatek wtrysku'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Rzeczywisty poczatek wtrysku'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Rzeczywisty poczatek wtrysku'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik wzniosu koncówki wtryskiwacza'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik wzniosu koncówki wtryskiwacza'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przekaznik wylaczenia klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przekaznik wylaczenia klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"2'	"Nastawnik biegu jalowego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"2'	"Nastawnik biegu jalowego'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHV 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xsara I'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xsara I'	"System bezpieczeństwa'	"Lewa strona'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara I'	"System bezpieczeństwa'	"Lewa strona'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Xsara I'	"System bezpieczeństwa'	"Prawa strona'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara I'	"System bezpieczeństwa'	"Prawa strona'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Xsara I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Xsara I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czujnik kola - przednie lewe'
"Citroën'	"Xsara I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik kola - przednie prawe'
"Citroën'	"Xsara I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik kola - tylne lewe'
"Citroën'	"Xsara I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik kola - tylne prawe'
"Citroën'	"Xsara I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Uklad bezpieczenstwa'
"Citroën'	"Xsara I'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"ABS'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wskaznik przegladów serwisowych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Lampka hamulca recznego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Lampka rezerwy paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Lampka kontrolna ABS'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Klimatyzacja AC'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Automatyczna skrzynia biegów'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Podswietlenie, panel wskazników'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Czujnik poziomu oleju'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przycisk zerowania wskaznika przebiegu dziennego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przycisk regulacji podświetlenia tablicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosciomierz 100 km/h'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Testy'	"2'	"Obrotomierz (4000 obr./min)'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Testy'	"3'	"Wskaznik poziomu paliwa, pelny zbiornik'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Testy'	"4'	"Temperatura cieczy chlodzacej, wysoka'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Testy'	"5'	"Temperatura oleju silnikowego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Testy'	"6'	"Niski poziom oleju'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Testy'	"7'	"Licznik kilometrów'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Testy'	"8'	"Podswietlenie, panel wskazników'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Diagnostyka (->2001/01)'	"'	"Testy'	"9'	"Lampki wskazników'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik przegladów serwisowych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"ABS'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Uklad regulacji stabilnosci pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Poziom paliwa'

"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Lampka rezerwy paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Podswietlenie, panel wskazników'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przycisk zerowania wskaznika przebiegu dziennego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przycisk regulacji podświetlenia tablicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Status zestawu wskaźników'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosciomierz 100 km/h'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Testy'	"2'	"Obrotomierz (4000 obr./min)'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Testy'	"3'	"Wskaznik poziomu paliwa, pelny zbiornik'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Testy'	"4'	"Temperatura cieczy chlodzacej, wysoka'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Testy'	"5'	"Niski poziom oleju'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Testy'	"6'	"Podswietlenie, panel wskazników'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Testy'	"7'	"Wskaznik przebiegu dziennego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Testy'	"8'	"Lampki wskazników'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Testy'	"9'	"Skrzynia automatyczna, diody LED wskaznika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Testy'	"10'	"Igły zestawu wskaźników'
"Citroën'	"Xsara II'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - Sagem (2001/01->)'	"'	"Testy'	"11'	"Aktualizacja hodometru'
"Citroën'	"Xsara II'	"Klimatyzacja'	"Ogólny ISO 14230-KWP (slow)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara II'	"Klimatyzacja'	"Ogólny ISO 14230-KWP (slow)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara II'	"Klimatyzacja'	"Ogólny ISO 14230-KWP (slow)'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Klimatyzacja'	"Ogólny ISO 14230-KWP (slow)'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Klimatyzacja'	"Ogólny ISO 14230-KWP (slow)'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Klimatyzacja'	"Ogólny ISO 14230-KWP (slow)'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie regulacyjne dmuchawy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Klimatyzacja'	"Ogólny ISO 14230-KWP (slow)'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wyjscie sterowania dmuchawy nagrzewnicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Klimatyzacja'	"Ogólny ISO 14230-KWP (slow)'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Klimatyzacja'	"Ogólny ISO 14230-KWP (slow)'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Nastawnik recyrkulacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Klimatyzacja'	"Ogólny ISO 14230-KWP (slow)'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Przycisk wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara II'	"Klimatyzacja'	"Ogólny ISO 14230-KWP (slow)'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przycisk recyrkulacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Przywołanie wiadomości serwisowej'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Numer VIN'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Silnik pracuje'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Tryb „Economy" - ekonomiczny'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Tryb klienta'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zasilanie czujnika deszczu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Zasilanie przekaźnika podnoszenia szyb'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zasilanie, VAN komfort'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zasilanie, nadwozie VAN'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Żądanie uruchomienia przez DATAB'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przekaznik, sprzezenie zwrotne, sterownik silnia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przekaźnik sprzężenia zwrotnego elektrycznej szyby'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Czujnik temperatury parownika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Sterowanie średnią prędkością wentylatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Żądanie do ECU dla autoryzacji uruchomienia A/C'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zawór bezpieczenstwa, parownik'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Obwód bezpieczeństwa płynu chłodzącego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zabezpieczenie niskiego ciśnienia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Odciecie przy przeciazeniu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Pozycja drazka wyboru Park/neutral'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Program jazdy Sport'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Program jazdy Winter'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Tryb obejściowy 1 biegu automatycznej skrzyni biegów'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Pedal hamulca nacisniety'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Hamulec reczny'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Zadanie rozbrojenia ESP'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Zamek pasa bezpieczenstwa, kierowca'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Blokada, a następnie jazda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Wsteczny bieg'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Sterownik swiatel bocznych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Swiatla do jazdy dziennej'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Zadanie zalaczenia swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Zalaczenie swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Aktywne antyskanowanie transpondera'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"BSI gotowy do programowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Kod dostępu zapamiętany'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Zapamiętany kod ECM'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Programowane zdalne sterowanie'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Klucz aktywny'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Klucz w stacyjce'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Programowanie kluczy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Zdalne sterowanie'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Klawisz 1'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Klawisz 2'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Klawisz 3'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Klawisz 3'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Klawisz 4'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Regulacja - otwarcie'

"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Otwarcie/zamkniecie pilotem zdalnego sterownia.'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Przycisk otwarcia drzwi tylnych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Klapa bagaznika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Wyjscie przekaznika otwierania bagaznika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Zamkniety kluczem'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Otwarty kluczem'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Wlacznik zamkniecia / otwarcia z wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Zabezpieczenie zamkniecia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Korek wlewu paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Drzwi tylne prawe'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Drzwi tylne lewe'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Drzwi przednie prawe'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Zamek przednich lewych drzwi'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Zamek przednich prawych drzwi'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Temperatura oleju silnikowego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Wskaznik poziomu oleju'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Poziom oleju silnikowego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Przebieg do przegladu (km)'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Odleglosc calkowita (km)'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"89'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"90'	"Wskaznik wlaczenia swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"91'	"Odmgłowienie lampy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"92'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"93'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"94'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"95'	"Wycieraczki przedniej szyby'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"96'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"97'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"98'	"Wycieraczka tylnej szyby, bezpieczne zatrzymanie'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"99'	"Wycieraczka przedniej szyby, bezpieczne zatrzymanie'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"100'	"Tryb automatycznej wycieraczki'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"101'	"Z czujnikiem deszczu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"102'	"Zatrzymanie informacji wysyłanej do czujnika deszczu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"103'	"Liczba przycisków zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"104'	"Przycisk zdalnego sterowania bagażnikiem'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"105'	"Klapa bagaznika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"106'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"107'	"Rejestrator usterki komunikacji w sieci komfortu DATA'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"108'	"Rejestrator usterki komunikacji w sieci komfortu DATAB'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"109'	"Rejestrator usterki komunikacji w sieci komfortu z BSI'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"110'	"Rejestrator usterki tablicy rozdzielczej'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"111'	"Rejestrator usterki ekranu wielofunkcyjnego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Parametry bieżące'	"112'	"Rejestrator usterki klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"1'	"Przyciemniane swiatla pozycyjne'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik główny'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"3'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"4'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"5'	"Oswietlenie wnetrza bagaznika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"6'	"Sterowanie przekaznika podnoszenia szyb'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"7'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"8'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"9'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"10'	"Wycieraczki szyb'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"11'	"Kontrola zespołu wentylatora chłodzącego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"12'	"Swiecenie wlacznika swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"13'	"Zasilanie przekaźnika podnoszenia szyb'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"14'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"15'	"Przycisk ESP'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"16'	"Sterowanie kontrolka LED, kierunkowskazy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"17'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"18'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"19'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 04.28'	"'	"Testy'	"20'	"Sterowanie otwarciem, klapa bagaznika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Przywołanie wiadomości serwisowej'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Numer VIN'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Silnik pracuje'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Tryb „Economy" - ekonomiczny'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Tryb klienta'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zasilanie czujnika deszczu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Zasilanie przekaźnika podnoszenia szyb'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zasilanie, VAN komfort'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zasilanie, nadwozie VAN'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Żądanie uruchomienia przez DATAB'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przekaznik, sprzezenie zwrotne, sterownik silnia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przekaźnik sprzężenia zwrotnego elektrycznej szyby'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Czujnik temperatury parownika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Sterowanie średnią prędkością wentylatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Żądanie do ECU dla autoryzacji uruchomienia A/C'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zawór bezpieczenstwa, parownik'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Obwód bezpieczeństwa płynu chłodzącego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zabezpieczenie niskiego ciśnienia'

"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Odciecie przy przeciazeniu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Pozycja drazka wyboru Park/neutral'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Program jazdy Sport'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Program jazdy Winter'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Tryb obejściowy 1 biegu automatycznej skrzyni biegów'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Pedal hamulca nacisniety'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Blokada, a następnie jazda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Wsteczny bieg'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Sterownik swiatel bocznych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Swiatla do jazdy dziennej'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zadanie zalaczenia swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Zalaczenie swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"BSI gotowy do programowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Kod dostępu zapamiętany'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Zapamiętany kod ECM'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Programowane zdalne sterowanie'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Klucz aktywny'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Klucz w stacyjce'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Programowanie kluczy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Zdalne sterowanie'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Klawisz 1'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Klawisz 2'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Klawisz 3'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Klawisz 3'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Klawisz 4'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Kontrola zakleszczenia zamków.'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Otwarcie/zamkniecie pilotem zdalnego sterownia.'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Przycisk otwarcia drzwi tylnych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Klapa bagaznika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Wyjscie przekaznika otwierania bagaznika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Wlacznik zamkniecia / otwarcia z wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Zabezpieczenie zamkniecia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Wykrycie zderzenia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Drzwi tylne prawe'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Drzwi tylne lewe'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Drzwi przednie prawe'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Zamek przednich lewych drzwi'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Zamek przednich prawych drzwi'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Wywołaj ostatni komunikat nawigacyjny'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Odleglosc calkowita (km)'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Wskaznik wlaczenia swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Odmgłowienie lampy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Wycieraczki szyb'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie nizszej predkosci'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie wyzszej predkosci'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Wlacznik wycieraczki, przerywany'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"89'	"Wycieraczka tylna, częstotliwość'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"90'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"91'	"Spryskiwacz tylnej szyby'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"92'	"Spryskiwacz reflektorów'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"93'	"Wycieraczka tylnej szyby, bezpieczne zatrzymanie'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"94'	"Wycieraczka przedniej szyby, bezpieczne zatrzymanie'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"95'	"Tryb automatycznej wycieraczki'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"96'	"Z czujnikiem deszczu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"97'	"Zatrzymanie informacji wysyłanej do czujnika deszczu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"98'	"Klapa bagaznika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"99'	"Rejestrator usterki komunikacji w sieci komfortu DATA'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"100'	"Rejestrator usterki komunikacji w sieci komfortu DATAB'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"101'	"Rejestrator usterki komunikacji w sieci komfortu z BSI'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"102'	"Rejestrator usterki tablicy rozdzielczej'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Parametry bieżące'	"103'	"Rejestrator usterki klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Testy'	"1'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Testy'	"2'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Testy'	"3'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Testy'	"4'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Testy'	"5'	"Oswietlenie wnetrza bagaznika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Testy'	"6'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Testy'	"7'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Testy'	"8'	"Wycieraczki szyb'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Testy'	"9'	"Sterowanie kontrolka LED, kierunkowskazy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Testy'	"10'	"Wylacznik tylny'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Testy'	"11'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Testy'	"12'	"Swiecenie wlacznika swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Testy'	"13'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Testy'	"14'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"Xsara II'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 03.51'	"'	"Testy'	"15'	"Sterowanie otwarciem, klapa bagaznika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'

"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Mieszanka paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Modul wentylatorów chlodnicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"7'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"8'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"9'	"Pompa powietrza wtórnego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 48P'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Kontrola emisji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Adaptacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Przekaznik glówny'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Predkosc dmuchawy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"1'	"Sterownie przepustnica ze sterownika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"8'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"9'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"10'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"11'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"12'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"13'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura powietrza zasysanego'

"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Regulacja z sonda lambda, sonda przed katalizatorem'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Regulacja z sonda lambda, sonda za katalizatorem'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"1'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"2'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"8'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"9'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Regulacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Przekaznik główny'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"8'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"9'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik benzynowy'	"KFW 1,4 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wentylator'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Synchronizacja pomiedzy walem korbowym a walkiem rozrzadu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Pompa wtryskowa, wartosc referencyjna'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zadana masa powietrza'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Predkosc silnika'

"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Elektrozawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Cylinder 1 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Cylinder 2 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Cylinder 3 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Cylinder 4 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Nieprawidlowe napiecie na wtryskiwaczu cylindra 1 i 4'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Nieprawidlowe napiecie na wtryskiwaczu cylindra 2 i 3'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór regulacji cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"3'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"4'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"8HZ 1,4 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"5'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sygnal wlaczenia zaplonu 15'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sygnal wlaczenia zaplonu 15'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHZ 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Zasilanie czujników walków rozrzadu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wlacznik tempomatu, zawieszony'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie paliwa, róznica w cisnieniu zadanym i biezacym'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sterownik'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Automatyczna skrzynia biegów'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przekaznik wysokiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przekaznik niskiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Wylaczenie A/C'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Czas trwania wtrysku głównego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Napiecie wtryskiwaczy'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Cylinder 1 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Cylinder 2 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Cylinder 3 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Cylinder 4 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"2'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"3'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór regulacji cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"5'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"6'	"Przekaznik glówny'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"7'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"8'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'

"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Pedal hamulca'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 1'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 2'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 3'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Korekcja ilosci paliwa w cylindrze 4'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zawór odciecia kolektora dolotowego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Zadana masa powietrza'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosc wentylatora 1'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"2'	"Predkosc wentylatora 2'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"3'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór odciecia kolektora dolotowego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xsara II'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 SID 801'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik główny ukladu zasilania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie oleju'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik cisnienia oleju'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik temperatury'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Moment obrotowy silnika (z magistrali CAN)'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Pozycja drazka wyboru biegu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Program jazdy Sport'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Program jazdy Winter'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przełącznik wielofunkcyjny P/N'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Multifunction switch S4 (aktywny w R,D,M,3)'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przełącznik wielofunkcyjny S3 (aktywny w R,N,3,2)'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przełącznik wielofunkcyjny S2 (aktywny w P,R,2)'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przełącznik wielofunkcyjny S1 (aktywny w 3,2,M,M+)'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przełącznik 1 (aktywny w M-)'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Elektrozawór 3'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Elektrozawór 4'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Elektrozawór 5'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Elektrozawór 6'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Wymiana oleju'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zasilanie elektrozaworu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zawór elektromagnetyczny, blokada'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Sprzeglo „lock-up" konwertera momentu napedowego'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Elektrozawór wymiennika ciepla'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Stan zalaczenia (wysterowania)'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Program przelaczania biegów'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Predkosc obrotowa na wejsciu skrzyni'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Obroty wyjsciowe skrzyni biegów'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Żądane ciśnienie oleju'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Cisnienie oleju'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Zawór elektromagnetyczny ciśnienia oleju, czas aktywacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Zawór elektromagnetyczny przemiennika momentu obrotowego, czas aktywacji'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Obroty wyjsciowe skrzyni biegów, wartosc zadana'

"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Wyjściowe obroty skrzyni biegów, wartość docelowa'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Data ostatniej wymiany oleju'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Dane przegladu serwisowego- zuzycie oleju'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"1'	"Zawór elektromagnetyczny regulacji ciśnienia'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"2'	"Elektrozawór zatrzasniecia biegu Lock-up'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór elektromagnetyczny, blokada'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"4'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"5'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór 3'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"7'	"Elektrozawór 4'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"8'	"Elektrozawór 5'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"9'	"Elektrozawór 6'
"Citroën'	"Xsara II'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"10'	"Elektrozawór wymiennika ciepla'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Blokowanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Odblokowywanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja programu'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Sprawdzenie na koncu linii montazowej'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Blokowanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Poduszka powietrzna kierowcy'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Poduszka powietrzna pasazera'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przednie poduszki boczne'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kurtyny powietrzne'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napinacz'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujniki satelity'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Blokowanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Odblokowywanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wersja programu'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sprawdzenie na koncu linii montazowej'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Blokowanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Poduszka powietrzna kierowcy'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Poduszka powietrzna pasazera'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przednie poduszki boczne'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Kurtyny powietrzne'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napinacz'
"Citroën'	"Xsara II'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Czujniki satelity'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Rozłączenie ogranicznika prędkości'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Dekalibracja kata skretu kola'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Kalibracja kata skretu kola kierownicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer dostawcy'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wersji programu'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik predkosci kola przód lewa strona'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przód prawa strona'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola tyl lewa strona'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik predkosci kola tyl prawa strona'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wlacznik okladzin hamulcowych'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zadany moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kat skretu kierownicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Czujnik obrotu wokół osi pionowej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Czujnik przyspieszen pojazdu'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cisnienie hamowania'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przycisk ESP'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Hamulec reczny'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Styk pedalu hamulca 2'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Magistrala CAN: komunikacja'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Aktualne obciazenie silnika'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Ustawienia wartosci wzorcowej ASR/MSR'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zmiana biegu w trakcie'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Pozycja drazka wyboru biegu'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Konwerter momentu napedowego'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa hydroagregatu ABS'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"7'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"8'	"Elektrozawór ogranicznika 1'

"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"9'	"Elektrozawór ogranicznika 2'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"12'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"13'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czujnik kola - przednie lewe'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik kola - przednie prawe'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik kola - tylne lewe'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik kola - tylne prawe'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Uklad bezpieczenstwa'
"Citroën'	"Xsara II'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik przegladów serwisowych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Modul licznika kilometrów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"ABS'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Uklad regulacji stabilnosci pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Automatyczna skrzynia biegów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Przelacznik, swiatla awaryjne'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wylacznik tylny'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Przycisk wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wlacznik zamka centralnego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przycisk zerowania wskaznika przebiegu dziennego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Klawisz przemieszczania sie po menu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Klawisz wlaczenia trybu nocnego panelu wskazników'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Status zestawu wskaźników'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Testy'	"1'	"Predkosciomierz 100 km/h'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Testy'	"2'	"Wskaznik poziomu paliwa, pelny zbiornik'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Testy'	"3'	"Temperatura cieczy chlodzacej, wysoka'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Testy'	"4'	"Podswietlenie, panel wskazników'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Testy'	"5'	"Ustawienie trybu nocnego panelu wskazników'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Testy'	"6'	"Lampki wskazników'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument VDO'	"'	"Testy'	"7'	"Licznik kilometrów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Modul licznika kilometrów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Licznik kilometrów staje po 2000 km'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wskaznik przegladów serwisowych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Ustawienie licznika kilometrów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Programowanie uzytkownika dzialania lampki kontrolnej ABS'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Konfiguracja lampki kontrolnej ABS'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Ustawienie wskaznika przegladów serwisowych w trybie normalnych przegladów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Ustawienie wskaznika przegladów serwisowych w trybie czestych przegladów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Ustawienie wskaznika przegladów serwisowych w trybie rozszerzonych przegladów, z dluga przerwa pomiedzy przegladami'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Ustawienie wskaznika przegladów serwisowych w trybie rozszerzonych przegladów, z dluga przerwa pomiedzy przegladami'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Ustawienie trybu nocnego panelu wskazników'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Lampka hamulca recznego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Podswietlenie, panel wskazników'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Lampka rezerwy paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Lampka kontrolna ABS'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Lampka cisnienia w ukladzie hamulcowym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Lampka wlaczenia swiatel'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Ilosc skasowan wskaznika przegladów serwisowych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Klawisz wlaczenia trybu nocnego panelu wskazników'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Klawisz wyboru menu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Klawisz przemieszczania sie po menu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Przycisk kasowania licznika kilometrów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Ustawienie trybu nocnego panelu wskazników'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Lampka hamulca recznego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Lampka rezerwy paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Lampka kontrolna ABS'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Lampka cisnienia w ukladzie hamulcowym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Lampka wlaczenia swiatel'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Testy'	"1'	"Zerowanie parametrów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Testy'	"5'	"Gong'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Deska rozdzielcza'	"Instrument - VDO'	"'	"Testy'	"6'	"Lampki wskazników'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Regulacja wentylatora wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Klapa mieszajaca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Rozdzial powietrza'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Recyrkulacja'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Temperatura +'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura -'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wentylator +'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wentylator -'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Rozdzial powietrza'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Recyrkulacja'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Klawisz wylaczenia Off'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Klawisz Auto'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Klawisz nawiewu odmrazania szyby'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przycisk wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Klawisz nawiewu na okno'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Testy'	"1'	"Nastawnik recyrkulacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór rozdzialu powietrza'

"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Testy'	"3'	"Klapa mieszajaca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Testy'	"4'	"Test segmentów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Testy'	"5'	"Silnik wentylatora kabiny'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Klimatyzacja'	"Behr'	"'	"Testy'	"6'	"Kontrolki panelu ACC'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zasilanie silników szyb i szyberdachu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Zasilanie, VAN komfort'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Silnik pracuje'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Magnetyzator, silnik'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Ustawienie - ECO'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Ustawienie - uzytkownika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"B+ do akcesorii'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"B+ przez wlacznik zaplonu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sprzezenie zwrotne, pompa paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Opóznienie wlaczenia klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zadanie zalaczenia klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Regulacja sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zezwolenie na zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Czujnik, parownik'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zawór bezpieczenstwa, cisnienie czynnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zawór bezpieczenstwa, chlodnica'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Zawór bezpieczenstwa, parownik'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Zadanie zalaczenia lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zadanie zalaczenia prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zadanie zalaczenia swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zalaczenie swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Swiatla postojowe swieca sie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Regulacja czasu zgaszenia oswietlenia wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zadanie zalaczenia oswietlenia kabiny'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Regulacja oswietlenia kabiny'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Transponder'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Programowanie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Klucz wejsciowy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Klucz zdalnego sterowania 1'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Klucz zdalnego sterowania 2'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Klucz zdalnego sterowania 3'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Klucz zdalnego sterowania 4'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Klucz zdalnego sterowania 5'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Immobilizer sparowany ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Wyznaczony kod dostepu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Sterownik wtrysku paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Klucz aktywny'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Programowane zdalne sterowanie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Ilosc czestotliwosci radiowych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Brak synchronizacji zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Drzwi przednie prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Drzwi tylne lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Drzwi tylne prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Klapa bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Klapa bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Klawisz otwarcia, klapa bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Sterowanie otwarciem, klapa bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Klawisz zamkniecia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Status pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Zabezpieczenie zamkniecia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Identyfikator zderzen'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Zamkniety kluczem'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Zamkniety pilotem zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Zamkniety przyciskiem zamkniecia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Otwarty kluczem'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Otwarty pilotem zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Lampka nagrzewania swiec zarowych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Wskaznik, rezerwa paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Licznik kilometrów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Sterowanie kontrolka LED, odmrazanie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Sterowanie kontrolka LED, kierunkowskazy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie wyzszej predkosci'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie nizszej predkosci'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Wycieraczka przedniej szyby, zadanie pracy przerywanej'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Wycieraczka tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Odmrazanie - zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Regulacja odmrazania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na wyzszej predkosci'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na nizszej predkosci'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja pracy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Wycieraczka przedniej szyby, bezpieczne zatrzymanie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"89'	"Wycieraczka tylnej szyby, bezpieczne zatrzymanie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"90'	"B+ do akcesorii'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"91'	"B+ przez wlacznik zaplonu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"92'	"Otwarcie/zamkniecie pilotem zdalnego sterownia.'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"93'	"Zamkniety kluczem'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"94'	"Otwarty kluczem'

"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"95'	"Odmrazanie - zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"96'	"Zadanie zalaczenia swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"97'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"98'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"99'	"Swiatla postojowe swieca sie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"100'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"101'	"Drzwi przednie prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"102'	"Drzwi tylne lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"103'	"Drzwi tylne prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Parametry bieżące'	"104'	"Klapa bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Testy'	"1'	"Zerowanie parametrów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Testy'	"2'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Testy'	"3'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Testy'	"4'	"Regulacja sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Testy'	"5'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Testy'	"6'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Testy'	"7'	"Sterowanie otwarciem, klapa bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Testy'	"8'	"Regulacja czasu zgaszenia oswietlenia wnetrza pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Testy'	"9'	"Swiecenie kontrolki stanu systemu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Testy'	"10'	"Swiecenie klawisza odmrazania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Testy'	"11'	"Swiecenie wlacznika swiatel awaryjnych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Testy'	"12'	"Regulacja odmrazania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Testy'	"13'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja pracy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Testy'	"14'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na nizszej predkosci'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Jednostka centralna'	"'	"Testy'	"15'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na wyzszej predkosci'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Przywołanie wiadomości serwisowej'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Odniesienie MPR'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zasilanie, VAN komfort'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zasilanie silników szyb i szyberdachu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Dmuchawa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Status wyjsciowy pompy powietrza / wody w przekazniku Diesla'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Silnik pracuje'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Odciecie pompy paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Tryb „Economy" - ekonomiczny'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Tryb fabryczny'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Regulacja sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Czujnik temperatury parownika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zawór bezpieczenstwa, parownik'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Sterowanie średnią prędkością wentylatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zadanie rozbrojenia ESP'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Program jazdy Winter'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Program sportowy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Informacja zwrotna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"W39cznik zapiecia pasa, strona kierowcy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"W39cznik zapiecia pasa, strona pasazera'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych prawych drzwi'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych lewych drzwi'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Sterowanie przednich swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Tryb świateł mijania przy zmierzchu / świcie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Programowane zdalne sterowanie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Wyczerpana bateria w pilocie zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Aktywne antyskanowanie transpondera'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Transponder'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Sterownik zablokowany'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"BSI gotowy do programowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"BSI nie zaprogramowane'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Drzwi przednie prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Drzwi tylne lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Drzwi tylne prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Klapa bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Regulacja otwierania klapy bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Zadanie otwarcia klapy bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Otwarcie przednich prawych drzwi'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Otwarcie przednich lewych drzwi'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Odbiór nieważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Odbiór ważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Wykrycie przez BSI ciśnienia w pilocie wysokiej częstotliwości'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Kontrolka poziomu plynu chlodniczego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Kontrolka minimalnego poziomu plynu spryskiwaczy'

"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Lampka kontrolna ABS'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Woda w paliwie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"niski poziom paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Deska wskazników - wskaznik poziomu paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"Impedancja wskaznika paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Srednie zuzycie paliwa/km'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"Srednie zuzycie paliwa/odleglosc'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Odleglosc calkowita (km)'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na wyzszej predkosci'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na nizszej predkosci'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja pracy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Przełącznik przednich wycieraczek'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"1'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"2'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"3'	"Regulacja sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"4'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"5'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"6'	"Sterowanie otwarciem, klapa bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"7'	"Oswietlenie wnetrza bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"8'	"Oswietlenie wnetrza bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"9'	"Przyciemniane swiatla pozycyjne'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"10'	"Przednie swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"11'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"12'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"13'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"14'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"15'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"16'	"Wycieraczki szyb'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"17'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"18'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"19'	"Spryskiwacz tylnej szyby'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"20'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 18.03'	"'	"Testy'	"21'	"Dmuchawa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Przywołanie wiadomości serwisowej'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer VIN'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Odniesienie MPR'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Aktualne napiecie dla akcesoriów (+ACC)'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie po zaplonie - zacisk +15'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Zasilanie, VAN komfort'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zasilanie silników szyb i szyberdachu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Dmuchawa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Status wyjsciowy pompy powietrza / wody w przekazniku Diesla'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Silnik pracuje'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Odciecie pompy paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Tryb „Economy" - ekonomiczny'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Tryb fabryczny'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Regulacja sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Czujnik temperatury parownika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zawór bezpieczenstwa, parownik'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Sterowanie średnią prędkością wentylatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zadanie rozbrojenia ESP'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Program jazdy Winter'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Program sportowy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Informacja zwrotna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"W39cznik zapiecia pasa, strona kierowcy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"W39cznik zapiecia pasa, strona pasazera'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych prawych drzwi'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zabezpieczenie przed dziećmi tylnych lewych drzwi'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Sterowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Sterowanie przednich swiatel przeciwmgielnych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Tryb świateł mijania przy zmierzchu / świcie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Regulacja oswietlenia bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Alarm z ukladu wykrywania ruchu we wnetrzu pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Alarm: wyłączony czujnik przedziału pasażera'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Aktywne antyskanowanie transpondera'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Zaprogramowane klucze'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Programowane zdalne sterowanie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Transponder'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Wyczerpana bateria w pilocie zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Sterownik zablokowany'

"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"BSI gotowy do programowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"BSI bez funkcji antyskaningowych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"BSI nie zaprogramowane'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"BSI zaprogramowane ze sterownikiem silnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"51'	"Otwarcie klapy silnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"52'	"Drzwi przednie lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"53'	"Drzwi przednie prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"54'	"Drzwi tylne lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"55'	"Drzwi tylne prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"56'	"Klapa bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"57'	"Regulacja otwierania klapy bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"58'	"Zadanie otwarcia klapy bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"59'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"60'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"61'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"62'	"Otwarcie przednich prawych drzwi'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"63'	"Otwarcie przednich lewych drzwi'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"64'	"Odbiór nieważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"65'	"Odbiór ważnego komunikatu zdalnego sterowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"66'	"Wykrycie przez BSI ciśnienia w pilocie wysokiej częstotliwości'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"67'	"Stan zamkniecia pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"68'	"Kontrolka poziomu plynu chlodniczego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"69'	"Kontrolka minimalnego poziomu plynu spryskiwaczy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"70'	"Lampka niskiego poziomu plynu hamulcowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"71'	"Lampka kontrolna ABS'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"72'	"Lampka cisnienia oleju'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"73'	"Woda w paliwie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"74'	"niski poziom paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"75'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"76'	"Temperatura zewnetrzna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"77'	"poziom oleju'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"78'	"Poziom paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"79'	"Poziom paliwa po filtrowaniu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"80'	"Deska wskazników - wskaznik poziomu paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"81'	"Impedancja wskaznika paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"82'	"Licznik przegladów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"83'	"Srednie zuzycie paliwa/km'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"84'	"Srednie zuzycie paliwa/odleglosc'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"85'	"Srednie zuzycie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"86'	"Odleglosc calkowita (km)'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"87'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"88'	"Spryskiwacz przedniej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"89'	"Spryskiwacz tylnej szyby, zadanie zalaczenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"90'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na wyzszej predkosci'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"91'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja pracy na nizszej predkosci'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"92'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja pracy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"93'	"Wycieraczka przedniej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"94'	"Wycieraczka tylnej szyby, regulacja zatrzymania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Parametry bieżące'	"95'	"Przełącznik przednich wycieraczek'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"1'	"Regulacja lewego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"2'	"Regulacja prawego kierunkowskazu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"3'	"Regulacja sprezarki klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"4'	"Regulacja - zamkniecie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"5'	"Regulacja - otwarcie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"6'	"Sterowanie otwarciem, klapa bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"7'	"Oswietlenie wnetrza bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"8'	"Oswietlenie wnetrza bagaznika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"9'	"Przyciemniane swiatla pozycyjne'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"10'	"Przednie swiatla przeciwmgielne'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"11'	"Oswietlenie wnetrza'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"12'	"Sygnal dzwiekowy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"13'	"Skladane swiatla'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"14'	"Swiatla mijania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"15'	"Regulacja swiatel pozycyjnych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"16'	"Wycieraczki szyb'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"17'	"Tylna wycieraczka'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"18'	"Spryskiwacz przedniej szyby'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"19'	"Spryskiwacz tylnej szyby'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"20'	"Kontrola odmglowienia szyby tylnej, lusterek zewnetrznych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł kontroli nadwozia'	"BSI - Diagnostyka - Oprogramowanie (wersja.indeks): 22.00'	"'	"Testy'	"21'	"Dmuchawa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio - VDO'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer VIN'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Jakosc sygnalu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Poziom sygnalu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Radio chronione kodem VIN'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"BSI poprzez magistrale VAN'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Fader i glosniki tylne'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zakres odbioru AM'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Zalezny od poziomu dzwieku'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio - VDO'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Konfiguracja wyjsc audio'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio - VDO'	"'	"Testy'	"5'	"Podswietlenie deski wskazników'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Moduł sterujący audio'	"Radio - VDO'	"'	"Testy'	"6'	"Przeszukiwanie czestotliwosci'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Poziom w zbiorniku, dodatek'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Korek wlewu paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura za filtrem emisji cząstek (jeżeli jest)'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Całkowita ilość dodatku do oleju napędowego wtryśnięta do filtra emisji cząstek (licznik 1)'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Całkowita ilość dodatku do oleju napędowego wtryśnięta ze zbiornika dodatku (licznik 2)'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Marwel'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa dodatku do oleju napędowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Poziom w zbiorniku, dodatek'

"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Korek wlewu paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Całkowita ilość dodatku do oleju napędowego wtryśnięta do filtra emisji cząstek (licznik 1)'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa dodatku do oleju napędowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Pozostałe'	"Dodatek diesel'owski - Magneti Marelli'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Kontrola emisji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Adaptacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Przekaznik główny'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Predkosc dmuchawy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"1'	"Sterownie przepustnica ze sterownika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"8'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"9'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"10'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"11'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"12'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"RFN 2,0 MM 6LP'	"'	"Testy'	"13'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Sygnal obciazenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Kod skrzyni biegów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"6'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"8'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"9'	"Sygnal o zuzyciu paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1,6 Motronic MP 7.2'	"'	"Testy'	"10'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wtryskiwacz'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Tylna sonda lambda'

"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sygnal gotowosci klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wentylator chlodnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"8'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"9'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"10'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"13'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFV 1,6 M 7.4.4'	"'	"Testy'	"14'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Stan pracy, uklad przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Regulacja z sonda lambda, sonda przed katalizatorem'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Regulacja z sonda lambda, sonda za katalizatorem'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zalaczenie klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"1'	"Cewki zaplonowe 1 & 4'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"2'	"Cewki zaplonowe 2 & 3'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"8'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"9'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"NFU 1,6 ME 7.4.4'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Regulacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Przekaznik glówny'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Wentylator elektryczny, wspólczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'

"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"8'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"9'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Druga czesc numeru czesci'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Odciecie doplywu paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cewka zaplonowa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Regulacja skladu mieszanki'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Przednia sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Tylna sonda lambda'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Stopien otwarcia zaworu przewietrzania filtra z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Przekaznik glówny'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Przekaznik wentylatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Wentylator elektryczny, współczynnik wypelnienia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zadanie predkosci wentylatora chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"8'	"Sprezarka klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik benzynowy'	"6FZ 1,8 Sagem 2000'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Sterownik'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik temperatury w czujniku masy powietrza'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Autoryzacja klimatyzacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Wejscie, termostat w klimatyzacji AC'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Dodatkowy podgrzewacz'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Styk pedalu hamulca 2'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Pedal sprzegla'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przekaznik wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Wentylator'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Modul wentylatorów chlodnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Napiecie z alternatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Styk pedalu hamulca 1'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Synchronizacja pomiedzy walem korbowym a walkiem rozrzadu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Wylaczenie A/C'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Wyliczona masa powietrza'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Pompa wtryskowa, wartosc referencyjna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Sprzezenie zwrotne z zaworu EGR'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Obejściowa przepustnica powietrza dolotowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Współczynnik wypelnienia impulsu regulacji zaworu cisnienia doladowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Zadane cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Napiecie wtryskiwaczy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Zadane cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Cylinder 1 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Cylinder 2 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Cylinder 3 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Cylinder 4 – korekcja dawki paliwa'

"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Regulacja kata wtrysku głównego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Temperatura spalin, za katalizatorem'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"47'	"Ciśnienie między wlotem a wylotem z filtra cząstek'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"48'	"Przeplyw powietrza'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"49'	"Przepustnica obejściowa powietrza dolotowego – sprzężenie zwrotne'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Parametry bieżące'	"50'	"Sprzężenie zwrotne zaworu elektromagnetycznego odcięcia powietrza dolotowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"1'	"Wentylator'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"2'	"Regulator przeplywu paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór regulacji cisnienia doladowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"5'	"Obejściowa przepustnica powietrza dolotowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza wlotowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"9HZ 1,6 EDC 16C3'	"'	"Testy'	"7'	"Przekaznik 1 (ogrzewanie dodatkowe)'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik polozenia pedalu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Cisnienie doladowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Sygnal wlaczenia zaplonu 15'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przeplywomierz powietrza'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Zasilanie czujników walków rozrzadu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Zasilanie czujników'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wlacznik tempomatu, zawieszony'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie paliwa, róznica w cisnieniu zadanym i biezacym'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sterownik'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Status immobilizera'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Wykryto problemy podczas transmisji kodu odblokowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Wykryty bieg'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Automatyczna skrzynia biegów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przekaznik wysokiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przekaznik niskiej predkosci wentylatora chlodnicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Wylaczenie A/C'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Zmierzona masa powietrza'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Regulacja kata wtrysku pilotujacego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Czas trwania wtrysku głównego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Napiecie wtryskiwaczy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Zmierzone cisnienie paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Regulator cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Cylinder 1 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Cylinder 2 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Cylinder 3 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Cylinder 4 – korekcja dawki paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"1'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"2'	"Elektrozawór EGR'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"3'	"Dezaktywacja tloka w pompie wysokiego cisnienia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór regulacji cisnienia paliwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"5'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"6'	"Przekaznik glówny'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"7'	"Wentylator chlodnicy – wysoka predkosc'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Silnik diesla'	"RHY 2,0 EDC 15C2'	"'	"Testy'	"8'	"Wentylator chlodnicy – niska predkosc'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer wersji oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Indeks oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja oprogramowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie oleju'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik cisnienia oleju'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik temperatury'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Moment obrotowy silnika (z magistrali CAN)'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Pozycja drazka wyboru biegu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Program jazdy Sport'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Program jazdy Winter'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Przełącznik wielofunkcyjny P/N'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Multifunction switch S4 (aktywny w R,D,M,3)'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przełącznik wielofunkcyjny S3 (aktywny w R,N,3,2)'

"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przełącznik wielofunkcyjny S2 (aktywny w P,R,2)'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przełącznik wielofunkcyjny S1 (aktywny w 3,2,M,M+)'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Przełącznik 1 (aktywny w M-)'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Elektrozawór 3'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Elektrozawór 4'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Elektrozawór 5'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Elektrozawór 6'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Wymiana oleju'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Zasilanie elektrozaworu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Regulacja momentu napedowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Zawór elektromagnetyczny, blokada'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Sprzeglo „lock-up" konwertera momentu napedowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Elektrozawór wymiennika ciepla'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Stan zalaczenia (wysterowania)'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Drazek wyboru biegu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Program przelaczania biegów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Predkosc obrotowa na wejsciu skrzyni'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Obroty wyjsciowe skrzyni biegów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Żądane ciśnienie oleju'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Cisnienie oleju'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Temperatura oleju'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"41'	"Zawór elektromagnetyczny ciśnienia oleju, czas aktywacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"42'	"Zawór elektromagnetyczny przemiennika momentu obrotowego, czas aktywacji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"43'	"Obroty wyjsciowe skrzyni biegów, wartosc zadana'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"44'	"Wyjściowe obroty skrzyni biegów, wartość docelowa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"45'	"Data ostatniej wymiany oleju'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Parametry bieżące'	"46'	"Dane przegladu serwisowego- zuzycie oleju'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"1'	"Zawór elektromagnetyczny regulacji ciśnienia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"2'	"Elektrozawór zatrzasniecia biegu Lock-up'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór elektromagnetyczny, blokada'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"4'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"5'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór 3'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"7'	"Elektrozawór 4'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"8'	"Elektrozawór 5'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"9'	"Elektrozawór 6'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"Skrzynia biegów'	"AL4'	"'	"Testy'	"10'	"Elektrozawór wymiennika ciepla'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Blokowanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Odblokowywanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Wersja programu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Sprawdzenie na koncu linii montazowej'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Blokowanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Poduszka powietrzna kierowcy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Poduszka powietrzna pasazera'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Przednie poduszki boczne'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kurtyny powietrzne'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Napinacz'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Temic'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujniki satelity'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Blokowanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Odblokowywanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Wersja programu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sprawdzenie na koncu linii montazowej'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Sprawdzenie w fabryce'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sprawdzenie u dostawcy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Sprawdzenie w dzialaniu po sprzedazy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Blokowanie poduszki powietrznej'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Poduszka powietrzna kierowcy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Poduszka powietrzna pasazera'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Wylacznik poduszki powietrznej pasazera'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przednie poduszki boczne'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Kurtyny powietrzne'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napinacz'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System bezpieczeństwa'	"Airbag - Autoliv'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Czujniki satelity'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Rozłączenie ogranicznika prędkości'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Dekalibracja kata skretu kola'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Kalibracja kata skretu kola kierownicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer dostawcy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wersji programu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik predkosci kola przód lewa strona'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przód prawa strona'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola tyl lewa strona'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik predkosci kola tyl prawa strona'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poziom plynu hamulcowego'

"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Wlacznik okladzin hamulcowych'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zadany moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Kat skretu kierownicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Czujnik obrotu wokół osi pionowej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Czujnik przyspieszen pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Cisnienie hamowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Przycisk ESP'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Hamulec reczny'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Styk pedalu hamulca 2'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Rzeczywiste przelozenie skrzyni'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Magistrala CAN: komunikacja'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Aktualne obciazenie silnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Ustawienia wartosci wzorcowej ASR/MSR'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Zmiana biegu w trakcie'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Pozycja drazka wyboru biegu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Konwerter momentu napedowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa hydroagregatu ABS'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"6'	"Elektrozawór 1'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"7'	"Elektrozawór 2'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"8'	"Elektrozawór ogranicznika 1'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"9'	"Elektrozawór ogranicznika 2'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"10'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"11'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"12'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 5.7'	"'	"Testy'	"13'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Rozłączenie ogranicznika prędkości'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer dostawcy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wersji programu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Układ'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Typ pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Numer dostawcy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Informacje o sterowniku'	"11'	"Ilosc konfiguracji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik predkosci kola przód lewa strona'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przód prawa strona'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola tyl lewa strona'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik predkosci kola tyl prawa strona'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przekaznik elektrozaworów'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik pompy hydraulicznej'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa hydroagregatu ABS'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"4'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór ABS wylotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"6'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"7'	"Zawór ABS dolotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"8'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór ABS dolotowy, kolo tylne prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Adaptacje'	"1'	"Rozłączenie ogranicznika prędkości'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Adaptacje'	"2'	"Dekalibracja kata skretu kola'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Adaptacje'	"3'	"Kalibracja kata skretu kola kierownicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"3'	"Numer dostawcy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"4'	"Numer wersji programu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"5'	"Numer kalibracji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"6'	"Wersja diagnostyczna'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"7'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"8'	"Dostawca'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"9'	"Układ'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"10'	"Indeks komputera'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"11'	"Typ pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"12'	"Numer dostawcy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Informacje o sterowniku'	"13'	"Ilosc konfiguracji'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Predkosc pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik predkosci kola przód lewa strona'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik predkosci kola przód prawa strona'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czujnik predkosci kola tyl lewa strona'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik predkosci kola tyl prawa strona'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wlacznik swiatel STOP'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Poziom plynu hamulcowego'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Czujnik obrotu wokół osi pionowej pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Cisnienie hamowania'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Predkosc silnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal czujnika przyspieszen poprzecznych pojazdu'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Przycisk ESP'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Styk pedalu hamulca 2'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Zadany moment obrotowy silnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Kat skretu kierownicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Komunikacja do ukladu ABS/ASR'

"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Magistrala CAN: komunikacja'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Aktualne obciazenie silnika'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Polozenie pedalu przyspieszenia'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Czujnik kata skretu kierownicy'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Testy'	"1'	"Pompa hydroagregatu ABS'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"ABS Bosch 8 ESP'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór ABS wylotowy, kolo przednie prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Referencja PSA'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Informacje o sterowniku'	"2'	"Numer czesci Bosch'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Czujnik kola - przednie lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Czujnik kola - przednie prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Czujnik kola - tylne lewe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czujnik kola - tylne prawe'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Uklad bezpieczenstwa'
"Citroën'	"Xsara Picasso'	"System hamulcowy'	"Bosch 5.0 / 5.3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Wlacznik pedalu hamulca'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"19'	"Cewka zaplonowa 1'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"20'	"Cewka zaplonowa 2'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"21'	"Cewka zaplonowa 3'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"22'	"Cewka zaplonowa 4'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"23'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"24'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"25'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"26'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"27'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"28'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"29'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"30'	"Regulacja z sonda lambda'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"31'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"32'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"33'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"34'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"35'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"36'	"Kod skrzyni biegów'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"37'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"38'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"39'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Parametry bieżące'	"40'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"1'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"2'	"Przekaznik pompy paliwa'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"3'	"Wtryskiwacz 1'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"4'	"Wtryskiwacz 2'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"5'	"Wtryskiwacz 3'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"6'	"Wtryskiwacz 4'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"7'	"Pompa powietrza wtórnego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"8'	"Przekaznik wylaczenia klimatyzacji'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"9'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"KFX 1,4 Motronic MP 7.3'	"'	"Testy'	"10'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFS 2.0 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFS 2.0 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFS 2.0 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFS 2.0 MM 1AP'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFS 2.0 MM 1AP'	"'	"Testy'	"1'	"Injection valve cylinder 1 and 4\nWtryskiwacz cylinder 1 i 4'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFS 2.0 MM 1AP'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylinder 2 i 3'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFS 2.0 MM 1AP'	"'	"Testy'	"3'	"Pompa paliwa'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFS 2.0 MM 1AP'	"'	"Testy'	"4'	"Silnik krokowy biegu jalowego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFS 2.0 MM 1AP'	"'	"Testy'	"5'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFS 2.0 MM 1AP'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"RFY 2.0 Motronic 3.2'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'

"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Czujnik polozenia walka rozrzadu'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"2'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"L6A 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFZ 1.8 Motronic MP 5.1'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1.6 Motronic MP 5.2'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1.6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1.6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1.6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Temperatura plynu chlodzacego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1.6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Temperatura powietrza zasysanego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1.6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1.6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1.6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1.6 Motronic MP 5.2'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1.6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1.6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"2'	"Nastawnik biegu jalowego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1.6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1.6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1.6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"NFZ 1.6 Motronic MP 5.2'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Obciazenie silnika'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Cisnienie w kolektorze dolotowym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Sonda lambda'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Otwarcie przepustnicy'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Czas wtrysku'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Kat wyprzedzenia zaplonu'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cewki zaplonowe 1&4, zwarcie w obwodzie'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Cewki zaplonowe 2&3, zwarcie w obwodzie'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Silnik krokowy'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"14'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"15'	"Przekaznik zasilania'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"16'	"Zalaczenie klimatyzacji AC'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"17'	"Zasilanie sterownika'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Parametry bieżące'	"18'	"Lampka kontrolna systemu (Check engine)'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Testy'	"1'	"Injection valve cylinder 1 and 4\nWtryskiwacz cylinder 1 i 4'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Testy'	"2'	"Wtryskiwacz cylinder 2 i 3'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik benzynowy'	"LFY 1.8 Sagem SL 96'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Informacje o sterowniku'	"1'	"Numer seryjny ECU'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"1'	"Sygnal obrotów'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"2'	"Zadany poczatek wtrysku'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"3'	"Rzeczywisty poczatek wtrysku'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"4'	"Dawka paliwa'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"5'	"Potencjometr przepustnicy'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"6'	"Czujnik wzniosu koncówki wtryskiwacza'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"7'	"Wskaznik kontrolny'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"8'	"Zawór biegu jalowego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"9'	"Przekaznik wylaczenia klimatyzacji'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"10'	"Przekaznik swiec zarowych'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"11'	"Cisnienie atmosferyczne'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"12'	"Napiecie akumulatora'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Parametry bieżące'	"13'	"Zawór recyrkulacji spalin'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"1'	"Wtryskiwacze'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"2'	"Nastawnik biegu jalowego'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"3'	"Zawór przewietrzania zbiornika z weglem aktywnym'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"4'	"Przekaznik klimatyzacji'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"5'	"Zuzycie paliwa'
"Citroën'	"ZX'	"Silnik diesla'	"DHY 1.9 Bosch VP20'	"'	"Testy'	"6'	"Obrotomierz'